Fenster- und Türtechnologie

Roto NX

Das erneut prägende Drehkipp-Beschlagsystem
für Fenster und Fenstertüren

Bandseite P

Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
für Kunststoffprofile



Kontakt

Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

1 Informationen allgemein 9

1.1 Versionshistorie 9

1.2 Anleitung 9

1.3 Symbole 10

1.4 Piktogramme 11

1.5 Produktmerkmale 11

1.6 Abkürzungen 12

1.7 Zielgruppen 13

1.8 Instruktionspflicht der Zielgruppen 14

1.9 Urheberschutz 14

1.10 Haftungsbeschränkung 15

1.11 Erhaltung der Oberflächengüte 15

2 Sicherheit 17

2.1 Darstellung und Aufbau von Warnhinweisen 17

2.2 Gefahrenabstufung von Warnhinweisen 17

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 17

2.3.1 Fehlgebrauch 18

2.3.2 Nutzungseinschränkung 18

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung für Endanwender 18

2.4.1 Fehlgebrauch 19

2.5 Grundsätzliche Sicherheitshinweise 19

2.5.1 Montage 20

2.5.2 Nutzung 20

2.5.3 Umgebungsbedingungen 21

2.6 Bedienung 22

3 Information zum Produkt 24

3.1 Allgemeine Beschlageigenschaften 24

3.2 Allgemeine Hinweise 24

3.3 Anwendungsdiagramme 26

3.3.1 Dreh-/Drehkipp-Beschlag Rechteckfenster 26

3.3.2 Drehkipp-Beschlag Schrägfenster 28

3.3.3 Drehkipp-Beschlag Rundbogenfenster 32

3.3.4 Kipp-Beschlag Rechteckfenster ... 33
3.3.5 Komfortfenster ... 36
3.4 Bezeichnungen am Fensterelement & Empfehlung für die Profilvermaßung ... 37
3.5 Zapfenlängen ... 38
3.6 Blendrahmenfreimaße ... 39
3.6.1 Bandseite P ... 39
3.7 Befestigungsvorschlag Sicherheitsfenster ... 40

4 Beschlagübersichten ... 42
4.1 DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant ... 44
4.1.1 Drehkipp-Beschlag ... 44
4.1.2 TiltFirst-Beschlag ... 76
4.1.3 Dreh-Beschlag ... 80
4.1.4 Stulp-Beschlag ... 92
4.2 DK-Getriebe - Griffsitz konstant ... 116
4.2.1 Drehkipp-Beschlag ... 116
4.2.2 TiltFirst-Beschlag ... 148
4.2.3 Dreh-Beschlag ... 152
4.2.4 Stulp-Beschlag ... 164
4.3 DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel ... 196
4.3.1 Drehkipp-Beschlag ... 196
4.3.2 TiltFirst-Beschlag ... 216
4.3.3 Dreh-Beschlag ... 220
4.3.4 Kipp-Beschlag ... 232
4.3.5 Stulp-Beschlag ... 234

5 DK-Getriebe / Stulpflügelgetriebe ... 257
5.1 Stulpflügelgetriebe ... 257
5.1.1 Standard ... 257
5.1.2 Plus ... 266

6 Rahmenteile ... 273
6.1 Kipplager ... 273
6.1.1 Standard ... 273
6.1.2 TiltFirst (TF) ... 276

6.2 Schließstücke ... 277
6.2.1 Standard ... 277
6.2.2 Sicherheit ... 279
6.3 Unterlagen ... 284
6.4 Schnäpper ... 286
6.4.1 Schnäpper ... 286
6.4.2 Stulp ... 287
6.5 Niveauschaltsperren ... 287
6.5.1 Niveauschaltsperre ... 287



7 Lehren ... 290
7.1 Bohrlehren ... 290
7.1.1 Axerlager und Ecklager ... 290
7.1.2 Eckbänder ... 290
7.1.3 Dreh- / Kippflügelüberschlagband ... 290
7.1.4 Bohrlehre - Eckband ... 291
7.1.5 Bohrlehre - Axerlager und Ecklager ... 292
7.2 Einlegelehren ... 293
7.2.1 DK-Getriebe - Griffsitz konstant ... 293
7.2.2 DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel ... 296
7.2.3 Einlegelehren ... 299



8 Montage ... 300
8.1 Verarbeitungshinweise ... 300
8.2 Verschraubung ... 300
8.3 Schraubverbindungen ... 301
8.4 Befestigungsvorschlag Sicherheitsfenster ... 301
8.5 Kraftschlüssige Verbindung ... 303
8.6 Bohr- und Fräsmaße ... 304
8.6.1 DK-Getriebe ... 304
8.6.2 Hochdornmaßgetriebe ... 305
8.6.3 Axerlager ... 306
8.6.4 Axerlager - Schrägfenster ... 307
8.6.5 Axerlager - Rundbogen ... 308

8.6.6 Ecklager ... 308
8.6.7 Eckband ... 309
8.7 Flügel ... 310
8.7.1 Einbaureihenfolge ... 310
8.7.2 Flügel für DK-Getriebe vorbereiten ... 317
8.7.3 Flügel für DK-Getriebe abschließbar vorbereiten ... 318
8.7.4 Beschlagteile ablängen ... 319
8.7.5 Eckumlenkung ... 320
8.7.6 DK-Getriebe ... 320
8.7.7 Hochdornmaßgetriebe ... 322
8.7.8 Stulpflügelgetriebe Plus ... 324
8.7.9 Griff ... 324
8.7.10 Axerstulp ... 326
8.7.11 Rundbogen-Axer ... 327
8.7.12 Falzaxer ... 330
8.7.13 Dreh- / Kippflügelfalzband ... 331
8.7.14 Eckband ... 332
8.7.15 Niveauschaltsperre / Flügelheber ... 332
8.7.16 Schnäpper ... 333
8.7.17 Mittelschließer verdeckt ... 334
8.8 Rahmen ... 334
8.8.1 Position Schließstücke und Kipplager ... 334
8.8.2 Position Niveauschaltsperre und Schnäpper ... 376
8.8.3 Sicherheitsschließstück für Kipplüftung (TiltSafe) ... 377
8.8.4 Ecklager ... 379
8.8.5 Axerlager ... 380
8.8.6 Axerlager Kipp-Flügel ... 381
8.8.7 Schrägaxer ... 381
8.8.8 Niveauschaltsperre ... 382
8.8.9 Schnäpper ... 383
8.8.10 Mittelschließer verdeckt ... 383
8.9 Zubehör ... 384
8.9.1 Hubbegrenzer ... 384

8.9.2 Aushebelsicherung ... 385
8.9.3 Falzauflauf - Rundbogen ... 386
8.9.4 Fang- und Putzschere ... 387
8.9.5 Falzschere ... 389
8.9.6 Feststellschere ... 392
8.9.7 Zweitschere ... 396
8.10 Flügel und Rahmen verbinden ... 398
8.10.1 Eckband mit Ecklager verbinden ... 398
8.10.2 Axerband mit Axerlager verbinden ... 399
8.10.3 Dreh- / Kippflügelfalzband ... 400
8.10.4 Falzschere ... 401
8.10.5 Feststellschere ... 401
8.10.6 Abdeckungen ... 402

9 Justierung ... 404
9.1 Schließzapfen ... 404
9.2 Ecklager und Eckband ... 406
9.3 Axer ... 407

10 Bedienung ... 409
10.1 Bedienungshinweise ... 409
10.1.1 Griffstellung bei Drehkipp-Beschlägen ... 409
10.1.2 Griffstellung bei TiltFirst-Beschlägen ... 409
10.1.3 Griffstellung bei Feststellschere ... 410
10.1.4 Fang- und Putzschere ... 411
10.2 Störungsabhilfe ... 411

11 Wartung ... 413
11.1 Wartungsintervalle ... 413
11.2 Reinigung ... 414
11.3 Pflege ... 414
11.3.1 Schmierstellen ... 415
11.4 Funktionsprüfung ... 416
11.5 Instandsetzung ... 416



12 Demontage 417

12.1 Flügel 417

12.2 Beschlagteile 418



13 Transport 419

13.1 Elemente und Beschläge transportieren 419

13.2 Beschläge lagern 420



14 Entsorgung 421

14.1 Verpackungen entsorgen 421

14.2 Beschläge entsorgen 421

1 Informationen allgemein

1.1 Versionshistorie

Version	Datum	Änderungen
v0	15.12.2017	Veröffentlichung
v1	09.03.2018	Beschlagübersicht Stulp-Beschlag Zeichnung Axerlager → *ab Seite 306*
v2	27.07.2018	Änderungen im Produktprogramm
v3	10.01.2019	Änderungen im Anwendungsbereich
v4	25.03.2019	Stulpflügelgetriebe Plus ergänzt
v5	02.06.2020	Beschlagübersicht RC3 ergänzt → *ab Seite 56* Beschlagübersicht TiltFirst ergänzt → *ab Seite 76* Justierung neuer V-Zapfen ergänzt → *ab Seite 404*
v6	19.02.2021	Änderung Anwendungsdiagramme → *ab Seite 26* Änderung Artikelnummern Axerlager → *ab Seite 42*

1.2 Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, Anweisungen, Anwendungsdiagramme (max. Flügelgrößen und -gewichte) und Anschlaganleitungen für den Einbau, die Wartung und Bedienung von Beschlägen.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Anweisungen beziehen sich auf Produkte des auf dem Deckblatt genannten Beschlagsystems von Roto.

Die Reihenfolge aller Handlungsschritte muss eingehalten werden.

Zusätzlich zu dieser Anleitung gelten folgende Dokumente:

- Katalog Roto NX: CTL_105
- Katalog Bedienelemente: CTL_1

Folgende Richtlinien gelten mit:

- Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. (Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-Beschlägen),
- Richtlinie VHBE der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. (Beschläge von Fenstern und Fenstertüren – Vorgaben und Hinweise für Endanwender),
- Richtlinie VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. (Beschläge von Fenstern und Fenstertüren – Vorgaben und Hinweise zum Umgang mit den Beschlägen bei der Weiterverarbeitung),
- Richtlinie FPKF der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. (Verwendung von Fang- und Putzscheren in Kipp-Flügelfenstern und Kipp-Oberlichtern),
- Anleitungen und Informationen der Profilhersteller (z. B. Hersteller von Fenstern oder Fenstertüren),
- geltende Vorschriften, Richtlinien und nationale Gesetze.

Zusätzlich wird die Beachtung folgender Richtlinien empfohlen:

- TLE.01 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) Der richtige Umgang einbaufertiger Fenster und Außentüren bei Transport, Lagerung und Einbau,

- WP.01 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) Instandhaltung von Fenstern, Fassaden und Außentüren – Wartung, Pflege und Inspektion – Hinweise für den Vertrieb,
- WP.02 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) Instandhaltung von Fenstern, Fassaden und Außentüren – Wartung, Pflege und Inspektion – Maßnahmen und Unterlagen,
- WP.03 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller) Instandhaltung von Fenstern, Fassaden und Außentüren – Wartung, Pflege und Inspektion – Wartungsvertrag.

Aufbewahrung der Anleitung

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes. Die Anleitung so aufbewahren, dass sie stets griffbereit ist.

Erläuterung der Kennzeichnung

Die Anleitung verwendet zur Hervorhebung (z. B. in Abbildungen oder Handlungsanweisungen) folgende Kennzeichnungen:

Kennzeichnung	Bedeutung
	Flügel
	Rahmen
	Bohrungen, Fräsungen oder Schraubpositionen
	nicht betroffene Bauteile indirekt betroffene Bauteile
	aktuell beschriebene Bauteile Pfeile oder Bewegungen
1	Positionsziffer
[1]	Legende
[A]	Handlungsschritte

INFO
Alle Maße ohne Einheit in der Anleitung werden in Millimeter (mm) angegeben. Andere Maßeinheiten sind deutlich mit abweichender Maßeinheit angegeben.

INFO
Abbildungen sind in der Ausführung rechts (DIN 107) abgebildet.

1.3 Symbole

Symbol	Bedeutung
■	Auflistung erste Hierarchie
□	Auflistung zweite Hierarchie
→	(Quer-)Verweis
▷	Ergebnis
▶	Handlungsschritt nicht nummeriert
1.	Handlungsschritt nummeriert
a.	Handlungsschritt nummeriert zweite Ebene
⇨	Voraussetzung

1.4 Piktogramme

Symbol	Bedeutung
	Flügelfalzbreite
	Flügelfalzhöhe
	Flügelgewicht
	Kunststoff

1.5 Produktmerkmale

Symbol	Bedeutung
	Beschlagachse
	Bezeichnung
	Boden
	DIN links / rechts
	Eckumlenkung integriert
	Falzluft
	Flügelfalzbreite
	Flügelfalzhöhe
	Flügelgewicht
	Griffhöhe konstant
	Griffhöhe mittig/variabel
	Größe
	Information
	Kniehebelsitz konstant

Symbol	Bedeutung
	Kniehebelsitz mittig/variabel
	Kuppelbar
	Länge
	Materialnummer
	Niveauschaltsperre
	Oberfläche
	Position
	Profil
	Schließstück aufgeschweißt Anzahl
	Schließzapfen Anzahl
	Schließzapfen Typ
	Schnäpper
	Sicherheitsklasse
	System
	Verstellung

1.6 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
APD	Anpressdruck
CTL	Katalog
DIN L / R	DIN links / rechts
d_k	Kopfdurchmesser Schraube
DK	Drehkipp
DM	Dornmaß
FFB	Flügelfalzbreite
FFH	Flügelfalzhöhe
FG	Flügelgewicht

Abkürzung	Bedeutung
GH	Griffhöhe
GSH	Grundsicherheit
IMO	Einbauanleitung
J	Ja
kg	Kilogramm
KU	Kuppelbar
mm	Millimeter
MV	Mittelverschluss
N	Nein
Nm	Drehmoment in Newtonmeter
NSP	Niveauschaltsperre
RC	Widerstandsklasse
S	Schnäpper
SH	Sicherheit
SST	Schließstück

1.7 Zielgruppen

Die Informationen in diesem Dokument richten sich an folgende Zielgruppen:

Beschlaghandel

Die Zielgruppe „Beschlaghandel“ umfasst alle Unternehmen und Personen, die Beschläge vom Beschlaghersteller ankaufen, um diese zu verkaufen, ohne dass die Beschläge verändert oder weiterverarbeitet werden.

Hersteller von Fenstern und Fenstertüren

Die Zielgruppe „Hersteller von Fenstern und Fenstertüren“ umfasst alle Unternehmen und Personen, die Beschläge vom Beschlaghersteller oder Beschlaghandel ankaufen und diese in Fenstern oder Fenstertüren weiterverarbeiten.

Bauelementehandel oder Montagebetrieb

Die Zielgruppe „Bauelementehandel oder Montagebetrieb“ umfasst alle Unternehmen und Personen, die Fenster und Fenstertüren vom Hersteller von Fenstern und Fenstertüren ankaufen, um diese weiter zu verkaufen und in einem Bauvorhaben zu montieren, ohne dass die Fenster oder Fenstertüren verändert werden.

Bauherr

Die Zielgruppe „Bauherr“ umfasst alle Unternehmen und Personen, die die Herstellung von Fenster und Fenstertüren für den Einbau in ihr Bauvorhaben beauftragen.

Endanwender

Die Zielgruppe „Endanwender“ umfasst alle Personen, die die eingebauten Fenster und Fenstertüren bedienen.

1.8 Instruktionspflicht der Zielgruppen

INFO

Jede Zielgruppe muss ihrer Instruktionspflicht uneingeschränkt nachkommen.

Sofern im Folgenden nicht anders festgelegt, kann die Weitergabe der Dokumente und Informationen als gedruckte Ausgabe, auf einem Datenträger oder über einen Internetzugang erfolgen.

Verantwortung des Beschlaghandels

Der Beschlaghandel muss folgende Dokumente an den Hersteller von Fenstern und Fenstertüren weiterreichen:

- Katalog
- Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Richtlinie Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-Beschlägen (TBDK)
- Vorgaben und Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)
- Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)

Verantwortung des Herstellers von Fenstern und Fenstertüren

Der Hersteller von Fenstern und Fenstertüren muss folgende Dokumente an den Bauelementehandel oder Bauherrn weiterreichen, auch wenn ein Subunternehmer (Montagebetrieb) zwischengeschaltet ist:

- Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Richtlinie Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-Beschlägen (TBDK)
- Vorgaben und Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)
- Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)

Er muss sicherstellen, dass dem Endanwender die für ihn bestimmten Dokumente und Informationen in gedruckter Ausgabe zur Verfügung gestellt werden.

Verantwortung des Bauelementehandels und Montagebetriebes

Der Bauelementehandel muss folgende Dokumente an den Bauherrn weiterreichen, auch wenn ein Subunternehmer (Montagebetrieb) zwischengeschaltet ist:

- Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung (Schwerpunkt Beschläge)
- Vorgaben und Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)
- Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)

Verantwortung des Bauherrn

Der Bauherr muss folgende Dokumente an den Endanwender weiterreichen:

- Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung (Schwerpunkt Beschläge)
- Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)

1.9 Urheberschutz

Die Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Weiterverarbeitung der Beschläge zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

1.10 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in diesem Dokument wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik und langjähriger Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Beschlaghersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung dieses Dokumentes und aller produktspezifischen Dokumente und mitgeltenden Richtlinien (siehe Kapitel Sicherheit, Bestimmungsgemäße Verwendung).
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung / Fehlgebrauch (siehe Kapitel Sicherheit, Bestimmungsgemäße Verwendung).
- Unzureichender Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Nichtbeachtung der Anwendungsdiagramme (sofern vorhanden).
- Erhöhter Verschmutzung.

Ansprüche Dritter an den Beschlaghersteller wegen Schäden aufgrund von Fehlgebrauch oder nicht befolgter Instruktionspflicht seitens des Beschlaghandels, der Hersteller von Fenstern, Türen oder Fenstertüren und des Bauelementehandels oder Bauherrn werden entsprechend weitergeleitet.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Lieferbedingungen des Beschlagherstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf original Roto Bauteile.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung vorbehalten.

1.11 Erhaltung der Oberflächengüte

ACHTUNG

Sachschäden durch Oberflächenbehandlung!

Oberflächenbehandlungen (z. B. Lackieren und Lasieren) von Elementen können Bauteile beschädigen oder in der Funktion beeinträchtigen.

- Beim Abkleben nur Klebebänder verwenden, die Lackschichten nicht beschädigen. Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen.
- Bauteile vor direktem Kontakt mit der Oberflächenbehandlung schützen.
- Bauteile vor Verschmutzungen schützen.



ACHTUNG

Sachschäden durch falsche Reinigungsmittel und Dichtstoffe!

Reinigungsmittel und Dichtstoffe können Oberflächen der Bauteile und Dichtungen beschädigen.

- Keine aggressiven oder brennbaren Flüssigkeiten, säurehaltige Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nur milde, pH-neutrale Reinigungsmittel in verdünnter Form verwenden.
- Dünnen Schutzfilm auf Bauteile auftragen, z. B. mit einem ölgetränkten Lappen.
- Aggressive Dämpfe (z. B. durch Ameisen- oder Essigsäure, Ammoniak, Amin- oder Ammoniakverbindungen, Aldehyde, Phenole, Chlor, Gerbsäure) im Bereich des Elements vermeiden.
- Keine essig- oder säurevernetzenden Dichtstoffe oder solche mit den zuvor genannten Inhaltsstoffen verwenden, da sowohl der direkte Kontakt mit dem Dichtstoff als auch dessen Ausdünstungen die Oberfläche der Bauteile angreifen können.



ACHTUNG

Sachschäden durch Verschmutzung!

Verschmutzungen beeinträchtigen die Funktion der Bauteile.

- Ablagerungen und Verschmutzungen durch Baustoffe (z. B. Putz, Gips) entfernen.
- Bauteile von Ablagerungen und Verschmutzungen freihalten.



ACHTUNG

Sachschäden durch (dauerhaft) feuchte Raumluft!

Feuchte Raumluft kann zur Schimmelbildung und Korrosion durch Kondenswasser führen.

- Bauteile ausreichend belüften, vor allem in der Bauphase.
- Mehrmals täglich stoßlüften, alle Elemente für ca. 15 Minuten öffnen. Sollte das Stoßlüften nicht möglich sein, Elemente in Kippstellung bringen und raumseitig luftdicht abkleben, z. B. weil frischer Estrich nicht begangen werden darf oder keine Zugluft verträgt. Vorhandene Luftfeuchtigkeit der Raumluft mit Kondensationstrocknern nach außen abführen.
- Bei komplexeren Bauvorhaben wenn nötig einen Lüftungsplan aufstellen.
- Auch während Urlaubs- und Feiertagszeiten ausreichend lüften.

2 Sicherheit

Die vorliegende Anleitung beinhaltet Anweisungen zur Sicherheit. Die grundsätzlichen Sicherheitshinweise in diesem Kapitel umfassen Informationen und Anweisungen, die für den sicheren Gebrauch oder für die Erhaltung des sicheren Zustandes des Produktes gelten. Die handlungsbezogenen Warnhinweise warnen vor Restgefahren und stehen vor einem sicherheitsrelevanten Handlungsschritt.

- Alle Anweisungen befolgen, um Personen-, Sach- und Umweltschäden vorzubeugen.

2.1 Darstellung und Aufbau von Warnhinweisen

Die Warnhinweise sind handlungsbezogen und sind mit einem Warnsymbol wie folgt aufgebaut:

GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr!

Erläuterung und Beschreibung der Gefahr und der Folgen.

- Maßnahmen, um die Gefahr abzuwenden.

2.2 Gefahrenabstufung von Warnhinweisen

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind je nach Schwere der Gefahr unterschiedlich gekennzeichnet. Nachfolgend sind die verwendeten Signalwörter mit den dazugehörigen Warnsymbolen erläutert.

GEFAHR

Unmittelbare Lebensgefahr oder schwere Verletzungen!

- Diese Warnhinweise beachten, um Personenschäden zu vermeiden.

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr oder schwere Verletzungen!

- Diese Warnhinweise beachten, um Personenschäden zu vermeiden.

VORSICHT

Gefahr von Verletzungen!

- Diese Warnhinweise beachten, um Personenschäden zu vermeiden.

ACHTUNG

Hinweis auf Sach- oder Umweltschäden!

- Diese Warnhinweise beachten, um Sach- oder Umweltschäden zu vermeiden.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dreh- und Drehkipp-Beschläge sind Eingriff-, Dreh- und Drehkipp-Beschläge für Fenster und Fenstertüren im Hochbau. Sie dienen dazu, Fenster- und Fenstertürflügel unter Betätigung eines Handhebels in eine Drehlage oder in eine durch die Scherenausführung begrenzte Kippstellung zu bringen. Dreh- und Drehkipp-Beschläge dürfen an lotrecht eingebauten Fenstern und Fenstertüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl und deren

entsprechenden Werkstoffkombinationen verwendet werden. Dreh- und Drehkipp-Beschläge im Sinne dieser Definition verschließen Fenster und Fenstertürflügel oder bringen sie in verschiedene Lüftungsstellungen. Beim Schließen muss in der Regel die Gegenkraft einer Dichtung überwunden werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die Einhaltung aller Sicherheitsinformationen und Angaben der vorliegenden Anleitung, der mitgeltenden Dokumente sowie der geltenden Vorschriften, Richtlinien und nationalen Gesetze.

2.3.1 Fehlgebrauch

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Verwendung und Verarbeitung der Produkte gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch und unsachgemäße Montage der Beschläge können zu schweren Verletzungen führen.

- Nur vom Beschlaghersteller freigegebene Beschlag-Zusammenstellungen verwenden.
- Nur originale oder vom Beschlaghersteller freigegebene Zubehörteile verwenden.
- Zum Produkt gehörende Dokumente beachten → *ab Seite 9*.

2.3.2 Nutzungseinschränkung

Geöffnete Flügel von Fenstern und Fenstertüren sowie nicht verriegelte oder in Lüftungsstellungen gestellte Fenster und Fenstertürflügel erreichen nur eine abschirmende Funktion. Sie erfüllen nicht die Anforderungen an:

- Fugendichtheit
- Schlagregendichtheit
- Schalldämmung
- Wärmeschutz
- Einbruchhemmung

INFO

Fenster die mit Sicherheitsschließstücken für Kipp-Lüftung gebaut wurden, erfüllen die Funktion der Einbruchhemmung, in Kipp-Stellung.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung für Endanwender

Bei Fenstern oder Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen können Fenster oder Fenstertürflügel durch Betätigung eines Handhebels in eine Drehlage oder eine durch die Scherenausführung begrenzte Kippstellung gebracht werden.

Beim Schließen eines Flügels und dem Verriegeln des Beschlags muss in der Regel die Gegenkraft einer Dichtung überwunden werden.

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr durch unkontrolliertes Öffnen und Schließen von Flügeln!

Unkontrolliertes Öffnen und Schließen des Flügels kann zu schweren Verletzungen führen.

- Sicherstellen, dass der Flügel durch Bewegung beim Erreichen der vollständig geöffneten oder geschlossenen Stellung nicht an den Rahmen, an den Öffnungsbegrenzer (Puffer) oder an weitere Flügel stößt.
- Sicherstellen, dass der Flügel über den gesamten Bewegungsbereich bis zur kompletten Schließ- oder Öffnungsstellung langsam von Hand geführt wird.

ACHTUNG

Sachschäden durch unkontrolliertes Öffnen und Schließen von Flügeln!

Unkontrolliertes Öffnen und Schließen des Flügels kann zur Fehlfunktion des Elements führen.

- Sicherstellen, dass der Flügel durch Bewegung beim Erreichen der vollständig geöffneten oder geschlossenen Stellung nicht an den Rahmen, an den Öffnungsbegrenzer (Puffer) oder an weitere Flügel stößt.
- Sicherstellen, dass der Flügel über den gesamten Bewegungsbereich bis zur kompletten Schließ- oder Öffnungsstellung langsam von Hand geführt wird.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung und Verarbeitung der Produkte gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.

Ansprüche jeglicher Art, wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, sind ausgeschlossen.

2.4.1 Fehlgebrauch

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Verwendung und Verarbeitung der Produkte gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch und unsachgemäße Montage der Beschläge können zu schweren Verletzungen führen.

- Nur vom Beschlaghersteller freigegebene Beschlag-Zusammenstellungen verwenden.
- Nur originale oder vom Beschlaghersteller freigegebene Zubehörteile verwenden.
- Zum Produkt gehörende Dokumente beachten → *ab Seite 9*.

2.5 Grundsätzliche Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit dem Produkt sind die nachfolgenden Gefahren möglich:

2.5.1 Montage

Unmittelbare Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch unsachgemäße Montage!

Unsachgemäße Montage oder falsche Zusammenstellungen der Beschläge können zu gefährlichen Situationen oder Sachschäden führen. Je nach Absturzhöhe sind schwere bis lebensgefährliche Verletzungen und Glasbruch die Folge.

- Nur vom Beschlaghersteller freigegebene Beschlag-Zusammenstellungen verwenden.
- Nur originale oder vom Beschlaghersteller freigegebene Zubehörteile verwenden.
- Montage nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.

Gefahr von Verletzungen durch schwere Lasten!

Heben und Tragen von schweren Lasten kann bei einem Absturz oder körperlicher Überlast zu Verletzungen führen.

- Geltende Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Transport von schweren Lasten durch zwei Personen und mit geeignetem Transportmittel (z.B. Flurförderzeug) durchführen.

Gesundheitsschäden durch körperliche Überlastung!

Dauerhaftes Bewegen schwerer Lasten führt langfristig zu körperlichen Schäden.

- Beim Tragen und Heben von Hand ein Maximalgewicht von 25 kg für Männer und 10 kg für Frauen beachten.
- Auch kleinere Lasten nur in ergonomisch korrekter Körperhaltung tragen und heben.

2.5.2 Nutzung

Unmittelbare Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch Sturz aus geöffneten Fenstern und Fenstertüren!

Geöffnete Flügel von Fenstern und Fenstertüren stellen einen Gefahrenbereich dar. Je nach Absturzhöhe sind schwere bis lebensgefährliche Verletzungen und Glasbruch die Folge.

- In der Nähe von geöffneten Fenstern und Fenstertüren vorsichtig vorgehen.
- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten.

Mögliche schwere Verletzungen durch Einklemmen von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügeln und Rahmen!

Quetschgefahr durch Eingreifen zwischen Flügel und Rahmen beim Schließen der Fenster und Fenstertüren.

- Beim Schließen von Fenstern und Fenstertüren niemals zwischen Flügel und Rahmen greifen und dabei stets umsichtig vorgehen.

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten.

Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch unsachgemäßes Öffnen und Schließen von Flügeln!

Unsachgemäßes Öffnen und Schließen der Flügel kann zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen.

- Beim Bewegen des Flügels sicherstellen, dass dieser beim Erreichen der vollständig geöffneten oder geschlossenen Stellung nicht an den Rahmen oder an weitere Flügel stößt.
- Sicherstellen, dass der Flügel über den gesamten Bewegungsbereich bis zur kompletten Schließ- oder Öffnungsstellung langsam von Hand geführt wird.
- Beim Schließen eines Flügels und beim Verriegeln des Beschlags die Gegenkraft der Dichtung überwinden.

Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch Fehlgebrauch!

Ein Fehlgebrauch kann zu gefährlichen Situationen und zum Zerstören der Beschläge, Rahmenmaterialien oder weiteren Einzelteilen der Fenster oder Fenstertüren führen.

- Keine Hindernisse in den Öffnungsbereich zwischen Rahmen und Fenster- beziehungsweise Fenstertürflügel einbringen.
- Keine Zusatzlasten auf Fenster und Fenstertürflügel anbringen.
- Absichtliches oder unkontrolliertes Zuschlagen oder Drücken der Fenster- und Fenstertürflügel gegen die Fensterlaibung unterlassen.

Mögliche Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemäße Instandhaltung!

Fenster und Fenstertüren inklusive Beschläge benötigen fachkundige Instandhaltung (Pflege- und Reinigung, Wartung und Inspektion), um den ordnungsgemäßen Zustand und den sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

- Beschläge frei von Ablagerungen und Verschmutzungen halten.
- Pflege und die Reinigung nach den Vorgaben dieser Anleitung durchführen.
- Regelmäßige Wartungsarbeiten und Einstell- und Instandsetzungsarbeiten nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.

2.5.3 Umgebungsbedingungen

Mögliche Sachschäden durch physikalische und chemische Einwirkung!

Beschlagteile können in einer salzhaltigen, aggressiven oder korrosionsfördernden Umgebung nachhaltig und funktionsunfähig beschädigt werden.

- Beschlagteile nicht in einer salzhaltigen, aggressiven oder korrosionsfördernden Umgebung verwenden.
- Pflege und Reinigung nach den Vorgaben dieser Anleitung durchführen.
- Korrosionsschutz bei regelmäßigen Wartungsarbeiten von einem autorisierten Fachbetrieb prüfen lassen.

Mögliche Sachschäden durch Feuchtigkeit!

Je nach Außentemperatur, relativer Luftfeuchte der Raumluft und Einbausituation der Fenster und Fenstertüren kann eine vorübergehende Tauwasserbildung entstehen. Diese kann zur Korrosion an den Beschlägen und zu Schimmelbildung am Rahmen oder an der Wand führen. Zu feuchte

Umgebungsbedingungen, insbesondere während der Bauphase, können an Holzelementen zu Verzug führen.




- Eine Behinderung der Luftzirkulation (z. B. durch tiefe Laibung, Vorhänge und durch ungünstige Anordnung der Heizkörper oder Ähnlichem) vermeiden.
- Mehrmals täglich stoßlüften.


  Alle Fenster und Fenstertüren für ca. 15 Minuten öffnen, damit ein vollständiger Luftaustausch stattfinden kann.
- Auch während Urlaubs- und Feiertagszeiten für ausreichende Lüftung sorgen.
- Bei Bauvorhaben eventuell Lüftungsplan erstellen.

2.6 Bedienung

Für die sichere Bedienung von Fenstern und Fenstertüren gelten die nachfolgend erläuterten Sicherheitssymbole und -kennzeichnungen sowie die dazugehörigen Warnhinweise.

Sicherheitssymbole und -kennzeichnungen

Symbol	Bedeutung
	**Unmittelbare Lebensgefahr oder schwere Verletzungen durch Sturz aus geöffneten Fenstern und Fenstertüren!** In der Nähe von geöffneten Fenstern und Fenstertüren vorsichtig vorgehen. Kinder und Personen, die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten.
	**Mögliche schwere Verletzungen durch Einklemmen von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügeln und Rahmen!** Beim Schließen von Fenstern und Fenstertüren niemals zwischen Flügel und Rahmen greifen und dabei stets umsichtig vorgehen. Kinder und Personen, die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten.
	**Leichte Verletzungen und Sachschäden durch Zusatzbelastung des Flügels!** Eine Zusatzbelastung des Flügels vermeiden.
	**Leichte Verletzungen und Sachschäden durch Windeinwirkung!** Windeinwirkungen auf den geöffneten Flügel vermeiden. Bei Wind und Durchzug Fenster und Fenstertürflügel verschließen und verriegeln.
	**Leichte Verletzungen und Sachschäden durch Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen!** Das Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen vermeiden.

Symbol	Bedeutung
	**Leichte Verletzungen und Sachschäden durch Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung)** Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung) unterlassen.

3 Information zum Produkt

3.1 Allgemeine Beschlageigenschaften

- Hohe Traglasten bis 150 kg: aufliegende Bandseite P für Kunststofffenster und -türen.
- Erweiterter Lüftungskomfort ohne zusätzlichen Montageaufwand durch serienmäßig im Axer (Axerarm und Axerstulp) integrierte Spaltlüftung.
- Einfache Einstellmöglichkeiten für die Seiten- und Höhenverstellung; zusätzliche Anpressdruckverstellung über:
  - E-Schließzapfen: anpressdruckverstellbarer Exzenterzapfen
  - P-Schließzapfen: anpressdruckverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen
  - V-Schließzapfen: anpressdruck- und höhenverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen
- Formschlüssige „Clip&Fit"-Verbindung.
- Einfache, schraubenfreie Verbindung von Stulp und Getriebekasten / Schlosskasten durch das EasyMix System bei Hochdornmaßen ≥ 25 mm.
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Roto NX Beschlagsystems an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen - von der Grundsicherheit bis zu geprüften Sicherheitsfenstern der Klassifizierung RC nach DIN EN 1627-1630.
- Einbruchhemmende Kipp-Stellung TiltSafe gemäß der Klassifizierung RC 2 / RC 2 N.
- Hochwertige Oberfläche Roto Sil (matt Silber) für höchste Korrosionsbeständigkeit (DIN EN 13126 / 8 und frei von Chrom-VI-Verbindungen).

  In Kombination mit Roto Sil ist Roto Sil Level 6 ein ergänzender Standard bei hoch beanspruchten Verbindungskomponenten wie Nieten, Bolzen und Gleitelementen.
- Attraktiv gestaltete Bandseite P mit den Oberflächenvarianten Weiß und Titan (Pulverbeschichtung).
- Zertifiziert nach QM 328.
- 10 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit der Beschläge.

3.2 Allgemeine Hinweise

Funktionssicherheit der Beschläge

Für die ständige Funktionssicherheit des Beschlags ist Folgendes zu beachten:

1. Fachgerechte Montage der Beschlagteile entsprechend den Einbauanleitungen.
2. Fachgerechte Montage der Elemente beim Fenstereinbau.
3. Der Fensterhersteller hat die Wartungs- und Bedienungsanleitung und ggf. die Produkthaftungsrichtlinien an den Benutzer auszuhändigen.
4. Der Gesamtbeschlag darf nur aus Original Roto Systemteilen bestehen. Mitverwendung systemfremder Teile schließt jegliche Haftung aus.

Produkthaftungs-Vorschriften

Zur Befestigung der Beschlagteile sind galvanisch verzinkte und passivierte Fensterbauschrauben aus Stahl zu verwenden.

Vom Fensterhersteller ist für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile zu sorgen, ggf. ist der Schraubenhersteller einzuschalten.

Bei der Befestigung sicherheitsrelevanter, tragender Beschlagteile (Bandseiten) müssen vom Hersteller von Fenstern und Fenstertüren die angegebenen Kräfte gemäß nachstehender Tabelle (Auszug aus Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V) durch Prüfung nachgewiesen und an seinem Produkt sichergestellt werden.

Flügelgewicht	Zugkraft in Newton (N)
60 kg	1650 N
70 kg	1900 N
80 kg	2200 N
90 kg	2450 N
100 kg	2700 N
110 kg	3000 N
120 kg	3250 N
130 kg	3500 N

Flügelgewicht	Zugkraft in Newton (N)
140 kg	3900 N
150 kg	4200 N

INFO

Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!

Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

Keine säurevernetzten Dichtstoffe verwenden die zu Korrosion der Beschlagteile führen können. Die Verklotzungsrichtlinien für die Verglasungstechnik sind einzuhalten.

Produkthaftung – Haftungsausschluss

Der Beschlaghersteller haftet nicht für Funktionsstörungen oder Beschädigung der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster oder Fenstertüren, wenn diese auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Anwendungsdiagramme zurückzuführen und einer erhöhten Verschmutzung ausgesetzt sind.

Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf Original Roto Bauteile.

Profilklassifizierung – Anwendungsbereiche


Die jeweiligen Anwendungsdiagramme sind unbedingt zu beachten.

Bei der Ermittlung der maximal zulässigen Flügelformate und Flügelgewichte dürfen außerdem die Angaben der Profilhersteller und Systeminhaber nicht überschritten werden.

3.3 Anwendungsdiagramme

3.3.1 Dreh-/Drehkipp-Beschlag Rechteckfenster

3.3.1.1 130 kg



= unzulässiger Anwendungsbereich

= Zweitschere erforderlich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m².

1 mm/m² Glasdicke ≙ 2,5 kg

Anwendungsbereich


		Grundsicherheit	Sicherheit RC 1 N	Sicherheit RC 2 / RC 2 N	Sicherheit RC 3
⟷	Flügelfalzbreite	290 – 1600 mm	320 – 1600 mm	320 – 1400 mm	490 – 1400 mm
↕	Flügelfalzhöhe	280 – 2800 mm	280 – 2800 mm	510 – 2800 mm	600 – 2800 mm
	Flügelgewicht	max. 130 kg	max. 130 kg	max. 130 kg	max. 130 kg

INFO

Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!

Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.1.2 150 kg



= unzulässiger Anwendungsbereich

= Zweitschere erforderlich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m².

1 mm/m² Glasdicke ≙ 2,5 kg


Anwendungsbereich

		Grundsicherheit	Sicherheit RC 1 N	Sicherheit RC 2 / RC 2 N	Sicherheit RC 3
	Flügelfalzbreite	290 – 1600 mm	320 – 1600 mm	320 – 1400 mm	320 – 1400 mm
	Flügelfalzhöhe	280 – 2800 mm	280 – 2800 mm	510 – 2800 mm	510 – 2800 mm
	Flügelgewicht	max. 150 kg	max. 150 kg	max. 150 kg	max. 150 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.2 Drehkipp-Beschlag Schrägfenster

3.3.2.1 Neigungswinkel 25°



[A] = Getriebeseite
[B] = Achsseite
☐ = unzulässiger Anwendungsbereich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m^2.


1 mm/m^2 Glasdicke ≙ 2,5 kg

Anwendungsbereich

		Grundsicherheit
⟷	Flügelfalzbreite	siehe Diagramm
↕	Flügelfalzhöhe	siehe Diagramm
	Flügelgewicht	max. 80 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.2.2 Neigungswinkel 40°



[A] = Getriebeseite
[B] = Achsseite
□ = unzulässiger Anwendungsbereich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m².


1 mm/m² Glasdicke ≙ 2,5 kg

Anwendungsbereich

		Grundsicherheit
⟷	Flügelfalzbreite	siehe Diagramm
↕	Flügelfalzhöhe	siehe Diagramm
⚖	Flügelgewicht	max. 80 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.2.3 Neigungswinkel 50°



[A] = Getriebeseite
[B] = Achsseite
▭ = unzulässiger Anwendungsbereich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m^2.


1 mm/m^2 Glasdicke ≙ 2,5 kg

Anwendungsbereich

		Grundsicherheit
↔	Flügelfalzbreite	siehe Diagramm
↕	Flügelfalzhöhe	siehe Diagramm
⚖	Flügelgewicht	max. 80 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.2.4 Neigungswinkel -15°



[A] = Getriebeseite
[B] = Achsseite
▭ = unzulässiger Anwendungsbereich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m².


1 mm/m² Glasdicke ≙ 2,5 kg

Anwendungsbereich

		Grundsicherheit
⟷	Flügelfalzbreite	siehe Diagramm
↕	Flügelfalzhöhe	siehe Diagramm
⚖	Flügelgewicht	max. 80 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.3 Drehkipp-Beschlag Rundbogenfenster



= unzulässiger Anwendungsbereich
= Zweitschere erforderlich
= Zweitschere möglich aber nicht erforderlich
= Zweitschere nicht möglich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m².

1 mm/m² Glasdicke ≙ 2,5 kg

INFO
Der Radius (R) des Rundbogenfensters muss der Hälfte der FFB entsprechen.


Anwendungsbereich

Grundsicherheit		
⟷	FFB	400 – 1300 mm
↕	FFH	500 – 1900 mm
⚖	FG	max. 80 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!

Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.3.4 Kipp-Beschlag Rechteckfenster



= unzulässiger Anwendungsbereich
= 2 Falzscheren seitlich
= 1 Falzschere oben oder 2 Falzscheren seitlich
= 2 Falzscheren oben oder 2 Falzscheren seitlich
= zusätzliche Fang- und Putzscheren
= zusätzliche Fang- und Putzscheren bei Falzschere(n) oben
[A] = mind. 2 Bänder
[B] = mind. 3 Bänder

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m^2.

1 mm/m^2 Glasdicke ≙ 2,5 kg


Anwendungsbereich

		Grundsicherheit
⟷	Flügelfalzbreite	310 – 2400 mm [1]
↕	Flügelfalzhöhe	290 – 1200 mm
⚖	Flügelgewicht	max. 80 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

INFO
Fang- und Putzscheren empfohlen; bei Oberlichtern erforderlich (nach RAL RG 607 / 12).
Fang- und Putzscheren bis max. 60 kg.


[1] FFB 310 – 449 mm nur mit Kantengetriebe



[A] ab 501 mm Falzschere oben nur mit Kantengetriebe möglich
[B] ab 621 mm Falzschere oben mit Kanten- und DK-Getriebe möglich
[C] ab **260 mm** K, E5, P, T, A
[D] ab **360 mm** K, E5, P, T, A, Designo, Alu
[E] ab **520 mm** alle Bandseiten

● mögliche Position Falzschere bis 80 kg
○ alternative Position Falzschere bis 80 kg
△ alternative Position Falzschere bis 60 kg

INFO
Einsatz von Falzschere seitlich in Verbindung mit Mittelverschluss MV 200 nicht möglich.



[A] Position Flügellager

[B] Position Rahmenlager

[C] Kippweite Fangstellung


[D] Öffnungswinkel Fangstellung

[E] Öffnungswinkel Putzstellung

[F] Flügelfalzhöhe (FFH)

FFH	Typ	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
290 – 400 mm	1	250 mm	45 mm	180 – 245 mm	33°	90°
401 – 560 mm	1	280 mm	75 mm	205 – 275 mm	27°	67°
561 – 700 mm	2	525 mm	170 mm	225 – 277 mm	22°	88°
701 – 850 mm	2	575 mm	220 mm	244 – 292 mm	19°	72°
851 – 1200 mm	2	625 mm	270 mm	261 – 363 mm	17°	62°

3.3.5 Komfortfenster



= unzulässiger Anwendungsbereich

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg/m².


1 mm/m² Glasdicke ≙ 2,5 kg

Anwendungsbereich

		Grundsicherheit
	Flügelfalzbreite	520 – 1400 mm
	Flügelfalzhöhe	530 – 1600 mm
	Flügelgewicht	max. 50 kg

INFO
Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!
Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

3.4 Bezeichnungen am Fensterelement & Empfehlung für die Profilvermaßung




[1] Achsmaß
[2] Falzluft
[3] Überschlagbreite
[4] Überschlaghöhe
[5] Rahmen
[6] Flügel
[7] Glasleiste
[8] Flügelnut




System	Beschlagachse [1]	Falzluft [2]	Überschlagbreite [3]
12/18-9	9 mm	12 mm - 0,5 mm / + 1,5 mm	18 mm
12/18-13	13 mm		
12/20-9	9 mm		20 mm
12/20-13	13 mm		
12/21-13	13 mm		21 mm
12/22-13	13 mm		22 mm

3.5 Zapfenlängen

Axerlager


P3		P6	
			
[1]	P3/130: 4 mm	[2]	P6/130: 9 mm P6/150: 9 mm

Ecklager / Eckband

Ecklager				Eckband	
P3		P6		P6	
					
[1]	P3/130: 3 mm	[2]	P6/130: 3 mm P6/150: 3 mm	[4]	P6/150: 23 mm
		[3]	P6/130: 9 mm P6/150: 19 mm		

3.6 Blendrahmenfreimaße

3.6.1 Bandseite P



Blendrahmenfreimaße bei 20 mm Überschlagbreite.


	Flügelgewicht	Öffnungswinkel	Blendrahmenfreimaß [A]	Überschlaghöhe [B]	Oben [C]	Unten [D]
Bandseite P	130 kg	ca. 180° [2]	21,0 mm	min. 16 mm	1,0 mm	8 mm
	150 kg	ca. 150°	26,5 mm	min. 16 mm	1,0 mm	8 mm

INFO


Freimaße einschließlich Abdeckkappen.

Öffnungswinkel bis 20 mm Überschlaghöhe.

Flügelgewicht 130 kg




Flügelgewicht 150 kg



[1] Für Demontage Axerlagerstift mindestens 10 mm Platz bis zur Laibung lassen.

[2] Je nach Laibung kann der Öffnungswinkel weniger als 180° betragen.

3.7 Befestigungsvorschlag Sicherheitsfenster



[1] Mauerwerk

[2] Distanzklötze

[3] Rahmen

INFO

Distanzklötze im Bereich der Verschraubungen von Sicherheits-Schließstücken anbringen.

Einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627–1630 dürfen nur als solche bezeichnet werden, wenn die Montage nach der vorgegebenen Norm in allen Punkten durchgeführt wird.

4 Beschlagübersichten

Die Beschlagübersichten auf den folgenden Seiten stellen eine Empfehlung der Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH dar.

Die grundsätzliche Seitenaufteilung im Kapitel Beschlagübersichten zeigt zuerst beispielhaft die Zusammenstellung von einzelnen Beschlagteilen. Auf den folgenden Seiten befindet sich die zugehörige Artikelliste.

Weitere Kombinationen der Beschlagteile dem Katalog entnehmen.

Positionsziffern im Quadrat ermöglichen den Bezug zwischen Beschlagübersicht und Artikelliste.

Die tatsächliche Beschlagzusammenstellung ist abhängig von:

- Höhe des Elements
- Breite des Elements
- Gewicht des Elements
- Sicherheitsklasse
- Profilsystem

INFO
Sicherheitsklassen

- Die Sicherheitsklassen RC 1 N, RC 2, RC 2 N und RC 3 beziehen sich auf das gesamte System.
- Die in den Beschlagübersichten gezeigten Beschlagzusammenstellungen sind Empfehlungen.
- Der Beschlag erreicht in den erforderlichen Systemprüfungen die entsprechenden Sicherheitsklassen.
- Die Sicherheitsklassen werden jedoch nur erreicht, wenn auch alle anderen Komponenten des Systems (z.B. Profilsystem, Armierung, Glas etc.) dafür ausgelegt sind.
- Bei Systemen mit Beschlagachse 9 mm müssen grundsätzlich Sicherheitsschließteile aus Stahl verwendet werden.

Profilabhängige Rahmenteile und übergreifende Sets werden in Extrakapiteln aufgeführt.

Empfohlene Griffe dem Katalog Bedienelemente entnehmen.

Anzahl der benötigten Beschlagteile mit Roto Con Orders ermitteln.

INFO
Roto Con Orders


Leistungsfähiger Online-Beschlagkonfigurator für die individuelle Konfiguration von einzelnen Fenster- und Türbeschlägen. Alle gängigen Formen und Öffnungsarten können einfach und in kürzester Zeit selbstständig konfiguriert werden. Individuelle Artikellisten inklusive Anwendungsbereiche und einer exemplarischen Beschlagübersicht fordern Sie über Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an.

www.roto-frank.com

4.1 DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant

4.1.1 Drehkipp-Beschlag

4.1.1.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

INFO
Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1


Optional

[63] Spaltlüfter, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.1.1.2 RC 1 N


49
48
63
24
82
39
38
36
6
14
11
13
41
40
82
23
24
23
18
33
34
54
53
1
32
31
23
82
11
19
44
45
46
28
82
24

Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

Optional


[63] Spaltlüfter, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.1.3 RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	626542
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	V	838324
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
320 – 600	600 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] **Abdeckkappen Axer** → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] **Abdeckkappen Eckband / Ecklager** → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] **Griff**, abschließbar → CTL_1

Optional


[63] **Spaltlüfter**, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.1.4 RC 3


49
24
82
81
48
24
24
38
39
36
24
15
20
14
41
40
24
20
24
82
81
24
1
33
34
54
53
20
24
81
82
32
31
20
24
24
15
20
20
20
81
44
45
46
28
82
24
24
24

Anwendungsbereich

FFB: 490 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	626542
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	V	838324
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[14] Eckumlenkung Axer

#		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

#		Nº
2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

		#		Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Größenabhängige Kombinationen:

			#		Nº
490 – 600	600 – 800	200 KU	1	V	337708
601 – 800	801 – 1000	200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
801 – 1000	1001 – 1200	200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
1001 – 1200	1201 – 1400	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
1201 – 1400	1401 – 1600	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	1601 – 1800	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	1801 – 2000	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	2001 – 2200	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	2201 – 2400	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	2601 – 2800	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	350	890	1	V	787358
1001 - 1200	350	890	1	V	787358
		+ MV 200 KU	1	V	337708
1201 - 1400	350	890	1	V	787358
		+ MV 200 KU	1	V	337708
		+ Zweitschere			

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

			№
Falzauflauf	Rahmen	Einsteckbar	609211

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.1.5 TiltSafe RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 410 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

INFO
Nur für Beschlagachse 13 und Falztiefe 30 mm.

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	626542
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	V	838324
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
200	J	1	V	337708
400	N	1	V	296854
400	J	1	V	337710
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
600 – 700	200	1	V	296853
701 – 900	200 KU	1	V	337708
	200	1	V	296853
901 – 1100	200 KU	1	V	337708
	400	1	V	296854
1101 – 1300	200 KU	1	V	337708
	600	1	V	296855
1301 – 1500	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
1501 – 1700	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854
1701 – 1900	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600	1	V	296855
1901 – 2100	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
2101 – 2300	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854
2301 – 2500	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600	1	V	296855
2501 – 2700	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
2701 – 2800	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
410 – 600	200	1	V	296853
601 – 800	200 KU	1	V	337708
	200	1	V	296853
801 – 1000	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710

				Nº
1001 – 1200	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
	200	1	V	296853
1201 – 1400	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[29] Sicherheitsschließstück für Kipplüftung → *ab Seite 283*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[50] Falzauflauf

	Nº
Flügel	350403

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			Nº
Falzauflauf	Rahmen	Einsteckbar	609211


[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

Optional

[83] Sicherungsunterlage TiltSafe → *ab Seite 283*

4.1.1.6 Komfort – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 520 - 1400 mm

FFH: 530 - 1600 mm

FG: max. 50 kg

[3] DK-Getriebe – Komfort, Griffsitz konstant
Dornmaß 15 mm

				Nº
520 – 700	490	–	–	307029
701 – 900	690	1	E	307030

[6] Getriebeverlängerung, waagrecht

				Nº
200	J	–	–	308267
400	–	1	E	260193

Größenabhängige Kombinationen:

unten	oben				Nº
901 – 1100	1001 – 1200	200	–	–	308267
1101 – 1300	1201 – 1400	400	1	E	260193
1301 – 1400		200	–	–	308267
		400	1	E	260193

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[22] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

	Bandseite					Nº
–	530 – 600	420	J	–	–	245715
530 – 730	601 – 800	620	N	1	E	245717
731 – 930	801 – 1000	820	N	1	E	245719
931 – 1130	1001 – 1200	1020	N	1	E	245721
1131 – 1330	1201 – 1400	1220	N	2	E	245723
1331 – 1530	1401 – 1600	1420	N	2	E	245725
1531 – 1600	–	1620	N	2	E	245727

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-9

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795042
		Rechts	–	–	795043
601 – 800	690	Links	–	–	795044
		Rechts	–	–	795045
801 – 1000	890	Links	1	E	795046
		Rechts	1	E	795047

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-13

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795032
		Rechts	–	–	795033
601 – 800	690	Links	–	–	795036
		Rechts	–	–	795037
801 – 1000	890	Links	1	E	795040
		Rechts	1	E	795041

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105


[54] Griff → CTL_1

Griff 160 mm unter Roto Patio Alversa, Roto Patio Inowa: Design Roto Line

[58] Auflauf mit Schaltsperre

	№
Flügel	307050

4.1.1.7 Schrägfenster



Anwendungsbereich

FFB: 340 - 1300 mm

FFH 361 - 2400 mm

FG: max. 80 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[6] Getriebeverlängerung

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[8] Eckumlenkung Schrägfenster

		Nº
1	E	260279

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[22] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

					Nº
340 – 530	420	J	–	–	245715
531 – 730	620	N	1	E	245717
731 – 930	820	N	1	E	245719
931 – 1130	1020	N	1	E	245721
1131 – 1330	1220	N	2	E	245723

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[54] Griff → CTL_1

[76] Abschlussteil Schrägaxerstulp

	Nº
Abschlußteil Schrägaxerstulp	246734

[78] Axerarm Schrägfenster, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	795164
290 – 410	150	Rechts	795165
411 – 600	250	Links	795166
411 – 600	250	Rechts	795167
601 – 800	350	Links	795168
601 – 800	350	Rechts	795169
801 – 1400	500	Links	795170
801 – 1400	500	Rechts	795171

4.1.1.8 Rundbogenfenster



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1300 mm

FFH: 510 - 1900 mm

FG: max. 80 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

						Nº
511 – 710	170	600	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	2	E	794637

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, mit Zweitschere, (FFB > 900 mm), Dornmaß 15 mm

					Nº
985 – 1184	413	890	1	E	619592
1185 – 1384	513	1090	1	E	619593
1385 – 1584	563	1290	1	E	619594
1585 – 1784	563	1490	2	E	619595
1785 – 1900	563	1690	2	E	619596
1785 – 1900	1000	1690	2	E	838345

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[39] Axerlager

	Nº
K 3/100	245706
K 6/100	245707

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	71	227354

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[54] Griff → CTL_1

[70] Rundbogen-Bauteil, waagrecht

				Nº
400 – 500	380	–	–	812595
501 – 700	480	–	–	245729
701 – 900	680	1	E	245730
901 – 1100	880	1	E	245731
1101 – 1300	1080	1	E	245732

[71] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

					Nº
500 – 700	420	J	–	–	245715
701 – 900	620	N	1	E	245717
901 – 1100	820	N	1	E	245719
1101 – 1300	1020	N	1	E	245721
1301 – 1500	1220	N	2	E	245723
1501 – 1700	1420	N	2	E	245725
1701 – 1900	1620	N	2	E	245727

[72] Rundbogen Getriebeanschluss

		Nº
1	E	245688

[73] Rundbogen Zweitschere (optional FFH > 985 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	FFB ab 900	245764

[74] Rundbogen-Mittelverschluss

					Nº
601 – 1300	750	N	2	E	245736

[75] Rundbogen-Mittelverschluss, kuppelbar

					Nº
601 – 1300	590	J	2	E	245734

[77] Rundbogen-Set, System 12/20-13


			Nº
1	E	Links	245695
1	E	Rechts	245696
1	V	Links	245693
1	V	Rechts	245694

bestehend aus:

1 Rundbogen-Axer K
1 Halter
1 Falzauflauf

4.1.2 TiltFirst-Beschlag

4.1.2.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

INFO
Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager TiltFirst → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm TiltFirst, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	814711
		Rechts	814712
411 – 600	250	Links	814713
		Rechts	814714
601 – 800	350	Links	814715
		Rechts	814716
801 – 1400	500	Links	814717
		Rechts	814718

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere TiltFirst (FFB ≥ 1401 mm)

	Nº
Rahmen- und Flügelteil	292022

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

INFO
Für Kinderschutzfenster abschließbarer TiltFirst Griff verwenden, siehe CTL_1.

Optional

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.1.3 Dreh-Beschlag

4.1.3.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[52] Hubbegrenzer 90°

	№
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603


[54] Griff → CTL_1

Optional

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.1.3.2 RC 1 N


24
82
39
38
36
11
14
82
23
13
41
40
6
24
23
18
34
33
53
54
1
32
31
23
82
11
19
52
82
44
45
46
24
24

Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

FFB 1401 - 1600 mm: Einsatz oben MV 200 ohne Zapfen (308267)

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[52] Hubbegrenzer 90°

	№
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603

[53] Anbohrschutz


	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.3.3 RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	626542
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	V	838324
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

1	V	260272

Eckumlenkung Standard ab FFH ≥ 801 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

320 – 600	600 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] **Axerlager**

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] **Axerlagerstift**

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] **Abdeckkappen Axer** → CTL_105

[44] **Eckband**

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] **Ecklager**

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] **Abdeckkappen Eckband / Ecklager** → CTL_105

[52] **Hubbegrenzer 90°**

	Nº
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603

[53] **Anbohrschutz**

	Nº
Anbohrschutz	797819


[54] **Griff**, abschließbar → CTL_1

[82] **Aushebelsicherung**

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.4 Stulp-Beschlag

4.1.4.1 Standard – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[4] Stulpflügelgetriebe KSR, Dornmaß 15 mm

						Nº
431 – 710	195	600	–	J	J	795462
601 – 800	300	690	–	N	J	763116
801 – 1000	490	890	1	N	J	763117
1001 – 1200	335	1090	1	N	J	763118
1201 – 1400	335	1290	1	N	J	763119
1401 – 1600	335	1490	2	N	J	763120
1601 – 1800	335	1690	2	N	J	795474
1801 – 2000	640	1890	2	N	J	795476
2001 – 2200	640	2090	3	N	J	795478
2201 – 2400	640	2290	3	N	J	795480

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	–	308267
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 257*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237


[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

[81] Auflauf

	Nº
Flügel	350403

4.1.4.2 Standard – RC 1 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[4] Stulpflügelgetriebe KSR, Dornmaß 15 mm

431 – 710	195	600	–	J	J	795462
601 – 800	300	690	–	N	J	763116
801 – 1000	490	890	1	N	J	763117
1001 – 1200	335	1090	1	N	J	763118
1201 – 1400	335	1290	1	N	J	763119
1401 – 1600	335	1490	2	N	J	763120
1601 – 1800	335	1690	2	N	J	795474
1801 – 2000	640	1890	2	N	J	795476
2001 – 2200	640	2090	3	N	J	795478
2201 – 2400	640	2290	3	N	J	795480

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 257*

[14] Eckumlenkung Axer

1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	E	280346
1401 – 1600	600 KU	1	E	255282

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[35] Axerstulp Drehflügel – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787366
411 – 600	250	490	–	–	787367
601 – 800	350	690	–	–	787368
801 – 1000	500	890	1	E	787369

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

	Nº
Flügel	350403

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.4.3 Standard – RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	626542
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	V	838324
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[4] Stulpflügelgetriebe KSR, Dornmaß 15 mm

						Nº
431 – 710	195	600	–	J	J	795462
601 – 800	300	690	–	N	J	763116
801 – 1000	490	890	1	N	J	763117
1001 – 1200	335	1090	1	N	J	763118
1201 – 1400	335	1290	1	N	J	763119
1401 – 1600	335	1490	2	N	J	763120
1601 – 1800	335	1690	2	N	J	795474
1801 – 2000	640	1890	2	N	J	795476
2001 – 2200	640	2090	3	N	J	795478
2201 – 2400	640	2290	3	N	J	795480

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[10] Eckumlenkung Stulp

					Nº
Zweitöffnender Flügel	Unten	1	1	V	367227

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
400 – 600	600 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[35] Axerstulp Drehflügel – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787366
411 – 600	250	490	–	–	787367
601 – 800	350	690	–	–	787368
801 – 1000	500	890	1	V	787370

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685


[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

[84] Sicherungselement für Stulp-Flügel

	№
Sicherungselement für Stulpflügel	552392

4.1.4.4 Plus – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – KSR, Dornmaß 15mm

							Nº
431 – 710	144	600	J	N	–	J	795496
601 – 800	234	690	J	N	–	–	795507
801 – 1000	496	890	J	N	1	–	795508
1001 – 1200	496	1090	J	N	1	–	795509
1201 – 1400	546	1290	J	N	1	–	795510
1401 – 1600	546	1490	J	N	2	–	795511
1601 – 1800	546	1690	J	J	2	–	795512
1801 – 2000	546	1890	J	J	2	–	795513
2001 – 2200	546	2090	J	J	3	–	795514
2201 – 2400	546	2290	J	J	3	–	795515

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 257*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237


[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

[81] Auflauf

			Nº
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

4.1.4.5 Plus – RC 1 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	619592
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	838345
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	794638
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – KSR, Dornmaß 15mm

							Nº
431 – 710	144	600	J	N	–	J	795496
601 – 800	234	690	J	N	–	–	795507
801 – 1000	496	890	J	N	1	–	795508
1001 – 1200	496	1090	J	N	1	–	795509
1201 – 1400	546	1290	J	N	1	–	795510
1401 – 1600	546	1490	J	N	2	–	795511
1601 – 1800	546	1690	J	J	2	–	795512
1801 – 2000	546	1890	J	J	2	–	795513
2001 – 2200	546	2090	J	J	3	–	795514
2201 – 2400	546	2290	J	J	3	–	795515

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 257*

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1401 – 1600	200 KU			308267

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

			Nº
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.1.4.6 Plus – RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	626542
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	V	838324
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – KSR, Dornmaß 15mm

							Nº
431 – 710	144	600	J	N	–	J	795496
601 – 800	234	690	J	N	–	–	795507
801 – 1000	496	890	J	N	1	–	795508
1001 – 1200	496	1090	J	N	1	–	795509
1201 – 1400	546	1290	J	N	1	–	795510
1401 – 1600	546	1490	J	N	2	–	795511
1601 – 1800	546	1690	J	J	2	–	795512
1801 – 2000	546	1890	J	J	2	–	795513
2001 – 2200	546	2090	J	J	3	–	795514
2201 – 2400	546	2290	J	J	3	–	795515

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[16] Eckumlenkung Verschiebesicherung

				Nº
Zweitöffnender Flügel / integrierte Verschiebesicherung	Oben	1	V	839223
Zweitöffnender Flügel / integrierte Verschiebesicherung	Unten	1	V	839224

Bei Einsatz Eckumlenkung mit Verschiebesicherung Eckumlenkung Standard (RC3) am erstöffnenden Flügel erforderlich.

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
400 – 600	600 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				№
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685


[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2 DK-Getriebe - Griffsitz konstant

4.2.1 Drehkipp-Beschlag

4.2.1.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1


Optional

[63] Spaltlüfter, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.2.1.2 RC 1 N


49
48
63
24
82
38
39
36
82
6
11
14
41
40
13
23
24
23
18
33
34
54
53
1
32
31
23
82
12
19
44
45
46
28
82
24

Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

Optional

[63] Spaltlüfter, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.1.3 RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

			#		Nº
511 – 710	170	600	–	–	795327
600 – 800	263	690	1	V	259832
801 – 1000	413	890	2	V	259835
1001 – 1200	513	1090	2	V	259837
1201 – 1400	563	1290	2	V	259839
1401 – 1600	563	1490	3	V	259841
1601 – 1800	563	1690	3	V	259844
1601 – 1800	1000	1690	3	V	794041
1801 – 2000	1000	1890	3	V	794042
2001 – 2200	1000	2090	4	V	794043
2201 – 2400	1000	2290	4	V	794044

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

		#		Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

#		Nº
1	V	260272

[12] Eckumlenkung Drehkipp

#		Nº
1	V	260288

[14] Eckumlenkung Axer

#		Nº
1	V	260284

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

		#		Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

			#		Nº
320 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

			#		Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] **Abdeckkappen Axer** → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] **Abdeckkappen Eckband / Ecklager** → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] **Griff**, abschließbar → CTL_1

[82] Aushebelsicherung


		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

Optional

[63] **Spaltlüfter**, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

4.2.1.4 RC 3


49
24
82
81
48
24
24
38
39
36
24
15
20
14
40
41
24
20
24
82
81
24
1
33
34
54
53
24
32
31
81
82
20
24
24
12
20
20
20
81
44
45
46
28
82
24
24
24

Anwendungsbereich

FFB: 490 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

			#		Nº
600 – 800	263	690	1	V	259832
801 – 1000	413	890	2	V	259835
1001 – 1200	513	1090	2	V	259837
1201 – 1400	563	1290	2	V	259839
1401 – 1600	563	1490	3	V	259841
1601 – 1800	563	1690	3	V	259844
1601 – 1800	1000	1690	3	V	794041
1801 – 2000	1000	1890	3	V	794042
2001 – 2200	1000	2090	4	V	794043
2201 – 2400	1000	2290	4	V	794044

[12] Eckumlenkung Drehkipp

#		Nº
1	V	260288

[14] Eckumlenkung Axer

#		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

#		Nº
2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

		#		Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Größenabhängige Kombinationen:

			#		Nº
490 – 600	600 – 800	200 KU	1	V	337708
601 – 800	801 – 1000	200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
801 – 1000	1001 – 1200	200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
1001 – 1200	1201 – 1400	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
1201 – 1400	1401 – 1600	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	1601 – 1800	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	1801 – 2000	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	2001 – 2200	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	2201 – 2400	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	2601 – 2800	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	350	890	1	V	787358
1001 - 1200	350	890	1	V	787358
		+ MV 200 KU	1	V	337708
1201 - 1400	350	890	1	V	787358
		+ MV 200 KU	1	V	337708
		+ Zweitschere			

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

			№
Falzauflauf	Rahmen	Einsteckbar	609211

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.1.5 TiltSafe RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 410 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

INFO
Nur für Beschlagachse 13 und Falztiefe 30 mm.

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

					Nº
511 – 710	170	600	–	–	795327
600 – 800	263	690	1	V	259832
801 – 1000	413	890	2	V	259835
1001 – 1200	513	1090	2	V	259837
1201 – 1400	563	1290	2	V	259839
1401 – 1600	563	1490	3	V	259841
1601 – 1800	563	1690	3	V	259844
1601 – 1800	1000	1690	3	V	794041
1801 – 2000	1000	1890	3	V	794042
2001 – 2200	1000	2090	4	V	794043
2201 – 2400	1000	2290	4	V	794044

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	V	260288

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

INFO
Bei Einsatz einer Eckumlenkung Standard (RC3) muss der Auflauf [81] auf das darüberliegende Schließstück gesetzt werden. Das untere Schließstück entfällt.

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
200	J	1	V	337708
400	N	1	V	296854
400	J	1	V	337710
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
510 – 700	200	1	V	296853
701 – 900	200 KU	1	V	337708
	200	1	V	296853
901 – 1100	200 KU	1	V	337708
	400	1	V	296854
1101 – 1300	200 KU	1	V	337708
	600	1	V	296855
1301 – 1500	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
1501 – 1700	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854
1701 – 1900	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600	1	V	296855
1901 – 2100	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
2101 – 2300	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854
2301 – 2500	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600	1	V	296855
2501 – 2700	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
2701 – 2800	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
200	J	1	V	337708

				Nº
400	J	1	V	337710

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
410 – 600	200	1	V	296853
601 – 800	200 KU	1	V	337708
	200	1	V	296853
801 – 1000	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
1001 – 1200	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
	200	1	V	296853
1201 – 1400	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[29] Sicherheitsschließstück für Kipplüftung → *ab Seite 283*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[50] Falzauflauf

	Nº
Flügel	350403

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			Nº
Falzauflauf	Rahmen	Einsteckbar	609211


[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

Optional

[83] Sicherungsunterlage TiltSafe → *ab Seite 283*

4.2.1.6 Komfort – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 520 - 1400 mm

FFH: 530 - 1600 mm

FG: max. 50 kg

[3] DK-Getriebe – Komfort, Griffsitz konstant
Dornmaß 15 mm

				Nº
520 – 700	490	–	–	307029
701 – 900	690	1	E	307030

[6] Getriebeverlängerung, waagrecht

				Nº
200	J	–	–	308267
400	–	1	E	260193

Größenabhängige Kombinationen:

unten	oben				Nº
901 – 1100	1001 – 1200	200	–	–	308267
1101 – 1300	1201 – 1400	400	1	E	260193
1301 – 1400		200	–	–	308267
		400	1	E	260193

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[22] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

	Bandseite					Nº
–	530 – 600	420	J	–	–	245715
530 – 730	601 – 800	620	N	1	E	245717
731 – 930	801 – 1000	820	N	1	E	245719
931 – 1130	1001 – 1200	1020	N	1	E	245721
1131 – 1330	1201 – 1400	1220	N	2	E	245723
1331 – 1530	1401 – 1600	1420	N	2	E	245725
1531 – 1600	–	1620	N	2	E	245727

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-9

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795042
		Rechts	–	–	795043
601 – 800	690	Links	–	–	795044
		Rechts	–	–	795045
801 – 1000	890	Links	1	E	795046
		Rechts	1	E	795047

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-13

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795032
		Rechts	–	–	795033
601 – 800	690	Links	–	–	795036
		Rechts	–	–	795037
801 – 1000	890	Links	1	E	795040
		Rechts	1	E	795041

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105


[54] Griff → CTL_1

Griff 160 mm unter Roto Patio Alversa, Roto Patio Inowa: Design Roto Line

[58] Auflauf mit Schaltsperre

	№
Flügel	307050

4.2.1.7 Schrägfenster



Anwendungsbereich

FFB: 340 - 1300 mm

FFH: 370 - 2400 mm

FG: max. 80 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[8] Eckumlenkung Schrägfenster

		Nº
1	E	260279

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[22] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

					Nº
340 – 530	420	J	–	–	245715
531 – 730	620	N	1	E	245717
731 – 930	820	N	1	E	245719
931 – 1130	1020	N	1	E	245721
1131 – 1330	1220	N	2	E	245723

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[54] Griff → CTL_1

[76] Abschlussteil Schrägaxerstulp

	Nº
Abschlußteil Schrägaxerstulp	246734

[78] Axerarm Schrägfenster, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	795164
290 – 410	150	Rechts	795165
411 – 600	250	Links	795166
411 – 600	250	Rechts	795167
601 – 800	350	Links	795168
601 – 800	350	Rechts	795169
801 – 1400	500	Links	795170
801 – 1400	500	Rechts	795171

4.2.1.8 Rundbogenfenster



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1300 mm

FFH: 510 - 1900 mm

FG: max. 80 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

					Nº
511 – 710	170	600	–	–	795327
601 – 800	263	690	1	E	259833
801 – 1000	413	890	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	2	E	794036

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, mit Zweitschere, (FFB > 900 mm), Dornmaß 15 mm

					Nº
985 – 1184	413	890	1	E	259836
1185 – 1384	513	1090	1	E	259838
1385 – 1584	563	1290	1	E	259840
1585 – 1784	563	1490	2	E	259843
1785 – 1900	563	1690	2	E	259846
1785 – 1900	1000	1690	2	E	794035

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[39] Axerlager

	Nº
K 3/100	245706
K 6/100	245707

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	71	227354

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[54] Griff → CTL_1

[70] Rundbogen-Bauteil, waagrecht

				Nº
400 – 500	380	–	–	812595
501 – 700	480	–	–	245729
701 – 900	680	1	E	245730
901 – 1100	880	1	E	245731
1101 – 1300	1080	1	E	245732

[71] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

					Nº
500 – 700	420	J	–	–	245715
701 – 900	620	N	1	E	245717
901 – 1100	820	N	1	E	245719
1101 – 1300	1020	N	1	E	245721
1301 – 1500	1220	N	2	E	245723
1501 – 1700	1420	N	2	E	245725
1701 – 1900	1620	N	2	E	245727

[72] Rundbogen Getriebeanschluss

		Nº
1	E	245688

[73] Rundbogen Zweitschere (optional FFH > 985 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	FFB ab 900	245764

[74] Rundbogen-Mittelverschluss

					Nº
601 – 1300	750	N	2	E	245736

[75] Rundbogen-Mittelverschluss, kuppelbar

					Nº
601 – 1300	590	J	2	E	245734

[77] Rundbogen-Set, System 12/20-13


			Nº
1	E	Links	245695
1	E	Rechts	245696
1	V	Links	245693
1	V	Rechts	245694

bestehend aus:

1 Rundbogen-Axer K
1 Halter
1 Falzauflauf

4.2.2 TiltFirst-Beschlag

4.2.2.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager TiltFirst → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm TiltFirst, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	814711
		Rechts	814712
411 – 600	250	Links	814713
		Rechts	814714
601 – 800	350	Links	814715
		Rechts	814716
801 – 1400	500	Links	814717
		Rechts	814718

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere TiltFirst (FFB ≥ 1401 mm)

	№
Rahmen- und Flügelteil	292022

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

INFO
Für Kinderschutzfenster abschließbarer TiltFirst Griff verwenden, siehe CTL_1.

Optional

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.2.3 Dreh-Beschlag

4.2.3.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[52] Hubbegrenzer 90°

	№
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603


[54] Griff → CTL_1

Optional

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.2.3.2 RC 1 N


24
82
38
39
36
82
6
11
14
41
23
13
40
24
23
18
34
33
54
53
1
32
31
23
82
12
19
44
45
46
52
24
82
24

Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 280 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

INFO

Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 370 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

FFB 1401 - 1600 mm: Einsatz oben MV 200 ohne Zapfen (308267)

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[52] Hubbegrenzer 90°

	№
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603

[53] Anbohrschutz


	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.3.3 RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

					Nº
511 – 710	170	600	–	–	795327
600 – 800	263	690	1	V	259832
801 – 1000	413	890	2	V	259835
1001 – 1200	513	1090	2	V	259837
1201 – 1400	563	1290	2	V	259839
1401 – 1600	563	1490	3	V	259841
1601 – 1800	563	1690	3	V	259844
1601 – 1800	1000	1690	3	V	794041
1801 – 2000	1000	1890	3	V	794042
2001 – 2200	1000	2090	4	V	794043
2201 – 2400	1000	2290	4	V	794044

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	V	260288

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
320 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] **Axerlager**

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] **Axerlagerstift**

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] **Abdeckkappen Axer** → CTL_105

[44] **Eckband**

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] **Ecklager**

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] **Abdeckkappen Eckband / Ecklager** → CTL_105

[52] **Hubbegrenzer 90°**

	Nº
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603

[53] **Anbohrschutz**

	Nº
Anbohrschutz	797819


[54] **Griff**, abschließbar → CTL_1

[82] **Aushebelsicherung**

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.4 Stulp-Beschlag

4.2.4.1 Standard – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

[4] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

			Nº
431 – 710	195	600	795464
601 – 800	335	690	791975
801 – 1000	490	890	791976
1001 – 1200	335	1090	791978
1201 – 1400	335	1290	791979
1401 – 1600	335	1490	791980
1601 – 1800	335	1690	795466
1801 – 2000	640	1890	795469
2001 – 2200	640	2090	795471
2201 – 2400	640	2290	795473

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 260*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	№
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	№
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237


[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

[81] Auflauf

	№
Flügel	350403

4.2.4.2 Standard – RC 1 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

[4] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

			Nº
431 – 710	195	600	795464
601 – 800	335	690	791975
801 – 1000	490	890	791976
1001 – 1200	335	1090	791978
1201 – 1400	335	1290	791979
1401 – 1600	335	1490	791980
1601 – 1800	335	1690	795466
1801 – 2000	640	1890	795469
2001 – 2200	640	2090	795471
2201 – 2400	640	2290	795473

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 260*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286

				Nº
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	E	280346
1401 – 1600	600 KU	1	E	255282

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[35] Axerstulp Drehflügel – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787366
411 – 600	250	490	–	–	787367
601 – 800	350	690	–	–	787368
801 – 1000	500	890	1	E	787369

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

	Nº
Flügel	350403

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.4.3 Standard – RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

					Nº
511 – 710	170	600	–	–	795327
600 – 800	263	690	1	V	259832
801 – 1000	413	890	2	V	259835
1001 – 1200	513	1090	2	V	259837
1201 – 1400	563	1290	2	V	259839
1401 – 1600	563	1490	3	V	259841
1601 – 1800	563	1690	3	V	259844
1601 – 1800	1000	1690	3	V	794041
1801 – 2000	1000	1890	3	V	794042
2001 – 2200	1000	2090	4	V	794043
2201 – 2400	1000	2290	4	V	794044

[4] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

			Nº
431 – 710	195	600	795464
601 – 800	335	690	791975
801 – 1000	490	890	791976
1001 – 1200	335	1090	791978
1201 – 1400	335	1290	791979
1401 – 1600	335	1490	791980
1601 – 1800	335	1690	795466
1801 – 2000	640	1890	795469
2001 – 2200	640	2090	795471
2201 – 2400	640	2290	795473

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	V	260288

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
400 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[35] Axerstulp Drehflügel – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787366
411 – 600	250	490	–	–	787367
601 – 800	350	690	–	–	787368
801 – 1000	500	890	1	V	787370

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685


[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

[84] Sicherungselement für Stulp-Flügel

	№
Sicherungselement für Stulpflügel	552392

4.2.4.4 Standard – Komfort – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 520 - 1400 mm

FFH: 800 - 1600 mm

FG: max. 50 kg

[3] DK-Getriebe – Komfort, Griffsitz konstant
Dornmaß 15 mm

				Nº
520 – 700	490	–	–	307029
701 – 900	690	1	E	307030

[4] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz konstant,
Dornmaß 15 mm

				Nº
801 – 1000	490	890	2	791976
1001 – 1200	335	1090	2	791978
1201 – 1400	335	1290	2	791979
1401 – 1600	335	1490	3	791980

[6] Getriebeverlängerung, waagrecht

				Nº
200	J	–	–	308267
400	–	1	E	260193

Größenabhängige Kombinationen:

unten	oben				Nº
901 – 1100	1001 – 1200	200	–	–	308267
1101 – 1300	1201 – 1400	400	1	E	260193
1301 – 1400		200	–	–	308267
		400	1	E	260193

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281

[22] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

				Nº
801 – 1000	820	1	E	245719
1001 – 1200	1020	1	E	245721
1201 – 1400	1220	2	E	245723
1401 – 1600	1420	2	E	245725

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[25] Mittelverschluss – Komfort, senkrecht

			Nº
800 – 1000	1 / 1	V / E	281244
1001 – 1200	1 / 1	V / E	281245
1201 – 1400	1 / 1	V / E	281246
1401 – 1600	1 / 1	V / E	281247

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-9

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795042
		Rechts	–	–	795043
601 – 800	690	Links	–	–	795044
		Rechts	–	–	795045
801 – 1000	890	Links	1	E	795046
		Rechts	1	E	795047

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-13

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795032
		Rechts	–	–	795033
601 – 800	690	Links	–	–	795036
		Rechts	–	–	795037
801 – 1000	890	Links	1	E	795040
		Rechts	1	E	795041

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105


[54] Griff → CTL_1

Griff unter Roto Patio Alversa, Roto Patio Inowa: Design Roto Line

[58] Auflauf mit Schaltsperre

	Nº
Flügel	307050

4.2.4.5 Plus – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz konstant, Dornmaß 15mm

							Nº
431 – 710	144	600	J	N	–	J	795496
601 – 800	246	690	J	N	1	–	795497
801 – 1000	396	890	J	N	2	–	795498
1001 – 1200	496	1090	J	N	2	–	795499
1201 – 1400	546	1290	J	N	2	–	795500
1401 – 1600	546	1490	J	N	3	–	795501
1601 – 1800	546	1690	J	J	3	–	795502
1801 – 2000	546	1890	J	J	3	–	795503
2001 – 2200	546	2090	J	J	4	–	795504
2201 – 2400	546	2290	J	J	4	–	795505

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 269*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	№
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	№
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237


[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

4.2.4.6 Plus – RC 1 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

							Nº
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	N	J	–	–	795327
601 – 800	263	690	N	J	1	E	259833
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	259836
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	259838
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	259840
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	259843
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	259846
1601 – 1800	1000	1690	N	J	2	E	794035
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794036
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	E	795320
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794040

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz konstant, Dornmaß 15mm

							Nº
431 – 710	144	600	J	N	–	J	795496
601 – 800	246	690	J	N	1	–	795497
801 – 1000	396	890	J	N	2	–	795498
1001 – 1200	496	1090	J	N	2	–	795499
1201 – 1400	546	1290	J	N	2	–	795500
1401 – 1600	546	1490	J	N	3	–	795501
1601 – 1800	546	1690	J	J	3	–	795502
1801 – 2000	546	1890	J	J	3	–	795503
2001 – 2200	546	2090	J	J	4	–	795504
2201 – 2400	546	2290	J	J	4	–	795505

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 269*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286

1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

1401 – 1600	200 KU			308267

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

[82] Aushebelsicherung

Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.4.7 Plus – RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[1] DK-Getriebe – Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

					Nº
511 – 710	170	600	–	–	795327
600 – 800	263	690	1	V	259832
801 – 1000	413	890	2	V	259835
1001 – 1200	513	1090	2	V	259837
1201 – 1400	563	1290	2	V	259839
1401 – 1600	563	1490	3	V	259841
1601 – 1800	563	1690	3	V	259844
1601 – 1800	1000	1690	3	V	794041
1801 – 2000	1000	1890	3	V	794042
2001 – 2200	1000	2090	4	V	794043
2201 – 2400	1000	2290	4	V	794044

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz konstant, Dornmaß 15mm

							Nº
431 – 710	144	600	J	N	–	J	795496
601 – 800	246	690	J	N	1	–	795497
801 – 1000	396	890	J	N	2	–	795498
1001 – 1200	496	1090	J	N	2	–	795499
1201 – 1400	546	1290	J	N	2	–	795500
1401 – 1600	546	1490	J	N	3	–	795501
1601 – 1800	546	1690	J	J	3	–	795502
1801 – 2000	546	1890	J	J	3	–	795503
2001 – 2200	546	2090	J	J	4	–	795504
2201 – 2400	546	2290	J	J	4	–	795505

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	V	260288

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[16] Eckumlenkung Verschiebesicherung

				Nº
Zweitöffnender Flügel / integrierte Verschiebesicherung	Oben	1	V	839223

Bei Einsatz Eckumlenkung mit Verschiebesicherung Eckumlenkung Standard (RC3) am erstöffnenden Flügel erforderlich.

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
400 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.2.4.8 Plus – Komfort – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 520 - 1400 mm

FFH: 800 - 1600 mm

FG: max. 50 kg

[3] DK-Getriebe – Komfort, Griffsitz konstant
Dornmaß 15 mm

				Nº
520 – 700	490	–	–	307029
701 – 900	690	1	E	307030

[4] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz konstant,
Dornmaß 15mm

				Nº
801 – 1000	396	890	2	795498
1001 – 1200	496	1090	2	795499
1201 – 1400	546	1290	2	795500
1401 – 1600	546	1490	3	795501

[6] Getriebeverlängerung, waagrecht

				Nº
200	J	–	–	308267
400	–	1	E	260193

Größenabhängige Kombinationen:

unten	oben				Nº
901 – 1100	1001 – 1200	200	–	–	308267
1101 – 1300	1201 – 1400	400	1	E	260193
1301 – 1400		200	–	–	308267
		400	1	E	260193

[9] Eckumlenkung Rundbogen

	Nº
Standard	255273

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[12] Eckumlenkung Drehkipp

		Nº
1	P	260290

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281

[22] Rundbogen-Bauteil, senkrecht

				Nº
801 – 1000	820	1	E	245719
1001 – 1200	1020	1	E	245721
1201 – 1400	1220	2	E	245723
1401 – 1600	1420	2	E	245725

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[25] Mittelverschluss – Komfort, senkrecht

			Nº
800 – 1000	1 / 1	V / E	281244
1001 – 1200	1 / 1	V / E	281245
1201 – 1400	1 / 1	V / E	281246
1401 – 1600	1 / 1	V / E	281247

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-9

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795042
		Rechts	–	–	795043
601 – 800	690	Links	–	–	795044
		Rechts	–	–	795045
801 – 1000	890	Links	1	E	795046
		Rechts	1	E	795047

[37] Axerschere zwangsgesteuert, System 12/20-13

					Nº
460 – 600	490	Links	–	–	795032
		Rechts	–	–	795033
601 – 800	690	Links	–	–	795036
		Rechts	–	–	795037
801 – 1000	890	Links	1	E	795040
		Rechts	1	E	795041

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[54] Griff → CTL_1

Griff unter Roto Patio Alversa, Roto Patio Inowa: Design Roto Line

[58] Auflauf mit Schaltsperre

	Nº
Flügel	307050

4.3 DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel

4.3.1 Drehkipp-Beschlag

4.3.1.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 310 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 450 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281

					Nº
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238

			Nº
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1


Optional

[63] Spaltlüfter, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.3.1.2 RC 1 N


63
82
49
24
48
39
38
36
41
40
82
6
11
14
23
13
24
23
18
33
34
54
53
2
32
31
23
82
13
11
19
28
82
24
44
45
46

Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 310 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 450 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

Optional

[63] Spaltlüfter, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.1.3 RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1400 mm

FFH: 490 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	V	795393

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

Einsatz bei DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel im Bereich 510 - 620 mm.

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
320 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] **Griff**, abschließbar → CTL_1

Optional


[63] **Spaltlüfter**, FFB ≥ 601 mm

Flügelheber → CTL_105

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.1.4 RC 3


49
24
82
81
48
24
24
38
39
36
15
20
14
41
40
24
82
81
24
20
24
2
33
34
54
53
24
20
24
24
32
31
81
82
20
24
24
15
20
20
20
81
44
45
46
28
82
24
24
24

Anwendungsbereich

FFB: 490 - 1400 mm

FFH: 600 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	V	795393

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
490 – 600	600 – 800	200 KU	1	V	337708
601 – 800	801 – 1000	200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
801 – 1000	1001 – 1200	200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
1001 – 1200	1201 – 1400	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
1201 – 1400	1401 – 1600	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	1601 – 1800	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	1801 – 2000	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	2001 – 2200	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	2201 – 2400	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708
	2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
	2601 – 2800	200 KU	1	V	337708
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		400 KU	1	V	337710
		200 KU	1	V	337708
		200 KU	1	V	337708

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	350	890	1	V	787358
1001 - 1200	350	890	1	V	787358
		+ MV 200 KU	1	V	337708
1201 - 1400	350	890	1	V	787358
		+ MV 200 KU	1	V	337708
		+ Zweitschere			

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

			№
Falzauflauf	Rahmen	Einsteckbar	609211

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.1.5 TiltSafe RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 410 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

INFO
Nur für Beschlagachse 13 und Falztiefe 30 mm.

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	V	795393

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

INFO
Bei Einsatz einer Eckumlenkung Standard (RC3) muss der Auflauf [81] auf das darüberliegende Schließstück gesetzt werden. Das untere Schließstück entfällt.

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
200	J	1	V	337708
400	N	1	V	296854
400	J	1	V	337710
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
510 – 700	200	1	V	296853
701 – 900	200 KU	1	V	337708
	200	1	V	296853
901 – 1100	200 KU	1	V	337708
	400	1	V	296854
1101 – 1300	200 KU	1	V	337708
	600	1	V	296855
1301 – 1500	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
1501 – 1700	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854
1701 – 1900	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600	1	V	296855
1901 – 2100	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
2101 – 2300	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854
2301 – 2500	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600	1	V	296855
2501 – 2700	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	200	1	V	296853
2701 – 2800	200 KU	1	V	337708
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	600 KU	1	V	337711
	400	1	V	296854

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
410 – 600	200	1	V	296853

601 – 800	200 KU	1	V	337708
	200	1	V	296853
801 – 1000	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
1001 – 1200	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
	200	1	V	296853
1201 – 1400	200 KU	1	V	337708
	400 KU	1	V	337710
	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[29] Sicherheitsschließstück für Kipplüftung → *ab Seite 283*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[50] Falzauflauf

	Nº
Flügel	350403

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			Nº
Falzauflauf	Rahmen	Einsteckbar	609211

[82] Aushebelsicherung


		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

Optional

[83] Sicherungsunterlage TiltSafe → *ab Seite 283*

4.3.2 TiltFirst-Beschlag

4.3.2.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 310 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 450 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281

					Nº
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[28] Kipplager TiltFirst → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm TiltFirst, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	814711
		Rechts	814712
411 – 600	250	Links	814713
		Rechts	814714
601 – 800	350	Links	814715
		Rechts	814716

			Nº
801 – 1400	500	Links	814717
		Rechts	814718

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere TiltFirst (FFB ≥ 1401 mm)

	Nº
Rahmen- und Flügelteil	292022

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

INFO
Für Kinderschutzfenster abschließbarer TiltFirst Griff verwenden, siehe CTL_1.

Optional

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.3.3 Dreh-Beschlag

4.3.3.1 Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 310 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 450 mm.

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[52] Hubbegrenzer 90°

	№
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603


[54] Griff → CTL_1

Optional

Flügelheber → CTL_105

Feststellschere → CTL_105

4.3.3.2 RC 1 N


24
82
39
38
36
82
11
14
23
13
41
40
6
24
23
18
34
33
54
2
53
32
31
23
82
11
19
52
44
45
46
24
82
24

Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 310 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz bei FFH ≤ 450 mm.

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

Größenabhängige Kombinationen:

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

FFB 1401 - 1600 mm: Einsatz oben MV 200 ohne Zapfen (308267)

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[52] Hubbegrenzer 90°

	Nº
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603

[53] Anbohrschutz


	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.3.3 RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	V	795393

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
320 – 600	490 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper Rahmenteil (optional FFH ≥ 1601 mm) → *ab Seite 286*

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[34] Niveauschaltsperre Rahmenteil → *ab Seite 287*

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] **Axerarm**, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

[39] **Axerlager**

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] **Axerlagerstift**

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] **Abdeckkappen Axer** → CTL_105

[44] **Eckband**

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] **Ecklager**

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] **Abdeckkappen Eckband / Ecklager** → CTL_105

[52] **Hubbegrenzer 90°**

	Nº
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603

[53] **Anbohrschutz**

	Nº
Anbohrschutz	797819


[54] **Griff**, abschließbar → CTL_1


[82] **Aushebelsicherung**

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.4 Kipp-Beschlag

4.3.4.1 Grundsicherheit





Anwendungsbereich

FFB: 450 - 2400 mm

FFH: 290 - 1200 mm

FG: max. 80 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
N	400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[47] Dreh- / Kippflügelfalzband, System 12/20-13

		Nº
mit Ausgleich	± 3,0 mm	787387
ohne Ausgleich	–	787388

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[52] Hubbegrenzer 90°

	Nº
DK-Getriebe auf 90° begrenzt	264603


[54] Griff → CTL_1

[59] Falzscheren-Set Stulpmontage

	Nº
Stulpmontage	482823

4.3.5 Stulp-Beschlag

4.3.5.1 Standard – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[5] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

			Nº
370 – 620	225 - 350	400	233418
621 – 800	393 - 482	630	763125
801 – 1200	482 - 682	980	763126
1201 – 1600	448 - 658	1380	763127
1601 – 2000	680 - 880	1780	795482
2001 – 2400	880 - 1080	2180	795484

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 260*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

	Nº
Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

	Nº
Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		Nº
Rahmen- und Flügelteil	200	255237


[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

[81] Auflauf

	Nº
Flügel	350403

4.3.5.2 Standard – RC 1 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[5] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

			Nº
370 – 620	225 - 350	400	233418
621 – 800	393 - 482	630	763125
801 – 1200	482 - 682	980	763126
1201 – 1600	448 - 658	1380	763127
1601 – 2000	680 - 880	1780	795482
2001 – 2400	880 - 1080	2180	795484

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 260*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

			Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	E	280346
1401 – 1600	600 KU	1	E	255282

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[35] Axerstulp Drehflügel – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787366
411 – 600	250	490	–	–	787367
601 – 800	350	690	–	–	787368
801 – 1000	500	890	1	E	787369

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

	№
Flügel	350403

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.5.3 Standard – RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	V	795393

[5] Stulpflügelgetriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

			Nº
370 – 620	225 - 350	400	233418
621 – 800	393 - 482	630	763125
801 – 1200	482 - 682	980	763126
1201 – 1600	448 - 658	1380	763127
1601 – 2000	680 - 880	1780	795482
2001 – 2400	880 - 1080	2180	795484

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[10] Eckumlenkung Stulp

					Nº
Zweitöffnender Flügel	Unten	1	1	V	367227

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
400 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1001 – 1200	200 KU			308267
1201 – 1400	400 KU	1	V	337710

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[35] Axerstulp Drehflügel – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787366
411 – 600	250	490	–	–	787367
601 – 800	350	690	–	–	787368
801 – 1000	500	890	1	V	787370

[36] Axerstulp – Sicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685


[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

[84] Sicherungselement für Stulp-Flügel

	№
Sicherungselement für Stulpflügel	552392

4.3.5.4 Plus – Grundsicherheit



Anwendungsbereich

FFB: 290 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[5] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15mm

						Nº
431 – 620	194 - 289	400	N	N	–	795525
621 – 800	290 - 379	680	J	N	1	795526
801 – 1200	380 - 579	980	J	N	1	795527
1201 – 1600	580 - 779	1380	J	N	2	795529
1601 – 2000	780 - 979	1780	J	J	2	795530
2001 – 2400	980 - 1179	2180	J	J	4	795531

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	E	260275
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	E	260280
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 269*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, waagrecht und senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

					Nº
801 – 1200	801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1600	1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280
	2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
	2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		400	1	E	255280

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[26] Mittelschließer verdeckt Rahmenteil → CTL_105

[27] Mittelschließer verdeckt Flügelteil → CTL_105

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349

1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

INFO
Bei FFB < 310 mm Montageclip entfernen.

[38] Axerarm, System 12/20-13

290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

P 3/130		859171
P 6/130		859172
P 6/150		859173

[40] Axerlagerstift

Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[42] Falzaxerstulp

Falzaxerstulp Bandseite P / T / K / A / E5	331488

[43] Falzaxerarm, System 12/20-13

Links	787375
Rechts	787376

[44] Eckband

K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

Rahmen- und Flügelteil	200	255237


[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[54] Griff → CTL_1

[81] Auflauf

Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

4.3.5.5 Plus – RC 1 N



Anwendungsbereich

FFB: 320 - 1600 mm

FFH: 430 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	E	795392

[5] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15mm

						Nº
431 – 620	194 - 289	400	N	N	–	795525
621 – 800	290 - 379	680	J	N	1	795526
801 – 1200	380 - 579	980	J	N	1	795527
1201 – 1600	580 - 779	1380	J	N	2	795529
1601 – 2000	780 - 979	1780	J	J	2	795530
2001 – 2400	980 - 1179	2180	J	J	4	795531

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	P	260277

[13] Sondereckumlenkung kurz

		Nº
1	P	260282

Einsatz → *"Kombinationsmöglichkeiten" ab Seite 269*

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	P	260286

[18] Mittelverschluss mehrteilig – Standard, senkrecht

				Nº
400	N	1	E	255280
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

				Nº
801 – 1200	400	1	E	255280
1201 – 1400	600	1	E	255281
1401 – 1800	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
1801 – 2000	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2001 – 2400	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280
2401 – 2600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600	1	E	255281
2601 – 2800	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	255280

[19] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht

				Nº
200	N	1	P	255284
400	N	1	P	255285
600	N	1	P	255286
600	J	1	E	255282

				Nº
320 – 520	200	1	P	255284
521 – 730	400	1	P	255285
731 – 930	600	1	P	255286
931 – 1130	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284
1131 – 1330	600 KU	1	E	255282
	400	1	P	255285
1331 – 1530	600 KU	1	E	255282
	600	1	P	255286
1531 – 1600	600 KU	1	E	255282
	600 KU	1	E	255282
	200	1	P	255284

Mittelverschluss waagrecht - oben (Zweitöffnender Flügel)

				Nº
1401 – 1600	200 KU			308267

[23] Schließstück → *ab Seite 277*

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	№
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			№
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	№
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Grundsicherheit

					№
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	E	788617
1001 – 1200	500	1090	1	E	787349
1201 – 1400	500	1290	1	E	787351

[38] Axerarm, System 12/20-13

			№
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	№
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		№
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		№
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		№
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[48] Zweitschere (FFB ≥ 1401 mm)

		№
Rahmen- und Flügelteil	200	255237

[49] Unterlage → *ab Seite 284*

[53] Anbohrschutz

	№
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1


[81] Auflauf

			№
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

[82] Aushebelsicherung

		№
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715

4.3.5.6 Plus – RC 2 / RC 2 N



Anwendungsbereich

FFB: 400 - 1400 mm

FFH: 510 - 2800 mm

FG: max. 150 kg

[2] DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm

						Nº
310 – 620	155 - 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 - 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 - 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 - 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 - 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 - 1200	2180	J	4	V	795393

[5] Stulpflügelgetriebe Plus – Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15mm

						Nº
431 – 620	194 - 289	400	N	N	–	795525
621 – 800	290 - 379	680	J	N	1	795526
801 – 1200	380 - 579	980	J	N	1	795527
1201 – 1600	580 - 779	1380	J	N	2	795529
1601 – 2000	780 - 979	1780	J	J	2	795530
2001 – 2400	980 - 1179	2180	J	J	4	795531

[6] Getriebeverlängerung, (FFH ≥ 2401 mm)

				Nº
200	J	1	E	450821
400	J	1	E	280346

[7] Getriebeverlängerung Stulp, (FFH ≥ 2401 mm)

			Nº
200	J	1	450822
400	J	1	280345

[11] Eckumlenkung Standard

		Nº
1	V	260272

[14] Eckumlenkung Axer

		Nº
1	V	260284

[15] Eckumlenkung Standard (RC3)

		Nº
2	V	260274

[16] Eckumlenkung Verschiebesicherung

				Nº
Zweitöffnender Flügel / integrierte Verschiebesicherung	Oben	1	V	839223
Zweitöffnender Flügel / integrierte Verschiebesicherung	Unten	1	V	839224

Bei Einsatz Eckumlenkung mit Verschiebesicherung Eckumlenkung Standard (RC3) am erstöffnenden Flügel erforderlich.

[20] Mittelverschluss mehrteilig – Sicherheit, waagrecht und senkrecht

				Nº
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	296854
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Größenabhängige Kombinationen:

					Nº
400 – 600	510 – 700	200	1	V	296853
601 – 800	701 – 900	400	1	V	296854
801 – 1000	901 – 1100	600	1	V	296855
1001 – 1200	1101 – 1300	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1201 – 1400	1301 – 1500	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	1501 – 1700	600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	1701 – 1900	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	1901 – 2100	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2101 – 2300	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
	2301 – 2500	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
	2501 – 2700	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	296854
	2701 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855

[24] Sicherheitsschließstück → *ab Seite 279*

[28] Kipplager → *ab Seite 273*

[31] Schnäpper Flügelteil (optional FFH ≥ 1601 mm)

	Nº
Schnäpper Flügelteil	788363

[32] Schnäpper (optional FFH ≥ 1601 mm)

			Nº
Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378

[33] Niveauschaltsperre Flügelteil

	Nº
Flügelteil für Niveauschaltsperre	795927

[36] Axerstulp – Sicherheit

					Nº
290 – 410	150	300	–	–	787345
411 – 600	250	490	–	–	787346
601 – 800	350	690	–	–	787347
801 – 1000	500	890	1	V	787360
1001 – 1200	500	1090	1	V	787361
1201 – 1400	500	1290	1	V	787362

[38] Axerarm, System 12/20-13

			Nº
290 – 410	150	Links	787233
290 – 410	150	Rechts	787234
411 – 600	250	Links	787235
411 – 600	250	Rechts	787236
601 – 800	350	Links	787237
601 – 800	350	Rechts	787238
801 – 1400	500	Links	787239
801 – 1400	500	Rechts	787240

INFO
Bei FFH < 500 mm Kippweite auf 80 mm einstellen (bei Axer ab Größe 250).

[39] Axerlager

	Nº
P 3/130	859171
P 6/130	859172
P 6/150	859173

[40] Axerlagerstift

		Nº
Axerlagerstift	86	834705

[41] Abdeckkappen Axer → CTL_105

[44] Eckband

		Nº
K 6/130 P 6/150	Höhenverstellbar	263858
K 6/130 P 6/150	Höhen-/andruckverstellbar	445171

[45] Ecklager

		Nº
P 3/130	Seitenverstellbar	787207
P 6/130	Seitenverstellbar	787208
P 6/150	Seitenverstellbar	787209

[46] Abdeckkappen Eckband / Ecklager → CTL_105

[53] Anbohrschutz

	Nº
Anbohrschutz	797819

[54] Griff, abschließbar → CTL_1

[81] Auflauf

			Nº
Auflauf für Stulpmontage	Flügel	12	770685

[82] Aushebelsicherung

		Nº
Aushebelsicherung	ab Falztiefe 26 mm	811715


5 DK-Getriebe / Stulpflügelgetriebe

5.1 Stulpflügelgetriebe

5.1.1 Standard

5.1.1.1 KSR - Griffsitz konstant

Kombinationsmöglichkeiten



Zuordnung	Bedeutung
[1]	Stulpflügelgetriebe Standard KSR
[2]	Mittelverschluss Stulp
[3]	DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant
[4]	Mittelverschluss Standard
[5]	Eckumlenkung Standard
[6]	Sondereckumlenkung Kurz

Bestimmung der Getriebe

1. Flügelfalzhöhe (FFH) von Element bestimmen

> **INFO**
> Kombinationsmöglichkeiten und erforderliche Eckumlenkung [5] + [6] nachstehenden Tabellen entnehmen.

2. Stulpflügelgetriebe Standard KSR [1] mit Hilfe von *Flügelfalzhöhe (FFH)* und *Länge Bauteil* auswählen
   Optional: Mittelverschluss Stulp [2] bestimmen

3. DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant [3] mit Hilfe von *Länge Bauteil* auswählen
   - ☐ DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant, Dornmaß 8 mm
   - ☐ DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm

- DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant, Dornmaß 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

Optional: Mittelverschluss Standard [4] bestimmen

Dornmaß 8 mm

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard KSR			DK-Getriebe KSR			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	233	Sondereckumlenkung Kurz	490	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	N	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	325	Eckumlenkung Standard	690	263	N	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	335	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	335	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	335	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	335	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	335	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	640	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	640	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	640	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.


Dornmaß 15 mm und größer

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard KSR			DK-Getriebe KSR			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	195	Sondereckumlenkung Kurz	460	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	J	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	300	Eckumlenkung Standard	690	263	J	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	490	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	335	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	335	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	335	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	335	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	640	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	640	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	640	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.

Dornmaß 8 bis 50 mm





8	431 – 710	600	200	233	N	N	–	J	– / 1	– / P	Roto Sil	810974
	601 – 800	690	200	325	N	N	–	N	–	–	Roto Sil	771953
	801 – 1000	890	200	335	N	N	1	N	–	–	Roto Sil	771954


												Nº
15 25 30 35 40 45 50	431 – 710	600	200	195	J	N	–	J	– / 1	– / P	Roto Sil	795462
	601 – 800	690	200	300	J	N	–	N	–	–	Roto Sil	763116
	801 – 1000	890	200	490	J	N	1	N	–	–	Roto Sil	763117
8 15 25 30 35 40 45 50	1001 – 1200	1090	200	335	J	N	1	N	–	–	Roto Sil	763118
	1201 – 1400	1290	200	335	J	N	1	N	–	–	Roto Sil	763119
	1401 – 1600	1490	200	335	J	N	2	N	–	–	Roto Sil	763120
	1601 – 1800	1690	200	335	J	J	2	N	–	–	Roto Sil	795474
	1801 – 2000	1890	200	640	J	J	2	N	–	–	Roto Sil	795476
	2001 – 2200	2090	200	640	J	J	3	N	–	–	Roto Sil	795478
	2201 – 2400	2290	200	640	J	J	3	N	–	–	Roto Sil	795480

INFO
Niveauschaltsperre (Anschlag Stulpflügelgetriebe) standardmäßig vormontiert.

INFO
Bei Verwendung Stulpflügelgetriebe Standard (RC 1 N, RC 2, RC 2 N) Axerstulp für Drehflügel einsetzen

5.1.1.2 Griffsitz konstant

Kombinationsmöglichkeiten



Zuordnung	Bedeutung
[1]	Stulpflügelgetriebe Standard
[2]	Mittelverschluss Stulp
[3]	DK-Getriebe - Griffsitz konstant
[4]	Mittelverschluss Standard
[5]	Eckumlenkung Standard
[6]	Sondereckumlenkung Kurz

Bestimmung der Getriebe

1. Flügelfalzhöhe (FFH) von Element bestimmen

> **INFO**
> Kombinationsmöglichkeiten und erforderliche Eckumlenkung [5] + [6] nachstehenden Tabellen entnehmen.

2. Stulpflügelgetriebe Standard [1] mit Hilfe von *Flügelfalzhöhe (FFH)* und *Länge Bauteil* auswählen
   Optional: Mittelverschluss Stulp [2] bestimmen

3. DK-Getriebe - Griffsitz konstant [3] mit Hilfe von *Länge Bauteil* auswählen
   - ☐ DK-Getriebe - Griffsitz konstant, Dornmaß 8 mm
   - ☐ DK-Getriebe - Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm
   - ☐ DK-Getriebe - Griffsitz konstant, Dornmaß 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

   Optional: Mittelverschluss Standard [4] bestimmen

Dornmaß 8 mm

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	233	Sondereckumlenkung Kurz	490	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	N	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	195	Eckumlenkung Standard	690	263	N	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	195	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	335	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	335	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	335	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	335	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	640	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	640	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	640	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard


INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.


Dornmaß 15 mm und größer

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	195	Sondereckumlenkung Kurz	460	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	J	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	335	Eckumlenkung Standard	690	263	J	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	490	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	335	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	335	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	335	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	335	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	640	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	640	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	640	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.

Dornmaß 8 bis 50 mm





							#		Nº
8	431 – 710	600	200	233	N	N	–	Roto Sil	795442
	601 – 800	690	200	195	N	N	1	Roto Sil	242731
	801 – 1000	890	200	195	J	N	1	Roto Sil	791977


15 25 30 35 40 45 50	431 – 710	600	200	195	J	N	–	Roto Sil	795464
	601 – 800	690	200	335	J	N	1	Roto Sil	791975
	801 – 1000	890	200	490	J	N	2	Roto Sil	791976
8 15 25 30 35 40 45 50	1001 – 1200	1090	200	335	J	N	2	Roto Sil	791978
	1201 – 1400	1290	200	335	J	N	2	Roto Sil	791979
	1401 – 1600	1490	200	335	J	N	3	Roto Sil	791980
	1601 – 1800	1690	200	335	J	J	3	Roto Sil	795466
	1801 – 2000	1890	200	640	J	J	3	Roto Sil	795469
	2001 – 2200	2090	200	640	J	J	4	Roto Sil	795471
	2201 – 2400	2290	200	640	J	J	4	Roto Sil	795473

INFO
Niveauschaltsperre (Anschlag Stulpflügelgetriebe) standardmäßig vormontiert.

INFO
Bei Verwendung Stulpflügelgetriebe Standard (RC 1 N, RC 2, RC 2 N) Axerstulp für Drehflügel einsetzen

5.1.1.3 Griffsitz mittig/variabel

Kombinationsmöglichkeiten



Zuordnung	Bedeutung
[1]	Stulpflügelgetriebe Standard
[2]	Mittelverschluss Stulp
[3]	DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel
[4]	Mittelverschluss Standard
[5]	Eckumlenkung Standard
[6]	Sondereckumlenkung Kurz

Bestimmung der Getriebe

1. Flügelfalzhöhe (FFH) von Element bestimmen

> **INFO**
> Kombinationsmöglichkeiten und erforderliche Eckumlenkung [5] + [6] nachstehenden Tabellen entnehmen.

2. Stulpflügelgetriebe Standard [1] mit Hilfe von *Flügelfalzhöhe (FFH)* und *Länge Bauteil* auswählen
   Optional: Mittelverschluss Stulp [2] bestimmen

3. DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel [3] mit Hilfe von *Länge Bauteil* auswählen
   - ☐ DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 8 mm
   - ☐ DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm
   - ☐ DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

   Optional: Mittelverschluss Standard [4] bestimmen

Dornmaß 8 mm

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
621 – 800	680	235 – 275	Sondereckumlenkung Kurz	580	311 – 350	N	Eckumlenkung Standard
801 – 900		276 – 335	Eckumlenkung Standard	980	351 – 400	N	Eckumlenkung Standard
901 – 1200	980	249 – 448	Eckumlenkung Standard		401 – 600	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1600	1380	448 – 658	Eckumlenkung Standard	1380	601 – 800	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 2000	1780	680 – 880	Eckumlenkung Standard	1780	801 – 1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2400	2180	880 – 1080	Eckumlenkung Standard	2180	1001 – 1200	J	Eckumlenkung Standard


INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.


Dornmaß 15 mm und größer

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
371 – 450	400	255 – 265	Sondereckumlenkung Kurz	430	215 – 225	N	Sondereckumlenkung Kurz
451 – 520		266 – 300	Sondereckumlenkung Kurz		226 – 260	N	Eckumlenkung Standard
521 – 620		301 – 350	Eckumlenkung Standard		261 – 310	N	Eckumlenkung Standard
621 – 650	680	393 – 407	Sondereckumlenkung Kurz	580	311 – 400	J	Eckumlenkung Standard
651 – 800		408 – 482	Eckumlenkung Standard				
801 – 1200	980	482 – 682	Eckumlenkung Standard	980	401 – 600	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1600	1380	448 – 648	Eckumlenkung Standard	1380	601 – 800	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 2000	1780	680 – 880	Eckumlenkung Standard	1780	801 – 1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2400	2180	880 – 1080	Eckumlenkung Standard	2180	1001 – 1200	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.

Dornmaß 8 bis 50 mm





							#		Nº
8	621 – 900	680	125 / 120	236 - 375	N	N	1	Roto Sil	242726
	901 – 1200	980	200 / 200	298 - 448	J	N	1	Roto Sil	791986
15	431 – 620	400	100 / 100	225 - 350	N	N	–	Roto Sil	233418
25	621 – 800	630	100 / 100	393 - 482	J	N	1	Roto Sil	763125
30 35 40 45 50	801 – 1200	980	200 / 200	482 - 682	J	N	1	Roto Sil	763126

									Nº
8 15 25 30 35 40 45 50	1201 – 1600	1380	200 / 200	448 - 658	J	N	2	Roto Sil	763127
	1601 – 2000	1780	200 / 200	680 - 880	J	J	2	Roto Sil	795482
	2001 – 2400	2180	200 / 200	880 - 1080	J	J	4	Roto Sil	795484

INFO
Für Stulpflügelgetriebe bei zweiflügeligen Fenstern RC 2 / RC 2 N ist zwingend ein Sicherungsbügel erforderlich. Siehe .


INFO
Niveauschaltsperre (Anschlag Stulpflügelgetriebe) standardmäßig vormontiert.

INFO
Bei Verwendung Stulpflügelgetriebe Standard (RC 1 N, RC 2, RC 2 N) Axerstulp für Drehflügel einsetzen

5.1.2 Plus

5.1.2.1 KSR - Griffsitz konstant

Kombinationsmöglichkeiten



Zuordnung	Bedeutung
[1]	Stulpflügelgetriebe Plus KSR
[2]	Mittelverschluss Stulp
[3]	DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant
[4]	Mittelverschluss Standard
[5]	Eckumlenkung Standard
[6]	Sondereckumlenkung Kurz

Bestimmung der Getriebe

1. Flügelfalzhöhe (FFH) von Element bestimmen

> **INFO**
> Kombinationsmöglichkeiten und erforderliche Eckumlenkung [5] + [6] nachstehenden Tabellen entnehmen.

2. Stulpflügelgetriebe Plus KSR [1] mit Hilfe von *Flügelfalzhöhe (FFH)* und *Länge Bauteil* auswählen
   Optional: Mittelverschluss Stulp [2] bestimmen

3. DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant [3] mit Hilfe von *Länge Bauteil* auswählen
   - ☐ DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant, Dornmaß 8 mm
   - ☐ DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm
   - ☐ DK-Getriebe KSR - Griffsitz konstant, Dornmaß 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

   Optional: Mittelverschluss Standard [4] bestimmen

Dornmaß 8 mm

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard KSR			DK-Getriebe KSR			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	233	Sondereckumlenkung Kurz	490	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	N	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	325	Eckumlenkung Standard	690	263	N	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	335	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	335	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	335	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	335	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	335	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	640	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	640	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	640	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.


Dornmaß 15 mm und größer

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Standard KSR			DK-Getriebe KSR			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	195	Sondereckumlenkung Kurz	460	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	J	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	300	Eckumlenkung Standard	690	263	J	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	490	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	335	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	335	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	335	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	335	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	640	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	640	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	640	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.

Dornmaß 8 bis 50 mm






8 15 25 30 35 40 45 50	431 – 710	600	200	144	J	N	J	–	Roto Sil	795496
	601 – 800	690	200	234	J	N	–	–	Roto Sil	795507
	801 – 1000	890	200	496	J	N	–	1	Roto Sil	795508
	1001 – 1200	1090	200	496	J	N	–	1	Roto Sil	795509
	1201 – 1400	1290	200	546	J	N	–	1	Roto Sil	795510
	1401 – 1600	1490	200	546	J	N	–	2	Roto Sil	795511
	1601 – 1800	1690	200	546	J	J	–	2	Roto Sil	795512
	1801 – 2000	1890	200	546	J	J	–	2	Roto Sil	795513
	2001 – 2200	2090	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795514
	2201 – 2400	2290	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795515

INFO
Niveauschaltsperre (Anschlag Stulpflügelgetriebe) standardmäßig vormontiert.

5.1.2.2 Griffsitz konstant

Kombinationsmöglichkeiten



Zuordnung	Bedeutung
[1]	Stulpflügelgetriebe Plus
[2]	Mittelverschluss Stulp
[3]	DK-Getriebe - Griffsitz konstant
[4]	Mittelverschluss Standard
[5]	Eckumlenkung Standard
[6]	Sondereckumlenkung Kurz

Bestimmung der Getriebe

1. Flügelfalzhöhe (FFH) von Element bestimmen

> **INFO**
> Kombinationsmöglichkeiten und erforderliche Eckumlenkung [5] + [6] nachstehenden Tabellen entnehmen.

2. Stulpflügelgetriebe Plus [1] mit Hilfe von *Flügelfalzhöhe (FFH)* und *Länge Bauteil* auswählen
   Optional: Mittelverschluss Stulp [2] bestimmen

3. DK-Getriebe - Griffsitz konstant [3] mit Hilfe von *Länge Bauteil* auswählen
   - DK-Getriebe - Griffsitz konstant, Dornmaß 8 mm
   - DK-Getriebe - Griffsitz konstant, Dornmaß 15 mm
   - DK-Getriebe - Griffsitz konstant, Dornmaß 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

   Optional: Mittelverschluss Standard [4] bestimmen


Dornmaß 8 mm und größer

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Plus			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 510	600	144	Sondereckumlenkung Kurz	460	120	N	Eckumlenkung Standard
511 – 600			Eckumlenkung Standard	600	170	J	Eckumlenkung Standard
601 – 800	690	246	Eckumlenkung Standard	690	263	J	Eckumlenkung Standard
801 – 1000	890	396	Eckumlenkung Standard	890	413	J	Eckumlenkung Standard
1001 – 1200	1090	496	Eckumlenkung Standard	1090	513	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1400	1290	546	Eckumlenkung Standard	1290	563	J	Eckumlenkung Standard
1401 – 1600	1490	546	Eckumlenkung Standard	1490	563	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 1800	1690	546	Eckumlenkung Standard	1690	563 / 1000	J	Eckumlenkung Standard
1801 – 2000	1890	546	Eckumlenkung Standard	1890	1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2200	2090	546	Eckumlenkung Standard	2090	1000	J	Eckumlenkung Standard
2201 – 2400	2290	546	Eckumlenkung Standard	2290	1000	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.

Dornmaß 8 bis 50 mm






8 15 25 30 35 40 45 50	431 – 710	600	200	144	J	N	J	–	Roto Sil	795496
	601 – 800	690	200	246	J	N	–	1	Roto Sil	795497
	801 – 1000	890	200	396	J	N	–	2	Roto Sil	795498
	1001 – 1200	1090	200	496	J	N	–	2	Roto Sil	795499
	1201 – 1400	1290	200	546	J	N	–	2	Roto Sil	795500
	1401 – 1600	1490	200	546	J	N	–	3	Roto Sil	795501
	1601 – 1800	1690	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795502
	1801 – 2000	1890	200	546	J	J	–	3	Roto Sil	795503
	2001 – 2200	2090	200	546	J	J	–	4	Roto Sil	795504
	2201 – 2400	2290	200	546	J	J	–	4	Roto Sil	795505

INFO
Niveauschaltsperre (Anschlag Stulpflügelgetriebe) standardmäßig vormontiert.

5.1.2.3 Griffsitz mittig/variabel

Kombinationsmöglichkeiten



Zuordnung	Bedeutung
[1]	Stulpflügelgetriebe Plus
[2]	Mittelverschluss Stulp
[3]	DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel
[4]	Mittelverschluss Standard
[5]	Eckumlenkung Standard
[6]	Sondereckumlenkung Kurz

Bestimmung der Getriebe

1. Flügelfalzhöhe (FFH) von Element bestimmen

> **INFO**
> Kombinationsmöglichkeiten und erforderliche Eckumlenkung [5] + [6] nachstehenden Tabellen entnehmen.

2. Stulpflügelgetriebe Plus [1] mit Hilfe von *Flügelfalzhöhe (FFH)* und *Länge Bauteil* auswählen
   Optional: Mittelverschluss Stulp [2] bestimmen

3. DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel [3] mit Hilfe von *Länge Bauteil* auswählen
   - DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 8 mm
   - DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15 mm
   - DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

   Optional: Mittelverschluss Standard [4] bestimmen

Dornmaß 8

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Plus			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 520	400	194 – 239	Sondereckumlenkung Kurz	500	215 – 260	N	Sondereckumlenkung Kurz
521 – 620		240 – 289	Eckumlenkung Standard		261 – 310	N	Eckumlenkung Standard
621 – 700	680	290 – 329	Sondereckumlenkung Kurz	580	311 – 400	J	Eckumlenkung Standard
701 – 800		330 – 379	Eckumlenkung Standard				
801 – 1200	980	380 – 579	Eckumlenkung Standard	980	401 – 600	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1600	1380	580 – 779	Eckumlenkung Standard	1380	601 – 800	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 2000	1780	780 – 979	Eckumlenkung Standard	1780	801 – 1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2400	2180	980 – 1179	Eckumlenkung Standard	2180	1001 – 1200	J	Eckumlenkung Standard


INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.


Dornmaß 15 mm und größer

Anwendungsbereich	Stulpflügelgetriebe Plus			DK-Getriebe			
FFH	Länge Bauteil	Kniehebelsitz	Typ Eckumlenkung	Länge Bauteil	Griffhöhe	NSP	Typ Eckumlenkung
431 – 450	400	194 – 204	Sondereckumlenkung Kurz	430	215 – 225	N	Sondereckumlenkung Kurz
451 – 520		205 – 239	Sondereckumlenkung Kurz		226 – 260	N	Eckumlenkung Standard
521 – 620		240 – 289	Eckumlenkung Standard		261 – 310	N	Eckumlenkung Standard
621 – 700	680	290 – 329	Sondereckumlenkung Kurz	580	311 – 400	J	Eckumlenkung Standard
701 – 800		330 – 379	Eckumlenkung Standard				
801 – 1200	980	380 – 579	Eckumlenkung Standard	980	401 – 600	J	Eckumlenkung Standard
1201 – 1600	1380	580 – 779	Eckumlenkung Standard	1380	601 – 800	J	Eckumlenkung Standard
1601 – 2000	1780	780 – 979	Eckumlenkung Standard	1780	801 – 1000	J	Eckumlenkung Standard
2001 – 2400	2180	980 – 1179	Eckumlenkung Standard	2180	1001 – 1200	J	Eckumlenkung Standard

INFO
Ab FFH 2401 mm Mittelverschluss erforderlich.

Dornmaß 8 bis 50 mm





							#		Nº
8 15 25 30 35 40 45 50	431 – 620	400	100 / 100	194 - 289	N	N	–	Roto Sil	795525
	621 – 800	680	100 / 100	290 - 379	J	N	1	Roto Sil	795526
	801 – 1200	980	200 / 200	380 - 579	J	N	1	Roto Sil	795527
	1001 – 1400	1180	200 / 200	480 - 679	J	N	1	Roto Sil	795528
	1201 – 1600	1380	200 / 200	580 - 779	J	N	2	Roto Sil	795529
	1601 – 2000	1780	200 / 200	780 - 979	J	J	2	Roto Sil	795530
	2001 – 2400	2180	200 / 200	980 - 1179	J	J	4	Roto Sil	795531

INFO
Niveauschaltsperre (Anschlag Stulpflügelgetriebe) standardmäßig vormontiert.


6 Rahmenteile

INFO
Weitere Rahmenteile auf Anfrage.

6.1 Kipplager

6.1.1 Standard

6.1.1.1 Zink



Zuordnung	Bedeutung
[A]	Mit Boden
[B]	Ohne Boden


Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD LB Profile Pad Schüco LivIng 82	13	N	Roto Sil	–	331487
	13	J	Roto Sil	Links	260501
	13	J	Roto Sil	Rechts	260502
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Schüco Corona AD Aluplast Ideal 8000 Dimex Komfort Schüco Corona 60 Vision Schüco Corona AS 60	13	N	Roto Sil	–	350190
	13	J	Roto Sil	Links	257364
	13	J	Roto Sil	Rechts	257365
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13 Dimex Contour Dimex Elegance	13	J	Roto Sil	Links	292195
	13	J	Roto Sil	Rechts	292196
Schüco Corona CT70 AD Veka Alphaline 90 Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Softline AD 13 Veka Softline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Brügmann BluEvolution 82 Veka Softline 82 MD	13	N	Roto Sil	–	338019
Schüco Corona CT70 AD Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Softline AD 13 Veka Softline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Brügmann BluEvolution 82	13	J	Roto Sil	Links	256783
	13	J	Roto Sil	Rechts	256784
Deceuninck Klassiek Deceuninck Mondial VK	13	J	Roto Sil	Links	281599
	13	J	Roto Sil	Rechts	281600
Deceuninck Zendow	13	J	Roto Sil	Links	370073
	13	J	Roto Sil	Rechts	370074
Gealan Kubus	13	N	Roto Sil	–	807518
	13	J	Roto Sil	Links	807515
	13	J	Roto Sil	Rechts	807516

						Nº
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 Gealan S9000	13	N	Roto Sil	–	367200
	13	J	Roto Sil	Links	260497
	13	J	Roto Sil	Rechts	260498
Inoutic AD 13 Inoutic Prestige MD	13	N	Roto Sil	–	729039
Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic MD 100 Inoutic Prestige AD	13	J	Roto Sil	Links	260499
	13	J	Roto Sil	Rechts	260500
Inoutic Prestige MD	13	J	Roto Sil	Links	288117
	13	J	Roto Sil	Rechts	288118
KBE 70 AD KBE 70 MD	13	N	Roto Sil	–	338071
KBE 70 AD KBE 70 MD Kömmerling Gold	13	J	Roto Sil	Links	289973
	13	J	Roto Sil	Rechts	289974
KBE 76 Kömmerling 76 Panorama 3000 Trocal 76 KBE 88 MD Kömmerling 88 MD Trocal 88 MD	13	N	Roto Sil	–	738472
	13	J	Roto Sil	Links	780787
	13	J	Roto Sil	Rechts	780788
KBE AD	9	J	Roto Sil	Links	260493
	9	J	Roto Sil	Rechts	260494
KBE MD Trocal S900	9	J	Roto Sil	Links	260505
	9	J	Roto Sil	Rechts	260506
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	13	N	Roto Sil	–	334954
Kömmerling Eurodur 3S Kömmerling Eurodur MPF	13	J	Roto Sil	Links	260489
	13	J	Roto Sil	Rechts	260490
Panorama 2000	9	J	Roto Sil	Links	261794
	9	J	Roto Sil	Rechts	281710
Plus Plan Plus Tec	13	J	Roto Sil	Links	264420
	13	J	Roto Sil	Rechts	264421
Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 986 EuroDesign 86	13	N	Roto Sil	–	338021
Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 986 EuroDesign 86	13	J	Roto Sil	Links	316939
	13	J	Roto Sil	Rechts	316940
Rehau S 980 Geneo	13	J	Roto Sil	Links	496018
	13	J	Roto Sil	Rechts	496017
Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD	13	J	Roto Sil	Links	260507
	13	J	Roto Sil	Rechts	260508
Salamander 2D Salamander 3D Salamander Streamline 76	13	N	Roto Sil	–	561212
	13	J	Roto Sil	Links	261724
	13	J	Roto Sil	Rechts	261725
Salamander BluEvolution 92	13	N	Roto Sil	–	604887
	13	J	Roto Sil	Links	599778
	13	J	Roto Sil	Rechts	599779
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000	13	J	Roto Sil	Links	290131
	13	J	Roto Sil	Rechts	290152
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	N	Roto Sil	–	336808
Veka Softline AD 9	9	J	Roto Sil	Links	260495
	9	J	Roto Sil	Rechts	260496


Wymar 2500	13	J	Roto Sil	Links	254468
	13	J	Roto Sil	Rechts	294893
Wymar 3000	13	J	Roto Sil	Links	373964
	13	J	Roto Sil	Rechts	373963

INFO
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

6.1.1.2 Stahl



A



B

Zuordnung	Bedeutung
[A]	Mit Boden
[B]	Ohne Boden

Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD Schüco LivIng 82 Veka Softline 82 MD	13	J	Roto Sil	Links	260349
	13	J	Roto Sil	Rechts	260350
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Schüco Corona AD	13	J	Roto Sil	Links	257353
	13	J	Roto Sil	Rechts	257354
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13 Dimex Contour Dimex Elegance	13	N	Roto Sil	–	283031
Schüco Corona CT70 AD Veka Softline 70 AD Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Brügmann BluEvolution 82 Veka Softline 82 MD	13	J	Roto Sil	Links	260351
	13	J	Roto Sil	Rechts	260352
Deceuninck Zendow	13	N	Roto Sil	–	607926
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 Gealan S9000	13	J	Roto Sil	Links	260345
	13	J	Roto Sil	Rechts	260346
Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic MD 100 Inoutic Prestige AD	13	J	Roto Sil	Links	260347
	13	J	Roto Sil	Rechts	260348
KBE AD	9	N	Roto Sil	–	291594
KBE 70 AD	13	N	Roto Sil	–	289975
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	13	N	Roto Sil	–	334956
Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance Wymar 3000 Kömmerling Eurodur 3S	13	J	Roto Sil	Links	260337
	13	J	Roto Sil	Rechts	260338
Panorama 2000	9	N	Roto Sil	–	281722

Rehau S 735 MD	13	J	Roto Sil	Links	260339
Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo Rehau S 986 EuroDesign 86	13	J	Roto Sil	Rechts	260340
Roplasto 4K	13	J	Roto Sil	Links	260353
Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD Plus Plan Plus Tec	13	J	Roto Sil	Rechts	260354
Salamander Design 2D Salamander Design 3D Salamander Streamline 76	13	N	Roto Sil	–	314269
Schüco Corona CT70 MD	13	N	Roto Sil	–	333251
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000 Trocal S900	13	N	Roto Sil	–	291564
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	N	Roto Sil	–	389598
Veka Softline AD 9	9	N	Roto Sil	–	291593

INFO
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

6.1.2 TiltFirst (TF)



A B

Zuordnung	Bedeutung
[A]	Kipplager rechts/links
[B]	Kipplager symmetrisch


Aluplast Ideal 2000	13	J	Roto Sil	Links	332802
Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 AD Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD	13	J	Roto Sil	Rechts	332801
Aluplast Ideal 4000	13	J	Roto Sil	Links	336105
Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Schüco Corona AD	13	J	Roto Sil	Rechts	336106
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13	13	J	Roto Sil	Links	320608
	13	J	Roto Sil	Rechts	320609
Veka Topline AD 13	13	J	Roto Sil	Links	309134
Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Brügmann BluEvolution 82	13	J	Roto Sil	Rechts	309135
Gealan Kubus	13	J	Roto Sil	Links	807519
	13	J	Roto Sil	Rechts	807520
Gealan S3000	13	J	Roto Sil	Links	280122
Gealan S7000 Gealan S8000	13	J	Roto Sil	Rechts	280123
Deceuninck Mondial VK	13	J	Roto Sil	Links	309802
	13	J	Roto Sil	Rechts	309803

					Nº
Deceuninck Zendow	13	J	Roto Sil	Links	493547
	13	J	Roto Sil	Rechts	493426
Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD	13	J	Roto Sil	Links	493840
	13	J	Roto Sil	Rechts	493839
KBE 70 AD KBE 76 Kömmerling 76 Trocal 76 KBE 88 MD Kömmerling 88 MD Trocal 88 MD	13	J	Roto Sil	Links	335459
	13	J	Roto Sil	Rechts	335462
KBE AD	13	J	Roto Sil	Links	317004
	13	J	Roto Sil	Rechts	317005
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurodur 3S Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	13	J	Roto Sil	Links	309132
	13	J	Roto Sil	Rechts	309133
Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo	13	J	Roto Sil	Links	261728
	13	J	Roto Sil	Rechts	261729
Roplasto 4K	13	J	Roto Sil	Links	491225
	13	J	Roto Sil	Rechts	491226
Salamander 2D Salamander 3D Salamander Streamline 76	13	J	Roto Sil	Links	316977
	13	J	Roto Sil	Rechts	316978
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000	13	J	Roto Sil	Links	606635
	13	J	Roto Sil	Rechts	606636
Trocal S900	9	J	Roto Sil	Links	309136
	9	J	Roto Sil	Rechts	309137
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	J	Roto Sil	Links	336107
	13	J	Roto Sil	Rechts	336108
Veka Softline 70 AD Veka Topline AD 13	13	N	Roto Sil	–	617391
Veka Softline AD 9	9	J	Roto Sil	Links	328015
	9	J	Roto Sil	Rechts	328016

INFO
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

6.2 Schließstücke

6.2.1 Standard



				Nº
Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 LB Profile Pad Schüco Corona CT70 AD Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD Schüco LivIng 82	13	N	Roto Sil	331489


					Nº
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Aluplast Ideal 8000 Dimex Komfort Schüco Corona 60 Vision Schüco Corona AD Schüco Corona AS 60 Schüco Corona MD	13	N	Roto Sil	350192
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13 Dimex Contour Dimex Elegance	13	N	Roto Sil	341485
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13	13	J	Roto Sil	292193
Brügmann BluEvolution 82 Schüco Corona CT70 AD Veka Alphaline 90 Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Veka Softline 82 MD	13	N	Roto Sil	332438
Deceuninck Klassiek Deceuninck Mondial VK	13	J	Roto Sil	281601
Deceuninck Zendow	13	N	Roto Sil	370071
Gealan Kubus	13	N	Roto Sil	796675
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 Gealan S9000	13	N	Roto Sil	319744
Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic MD 100 Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD	13	J	Roto Sil	260370
KBE AD	9	J	Roto Sil	260367
KBE MD Trocal S900	9	J	Roto Sil	260373
KBE 70 AD KBE 70 MD Kömmerling Gold	13	N	Roto Sil	338070
KBE 76 Kömmerling 76 Trocal 76 KBE 88 MD Kömmerling 88 MD Panorama 3000 Trocal 88 MD	13	N	Roto Sil	738470
Kömmerling Eurodur 3S Kömmerling Eurodur MPF	13	N	Roto Sil	457090
Kömmerling Eurodur 3S	13	J	Roto Sil	260365
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	13	N	Roto Sil	334957
Panorama 2000	9	J	Roto Sil	281723
Plus Plan Plus Tec	13	J	Roto Sil	264316
Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo Rehau S 986 EuroDesign 86	13	N	Roto Sil	332439
Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD	13	N	Roto Sil	482541

				Nº
Salamander 2D Salamander 3D Salamander BluEvolution 92 Salamander Streamline 76	13	N	Roto Sil	486195
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000	13	J	Roto Sil	290127
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	N	Roto Sil	336797
Veka Softline AD 9	9	N	Roto Sil	260368
Wymar 2500	13	N	Roto Sil	380088
Wymar 3000	13	N	Roto Sil	374157

INFO
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

6.2.2 Sicherheit

6.2.2.1 Zink



A B


Zuordnung	Bedeutung
[A]	Mit Boden
[B]	Ohne Boden

					Nº
Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD Schüco LivIng 82	13	N	Roto Sil	–	331490
Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 LB Profile Pad Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD Schüco LivIng 82	13	J	Roto Sil	–	260395
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Schüco Corona AD	13	N	Roto Sil	–	350191
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Aluplast Ideal 8000 Dimex Komfort Schüco Corona 60 Vision Schüco Corona AD Schüco Corona AS 60	13	J	Roto Sil	–	257357
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13 Dimex Contour Dimex Elegance	13	J	Roto Sil	–	292194
Deceuninck Klassiek Deceuninck Mondial VK	13	J	Roto Sil	–	281632
Deceuninck Zendow	13	J	Roto Sil	–	370072


						№
Gealan Kubus	13	N	Roto Sil	–	807521
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000	13	N	Roto Sil	–	367201
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 Gealan S9000	13	J	Roto Sil	–	260393
Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic MD 100 Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD	13	J	Roto Sil	–	260394
KBE 70 AD Kömmerling Gold	13	J	Roto Sil	–	289941
KBE 76 Kömmerling 76 Trocal 76 KBE 88 MD Kömmerling 88 MD Trocal 88 MD	13	J	Roto Sil	–	738471
KBE AD	9	J	Roto Sil	–	260391
KBE MD Trocal S900	9	J	Roto Sil	Rechts	260398
	9	J	Roto Sil	Links	260397
Kömmerling Eurodur 3S Kömmerling Eurodur MPF	13	J	Roto Sil	–	258303
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	13	N	Roto Sil	–	334958
Panorama 3000	13	J	Roto Sil	–	281768
Plus Plan Plus Tec	13	J	Roto Sil	–	264327
Rehau S 735 MD	13	J	Roto Sil	–	316942
Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 986 EuroDesign 86	13	N	Roto Sil	–	348407
Rehau S 980 Geneo	13	J	Roto Sil	–	496019
Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD	13	J	Roto Sil	–	260399
Salamander 2D Salamander 3D Salamander Streamline 76	13	J	Roto Sil	–	365385
Salamander BluEvolution 92	13	J	Roto Sil	–	601574
Brügmann BluEvolution 82 Schüco Corona CT70 AD Veka Softline AD 13 Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Veka Softline 82 MD	13	J	Roto Sil	–	260396
Brügmann BluEvolution 82 Schüco Corona CT70 AD Veka Alphaline 90 Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Softline AD 13 Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD	13	N	Roto Sil	–	348410
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000	13	N	Roto Sil	–	290128
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	N	Roto Sil	–	336810
Veka Softline AD 9 Veka Softline MD 9	9	J	Roto Sil	–	260392
Wymar 2500	13	J	Roto Sil	–	284091
Wymar 3000	13	J	Roto Sil	–	374194

INFO
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

6.2.2.2 Stahl



A



B


Zuordnung	Bedeutung
[A]	Schließstück rechts/links
[B]	Schließstück symmetrisch

					№
Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 MD	13	N	Roto Sil	–	333250
Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD LB Profile Pad Schüco LivIng 82	13	J	Roto Sil	–	260423
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Schüco Corona AD	13	J	Roto Sil	–	257358
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13	13	N	Roto Sil	Links	305737
	13	N	Roto Sil	Rechts	306317
Brügmann BluEvolution 82 Schüco Corona CT70 AD Veka Softline 70 AD Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD Veka Alphaline 90 Veka Softline 82 MD	13	J	Roto Sil	–	260424
Deceuninck Zendow	13	J	Roto Sil	–	607925
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 Gealan S9000	13	J	Roto Sil	–	260421
Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic Favorite AD 13 Inoutic MD 100 Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD	13	J	Roto Sil	–	260422
KBE 70 AD	13	N	Roto Sil	Links	289972
	13	N	Roto Sil	Rechts	289976
KBE AD	9	N	Roto Sil	–	291597
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	13	N	Roto Sil	–	334962
Kömmerling Eurodur 3S Wymar 3000 Kömmerling Eurodur MPF	13	J	Roto Sil	–	260417


Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo Rehau S 986 EuroDesign 86	13	J	Roto Sil	–	260418
Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD Plus Plan Plus Tec	13	J	Roto Sil	–	260425
Salamander Design 2D Salamander Design 3D Salamander Streamline 76	13	N	Roto Sil	Links	314270
	13	N	Roto Sil	Rechts	314271
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000 Trocal S900	13	N	Roto Sil	Links	291565
	13	N	Roto Sil	Rechts	291566
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	N	Roto Sil	–	336812
Veka Softline AD 9	9	N	Roto Sil	–	291596

INFO
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

6.2.2.3 TiltSafe



Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 AD Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD Schüco LivIng 82	13	Roto Sil	Links	816132
	13	Roto Sil	Rechts	816131
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Aluplast Ideal 8000	13	Roto Sil	Links	795447
	13	Roto Sil	Rechts	795448
Gealan S8000	13	Roto Sil	Links	795450
	13	Roto Sil	Rechts	795451
Inoutic Eforte Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD	13	Roto Sil	Links	839325
	13	Roto Sil	Rechts	839327
KBE 76 KBE 88 MD Kömmerling 76 Kömmerling 88 MD Trocal 76 Trocal 88 MD	13	Roto Sil	Links	795445
	13	Roto Sil	Rechts	795446
Rehau S 729 Rehau S 730 AD Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 986 EuroDesign 86	13	Roto Sil	Links	794922
	13	Roto Sil	Rechts	795449
Salamander Streamline 76	13	Roto Sil	Links	828260
	13	Roto Sil	Rechts	828261
Veka Softline AD 13 Veka Topline AD 13 Veka Softline 82 MD	13	Roto Sil	Links	795443
	13	Roto Sil	Rechts	795444



Sicherungsunterlage TiltSafe	Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Aluplast Ideal 8000 Gealan S8000 KBE 76 KBE 88 MD Kömmerling 76 Kömmerling 88 MD Rehau S 729 Rehau S 730 AD Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 986 EuroDesign 86 Schüco Corona CT70 AD Schüco Corona SI82 MD Schüco LivIng 82 Trocal 76 Trocal 88 MD Veka Softline 82 MD Veka Softline AD 13 Veka Topline AD 13	13	RC 2 RC 2 N	816934

INFO

Empfohlenes Bauteil für Systemprüfung (RC 2 / RC 2 N)

Sicherungsunterlage TiltSafe reduziert den Angriffsbereich auf die Sicherheitsschließstücke TiltSafe auf ein Minimum.

6.3 Unterlagen




		№
Rahmen	Alphacan Master AD 13 Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Deceuninck Klassiek Salamander 2D Salamander 3D Salamander Streamline 76 Schüco Corona AD Gealan Kubus	294365
	Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Brügmann AD 13 Brügmann BluEvolution 82 Schüco Corona CT70 AD Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD Veka Softline AD 13 Veka Softline MD 13 Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Brügmann BluEvolution 73 AD	294364
	Brügmann MD 13 Wymar 2500	287070
	Deceuninck Mondial VK	477327
	Deceuninck Zendow Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 980 Geneo Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD	294469
	Dimex Elegance	292201
	Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 KBE 76 Kömmerling 76 Trocal 76 KBE 88 MD Kömmerling 88 MD Trocal 88 MD	294370
	Inoutic AD 13 Inoutic Eforte Inoutic Favorite AD 13 Inoutic MD 100 Inoutic Prestige	294369
	KBE AD	294439
	KBE MD Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000 Trocal S900	294463
	KBE 70 AD Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurodur 3S Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance	294464
	Veka Softline MD 9	294537
	Wymar 3000	374160

6.4 Schnäpper


6.4.1 Schnäpper

Standard




			Nº
Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo Rehau S 986 EuroDesign 86 Salamander 2D Salamander 3D Salamander Streamline 76 Schüco Corona AD Schüco Corona CT70 AD Schüco LivIng 82	13	Roto Sil	788572
Brügmann BluEvolution 73 AD Brügmann BluEvolution 82 KBE 70 AD KBE 76 KBE 88 MD Kömmerling 76 Kömmerling 88 Plus Kömmerling 88 MD Kömmerling Eurodur 3S Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance Plus Plan Plus Tec Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD Trocal 76 Trocal 88 MD Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13	13	Roto Sil	788615
Gealan Kubus	13	Roto Sil	812365
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000 Gealan S9000 Wymar 2500	13	Roto Sil	788574
Inoutic Arcade Inoutic Eforte Inoutic Prestige	13	Roto Sil	788616
KBE AD Veka Softline AD 9	9	Roto Sil	788573

6.4.2 Stulp




Schnäpper für Stulpflügelgetriebe	Aufschraubbar	Roto Sil	788378



Schnäpper für gegenüberliegende Beschlagnut	Roto Sil	788507


6.5 Niveauschaltsperren

6.5.1 Niveauschaltsperre



Aluplast Ideal 2000 Aluplast Ideal 3000 Schüco Corona CT70 AD Schüco Corona CT70 MD Schüco Corona SI82 MD	13	Roto Sil	260551
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 6000 Salamander 2D Salamander 3D Salamander BluEvolution 92 Salamander Streamline 76 Schüco Corona AD	13	Roto Sil	260557
Brügmann AD 13 Brügmann MD 13	13	Roto Sil	483117

			Nº
Veka Alphaline 90 Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Topline AD 13 Veka Topline MD 13 Wymar 3000 Brügmann BluEvolution 73 AD Brügmann BluEvolution 82	13	Roto Sil	260552
Deceuninck Klassiek Deceuninck Mondial VK	13	Roto Sil	281636
Deceuninck Zendow	13	Roto Sil	370175
Gealan Kubus	13	Roto Sil	807517
Gealan S3000 Gealan S7000 Gealan S8000	13	Roto Sil	380118
Inoutic AD 13 Inoutic Arcade Inoutic Eforte Inoutic Favorite AD 13 Inoutic MD 100 Inoutic Prestige AD Inoutic Prestige MD	13	Roto Sil	260550
KBE AD	9	Roto Sil	260547
KBE MD Trocal S900	9	Roto Sil	260553
Deceuninck Zendow KBE 70 AD KBE 76 Kömmerling 76 Roplasto 4K Roplasto 7001 AD Roplasto 7001 MD Trocal 76 KBE 88 MD Kömmerling 88 MD Trocal 88 MD	13	Roto Sil	260554
Kömmerling Eurodur 3S	13	Roto Sil	260545
Kömmerling 88 Plus Kömmerling Eurofutur Classic Kömmerling Eurofutur Elegance Plus Plan Plus Tec	13	Roto Sil	264523
Panorama 2000	9	Roto Sil	281728
Rehau S 735 MD Rehau S 788 Rehau S 799 Brillant Design (S 730) Rehau S 969 Synego Rehau S 980 Geneo Rehau S 986 EuroDesign 86	13	Roto Sil	260546
Trocal 88+ Trocal InnoNova 2000	13	Roto Sil	290155
Trocal InnoNova 70.A5 AD Trocal InnoNova 70.M5 MD	13	Roto Sil	336813
Veka Softline AD 9	9	Roto Sil	260548
Wymar 2500	13	Roto Sil	290039




	№
Einsteckteil	534908

INFO
Nur in Verbindung mit SH-Schließstück mit Boden (Beschlagachse 13).

7 Lehren


7.1 Bohrlehren

7.1.1 Axerlager und Ecklager




	№
Axerlager und Ecklager K3	230727
Axerlager und Ecklager P6	788436

7.1.2 Eckbänder



	№
Eckband P6 höhenverstellbar	788438
Eckband P6 höhen-/andruckverstellbar	788503

7.1.3 Dreh- / Kippflügelüberschlagband




	№
Dreh- / Kippflügelüberschlagband	795268

7.1.4 Bohrlehre - Eckband

9er oder 13er Achse einstellen

1. Schrauben [1] lösen.




2. Bohrplatte [2] verschieben. Gewünschte Achse einstellen.

3. Schrauben [1] fixieren.

Bohrlehre anlegen


1. Bohrlehre [1] an der Unterkante am Flügel [2] anlegen.



2. Bohrungen vornehmen.

7.1.5 Bohrlehre - Axerlager und Ecklager


1. Bohrlehre [1] an Rahmen [2] anlegen.



2. Bohrungen vornehmen.

7.2 Einlegelehren

7.2.1 DK-Getriebe - Griffsitz konstant




[A] GSH

[B] RC 1 N

Zuordnung	Position	Anwendungsbereich	DK		DF	Einzellehre
			GSH	RC 1 N	GSH	
[22]	Getriebeseite	FFH 511 – 710 mm	■	■	■	Standard → *ab Seite 294*
[23]		FFH 601 – 800 mm	■	■	■	
[1]		FFH 801 – 1400 mm	■	■	■	
[2]		FFH 1401 – 1600 mm	■	■	■	
[32]		FFH 1601 – 2800 mm	■	■	■	
[55]		FFH 2401 – 2800 mm	■	■	■	
[4]	Bandseite	FFH 280 – 800 mm	■	■	–	Kipplager / Eckumlenkung → *ab Seite 295*
[1]		FFH 801 – 1400 mm	■	■	■	Standard → *ab Seite 294*
[2]		FFH 1401 – 1800 mm	■	■	■	
[3]		FFH 1801 – 2800 mm	■	■	■	
[33]		FFH 2601 – 2800 mm	■	■	■	
[4]	Oben waagrecht	FFB 290 – 800	■	■	■	Kipplager / Eckumlenkung → *ab Seite 295*
[15]		FFB 801 – 1600 mm	■	■	–	Mittelverschluss → *ab Seite 295*
[16]		FFB 801 – 1400 mm	–	–	■	Drehflügel → *ab Seite 295*
[4]	Unten waagrecht	FFB 290 – 800 mm	■	–	–	Kipplager / Eckumlenkung → *ab Seite 295*
[15]		FFB 801 – 1200 mm	■	–	–	Mittelverschluss → *ab Seite 295*
[19]		FFB 1131 – 1600 mm	■	■	–	
[16]		FFB 801 – 1400 mm	–	–	■	Drehflügel → *ab Seite 295*
[17]		FFB 320 – 730 mm	–	■	–	Mittelverschluss RC 1 N → *ab Seite 295*
[18]		FFB 731 – 1130 mm	–	■	–	

7.2.1.1 Standard




Getriebeseite & Bandseite

Standard	511 – 710	Getriebeseite	Nr. 22	808677
	481 – 800	Getriebeseite	Nr. 23	263338
	801 – 1400	Getriebeseite Bandseite	Nr. 1	290048
	1401 – 1600	Getriebeseite Bandseite	Nr. 2	290049
	1601 – 2800	Getriebeseite	Nr. 32	798211
	1601 – 2600	Getriebeseite Bandseite	Nr. 3	290050
	2401 – 2800	Getriebeseite	Nr. 55	808454
	2601 – 2800	Bandseite	Nr. 33	808678


INFO
Lehre Nr. 3 bei DK-Getriebe - Griffsitz konstant ausschließlich auf der Bandseite verwenden.

7.2.1.2 Kipplager / Eckumlenkung




Kipplager/Eckumlenkung	280 – 800	290 – 800	Oben Unten Bandseite	Nr. 4	290051

7.2.1.3 Mittelverschluss




Mittelverschluss	Grundsicherheit RC 1 N	801 – 1600	Oben Unten	Nr. 15	311892
		1201 – 1600	Unten	Nr. 19	263337
	RC 1 N	320 – 730	Unten	Nr. 17	263335
		731 – 1130	Unten	Nr. 18	263336

7.2.1.4 Drehflügel



Drehflügel	801 – 1400	Oben Unten	Nr. 16	311893


7.2.2 DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel



[A] GSH
[B] RC 1 N


Zuordnung	Position	Anwendungsbereich	DK		DF	Einzellehre
			GSH	RC 1 N	GSH	
[11]	Getriebeseite	FFH 621 – 1200 mm	■	■	■	Standard → *ab Seite 297*
[12]		FFH 1201 – 1600 mm	■	■	■	
[13]		FFH 1601 – 2000 mm	■	■	■	
[14]		FFH 2001 – 2400 mm	■	■	■	
[55]		FFH 2401 – 2800 mm	■	■	■	
[4]	Bandseite	FFH 280 – 800 mm	■	■	–	Kipplager / Eckumlenkung → *ab Seite 298*
[1]		FFH 801 – 1400 mm	■	■	■	Standard → *ab Seite 297*
[2]		FFH 1401 – 1800 mm	■	■	■	
[3]		FFH 1801 – 2800 mm	■	■	■	
[33]		FFH 2601 – 2800 mm	■	■	■	
[4]	Oben waagrecht	FFB 290 – 800	■	■	■	Kipplager / Eckumlenkung → *ab Seite 298*
[15]		FFB 801 – 1600 mm	■	■	–	Mittelverschluss → *ab Seite 298*
[16]		FFB 801 – 1400 mm	–	–	■	Drehflügel → *ab Seite 298*
[4]	Unten waagrecht	FFB 290 – 800 mm	■	–	–	Kipplager / Eckumlenkung → *ab Seite 298*
[15]		FFB 801 – 1200 mm	■	–	–	Mittelverschluss → *ab Seite 298*
[19]		FFB 1131 – 1600 mm	■	■	–	
[16]		FFB 801 – 1400 mm	–	–	■	Drehflügel → *ab Seite 298*
[17]		FFB 320 – 730 mm	–	■	–	Mittelverschluss RC 1 N → *ab Seite 298*
[18]		FFB 731 – 1130 mm	–	■	–	

7.2.2.1 Standard



Getriebeseite

Standard	621 – 1200	Getriebeseite	Nr. 11	268943
	1001 – 1600	Getriebeseite	Nr. 12	798480
	1201 – 1600	Getriebeseite	Nr. 12	268944
	1601 – 2000	Getriebeseite	Nr. 13	787401
	2001 – 2400	Getriebeseite	Nr. 14	787402
	2401 – 2800	Getriebeseite	Nr. 55	808454




Bandseite

				Nº
Standard	801 – 1400	Getriebeseite Bandseite	Nr. 1	290048
Standard	1401 – 1600	Getriebeseite Bandseite	Nr. 2	290049
Standard	1601 – 2600	Getriebeseite Bandseite	Nr. 3	290050
Standard	2601 – 2800	Bandseite	Nr. 33	808678


INFO
Lehren bei DK-Getriebe - Griffsitz mittig/variabel ausschließlich auf der Bandseite verwenden.

7.2.2.2 Kipplager / Eckumlenkung




					Nº
Kipplager/Eckumlenkung	280 – 800	290 – 800	Oben Unten Bandseite	Nr. 4	290051

7.2.2.3 Mittelverschluss



					Nº
Mittelverschluss	Grundsicherheit RC 1 N	801 – 1600	Oben Unten	Nr. 15	311892
		1201 – 1600	Unten	Nr. 19	263337
	RC 1 N	320 – 730	Unten	Nr. 17	263335
		731 – 1130	Unten	Nr. 18	263336


7.2.2.4 Drehflügel



				Nº
Drehflügel	801 – 1400	Oben Unten	Nr. 16	311893

7.2.3 Einlegelehren

1. Einlegelehre [1] an Rahmen [2] anlegen.



2. Rahmenteile positionieren.

8 Montage

8.1 Verarbeitungshinweise

Maximale Flügelgrößen und -gewichte

Die in der produktspezifischen Dokumentation des Beschlagherstellers befindlichen technischen Daten, Anwendungsdiagramme und Bauteilzuordnungen geben Hinweise auf die maximal zulässigen Flügelgrößen und -gewichte. Das Bauteil mit der geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt hierbei das maximal zulässige Flügelgewicht.

- Vor der Verwendung elektronischer Datensätze und vor allem deren Umsetzung in Fensterbauprogrammen die Einhaltung der technischen Daten, Anwendungsdiagramme und Bauteilezuordnungen überprüfen.
- Die maximal zulässigen Flügelgrößen und -gewichte niemals überschreiten. Bei Unklarheiten den Beschlaghersteller kontaktieren.

Vorgaben der Profilhersteller

Der Hersteller von Elementen muss alle vorgegebenen Systemmaße (z. B. Dichtungsspaltmaße oder Verriegelungsabstände) einhalten.

Weiterhin muss er diese regelmäßig, vor allem bei Ersteinsatz von neuen Beschlagteilen, bei der Herstellung und fortlaufend bis einschließlich zum Elementeinbau, sicherstellen und überprüfen.

INFO
Die Beschlagteile sind grundsätzlich so ausgelegt, dass die Systemmaße, sofern sie vom Beschlag beeinflusst werden, eingestellt werden können. Wenn eine Abweichung von diesen Maßen erst nach dem Einbau des Elements festgestellt wird, haftet der Beschlaghersteller nicht für einen eventuell entstandenen Zusatzaufwand.

Zusammenstellung der Beschläge

Einbruchhemmende Elemente erfordern Beschläge, die besondere Anforderungen erfüllen.

Elemente für Feuchträume und solche für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionfördernden Luftinhalten erfordern Beschläge, die besondere Anforderungen erfüllen.

Die Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten im geschlossenen und verriegelten Zustand der Elemente ist von den jeweiligen Konstruktionen des Elements abhängig. Gesetzlich und normativ vorgegebene Windlasten (zum Beispiel nach EN 12210 – vor allem Prüfdruck P3) können vom Beschlagsystem abgetragen werden.

Für die zuvor aufgeführten Bereiche entsprechende Beschlagzusammenstellungen und Montagen in den Elementen mit dem Beschlaghersteller und dem Profilhersteller abstimmen und gesondert vereinbaren.

INFO
Die Vorschriften des Beschlagherstellers über die Zusammenstellung der Beschläge (z. B. der Einsatz von Zusatzscheren, die Gestaltung der Beschläge für einbruchhemmende Elemente) sind verbindlich.

Generell können die in diesem Dokument definierten Beschläge gesetzliche und normative Anforderungen an barrierefreie Wohnungen erfüllen.

8.2 Verschraubung

Zur Befestigung der Beschlagteile sind galvanisch verzinkte und passivierte Fensterbauschrauben (Ø 3,9 – 4,2 x ...) aus Stahl zu verwenden, bei höherer klimatischer Beanspruchung Fensterbauschrauben mit zusätzlicher Versiegelung.

Bei der Befestigung sicherheitsrelevanter, tragender Beschlagteile (Bandseiten) müssen vom Hersteller von Fenstern und Fenstertüren die angegebenen Kräfte gemäß nachstehender Tabelle (Auszug aus Richtlinie TBDK der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V) durch Prüfung nachgewiesen und an seinem Produkt sichergestellt werden.

Flügelgewicht in kg	Zugkraft in N [3]
60	1650
70	1900
80	2200
90	2450
100	2700
110	3000
120	3250
130	3500
140	3900
150	4200

INFO

Richtlinie TBDK für Zugkraftwerte in Abhängigkeit der Flügelgewichte beachten!

Weitere Informationen unter www.beschlagindustrie.de.

Die Verklotzungsrichtlinien für die Verglasungstechnik sind einzuhalten.

8.3 Schraubverbindungen

GEFAHR

Lebensgefahr durch unsachgemäß eingebaute und verschraubte Beschlagteile!

Unsachgemäß eingebaute und verschraubte Beschlagteile können zu gefährlichen Situationen führen und schwere bis tödliche Unfälle verursachen.

- Bei Einbau und Verschraubung Angaben des Profilherstellers beachten, wenn nötig Profilhersteller kontaktieren.
- Empfohlene Schrauben verwenden.
- Länge der Schrauben entsprechend der verwendeten Profile wählen.
- Für ausreichende Befestigung der Beschlagteile sorgen, wenn nötig Schraubenhersteller kontaktieren.

ACHTUNG

Sachschäden durch falsches Schraubenmaterial!

Falsche Schrauben können die Bauteile beschädigen.

- Galvanisch verzinkte und passivierte Schrauben aus Stahl verwenden.
- Bei höherer klimatischer Beanspruchung Schrauben mit zusätzlicher Versiegelung verwenden.
- Nur bei Edelstahlbauteilen Edelstahlschrauben verwenden.
- Bei Aluminiumbauteilen Schrauben aus Stahl (beschichtet mit Zink-Nickel oder Zinklamelle) oder aus Edelstahl verwenden.

ACHTUNG

Sachschäden durch unsachgemäße Verschraubung!

Unsachgemäße Verschraubung kann zu Beschädigungen an den Bauteilen und am gesamten Element führen und die Funktion beeinträchtigen.


- Wo nicht anders angegeben Schrauben gerade eindrehen.
- Schraubenköpfe bündig zur Oberfläche festschrauben.
- Schrauben nicht überdrehen. Drehmomente beachten. Drehmomente so wählen, dass sich Beschlag und Profil nicht verformen. Profilspezifische Drehmomente durch Musteranschlag festlegen.
- Empfohlene Schrauben verwenden.
- Länge der Schrauben entsprechend der verwendeten Profile wählen.

8.4 Befestigungsvorschlag Sicherheitsfenster


Befestigung SH-Schließstück

3 St. Schrauben 4x ... Durch alle Wandungen, wenn keine Befestigung durch Stahlarmierung möglich.

[3] zulässige Toleranz - 10 %



Horizontalschnitt M 1:2




Vertikalschnitt M 1:2

Glasleisten-Befestigung

Bei Bedarf mit Schrauben.

8.5 Kraftschlüssige Verbindung

Koppelbare Beschlagteile benötigen immer eine kraftschlüssige Verbindung.




Zuordnung	Bezeichnung
[1]	Bauteil A
[2]	Schraubenführung mit Klemmung
[3]	Bauteil B
[4]	Zahnsegment Bauteil A
[5]	Zahnsegment Bauteil B
[6]	Schraube

Kraftschlüssige Verbindungen entstehen durch Festschrauben der Bauteile A und B, sodass Kräfte und Bewegungen verlustfrei übertragen werden.

INFO
Alle koppelbaren Bauteile sind im Auslieferungszustand mittenfixiert.

8.6 Bohr- und Fräsmaße

8.6.1 DK-Getriebe



Bohrungen für Getriebenuss und Griffnocken

[1] Dornmaß

[2] Griffhöhe


[3] Überschlagbreite


[4] Überschlaghöhe: 16 bis 22 mm

Bohrung Ø 10: Bohrtiefe = Überschlaghöhe + 17 mm für Senkschrauben (ISO 7046-1 M5 x …)

Bohrung Ø 12: Bohrtiefe = Überschlaghöhe + 17 mm

[5] Frästiefe (X) min. = Dornmaß + 12,5 mm





Ausfräsung Getriebekasten

[6] Fräslänge (Y)

D8 = min. 30 mm


D15 = min. 65 mm


D25 bis D50 = min. 100 mm

[7] Mitte Getriebekasten

Frästiefe min. 28 mm

8.6.2 Hochdornmaßgetriebe






Zuordnung	Bedeutung
[A]	Dornmaß
[B]	Griffhöhe
[C]	Bei Rollladen

INFO
Schnitt: Türen (nach innen aufgehend).


8.6.3 Axerlager

Standard – P 3/130 | P 6/130




Zuordnung	Bedeutung	System
[A]	16,5 mm	12/18-9, 12/18-13
	18,5 mm	12/20-9, 12/20-13
	19,5 mm	12/21-13
	20,5 mm	12/22-13
[B]	Axerlagermitte	-
[C]	Axerlager P 3/130, Bohrung Ø 3 mm, 4 mm tief Axerlager P 6/130, Bohrung Ø 6 mm, 9 mm tief	-

Standard – P 6/150




Zuordnung	Bedeutung	System
[A]	16,5 mm	12/18-9, 12/18-13
	18,5 mm	12/20-9, 12/20-13
	19,5 mm	12/21-13
	20,5 mm	12/22-13
[B]	Axerlagermitte	-
[C]	Axerlager P 6/150, Bohrung Ø 6 mm, 9 mm tief	-

8.6.4 Axerlager - Schrägfenster




Zuordnung	Bedeutung	System
[A]	16,5 mm	12/18-9, 12/18-13
	18,5 mm	12/20-9, 12/20-13
	19,5 mm	12/21-13
	20,5 mm	12/22-13
[B]	Axerlagermitte	-
[C]	Axerlager P 3/130, Bohrung Ø 3 mm, 4 mm tief Axerlager P 6/130, Bohrung Ø 6 mm, 9 mm tief	-



Neigungswinkel α	50°	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°	-5°	-10°	-15°
Stulpposition S	13	13,5	13,8	14	14,1	14,1	14,1	14	13,8	13,6	13,4	12,9	12,5	12
Verbindungswinkel	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	mit	ohne	ohne	ohne
Abschlussteil [1]	mit	mit	mit	mit	mit	mit	mit	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Axerlagermitte [B]	59,6	56,7	54,3	52,5	51	49,8	48,8	48	47,3	46,8	46,4	46,1	46	45,9


8.6.5 Axerlager - Rundbogen



Zuordnung	Bedeutung	System
[A]	Anfang Bogen	-
[B]	Axerlager K3/100, Bohrung Ø 3 mm, 4 mm tief Axerlager K6/100, Bohrung Ø 6 mm, 9 mm tief	-
[C]	Löcher ohne Bohrlehre bohren.	-
[D]	16,5 mm	12/18-9, 12/18-13
	18,5 mm	12/20-9, 12/20-13
	19,5 mm	12/21-13
	20,5 mm	12/22-13
[E]	Axerlagermitte	-

8.6.6 Ecklager


P 3/130 | P 6/130 | P6/150



Zuordnung	Bedeutung	System
[A]	Überschlagbreite	-
[B]	16,5 mm	12/18-9, 12/18-13
	18,5 mm	12/20-9, 12/20-13
	19,5 mm	12/21-13
	20,5 mm	12/22-13
[C]	Ecklagermitte	-
[D]	Ecklager P 3/130, Bohrung Ø 3 mm, 3 mm tief Ecklager P 6/130, Bohrung Ø 6 mm, 3 mm tief Ecklager P 6/150, Bohrung oben Ø 6 mm, 3 mm tief	-
[E]	Ecklager P 3/130, Bohrung Ø 3 mm, 3 mm tief Ecklager P 6/130, Bohrung Ø 6 mm, 9 mm tief Ecklager P 6/150, Bohrung Ø 6 mm, 19 mm tief	-

8.6.7 Eckband

P 6/150



Höhenverstellbar

Höhen-/Andruckverstellbar


Zuordnung	Bedeutung	System
[A]	Überschlagbreite	-
[B]	Höhenverstellbar: 40,5 mm Höhen-/Andruckverstellbar: 24,5 mm	12/18-9, 12/18-13
	Höhenverstellbar: 42,5 mm Höhen-/Andruckverstellbar: 26,5 mm	12/20-9, 12/20-13
	Höhenverstellbar: 43,5 mm Höhen-/Andruckverstellbar: 27,5 mm	12/21-13
	Höhenverstellbar: 44,5 mm Höhen-/Andruckverstellbar: 28,5 mm	12/22-13
[C]	Eckband P 6/150, Bohrung Ø 6 mm, 23 mm tief	-

8.7 Flügel

8.7.1 Einbaureihenfolge

Rechteckfenster


DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant



Einbaureihenfolge (Vorschlag)

[1] Eckumlenkung
[2] Eckumlenkung
[3] DK-Getriebe
[4] Eckumlenkung Axer
[5] Axerstulp
[6] Mittelverschluss senkrecht und waagrecht
[7] Eckband


DK-Getriebe – Griffsitz konstant



Einbaureihenfolge (Vorschlag)

[1] Eckumlenkung
[2] Eckumlenkung
[3] DK-Getriebe
[4] Eckumlenkung Axer
[5] Axerstulp
[6] Mittelverschluss senkrecht und waagrecht
[7] Eckband

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel




Einbaureihenfolge (Vorschlag)

[1] Eckumlenkung
[2] Eckumlenkung
[3] DK-Getriebe
[4] Eckumlenkung Axer
[5] Axerstulp
[6] Mittelverschluss senkrecht und waagrecht
[7] Eckband

Schrägfenster


DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant



Einbaureihenfolge (Vorschlag)

[1] Eckumlenkung Schrägfenster
[2] Eckumlenkung
[3] DK-Getriebe
[4] Eckumlenkung Rundbogen
[5] Axerstulp mit Abschlussteil Schrägaxerstulp
[6] Mittelverschluss senkrecht und waagrecht
[7] Eckband

DK-Getriebe – Griffsitz konstant




Einbaureihenfolge (Vorschlag)

[1] Eckumlenkung Schrägfenster
[2] Eckumlenkung
[3] DK-Getriebe
[4] Eckumlenkung Rundbogen
[5] Axerstulp mit Abschlussteil Schrägaxerstulp
[6] Mittelverschluss senkrecht und waagrecht
[7] Eckband

Rundbogenfenster


DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant



Einbaureihenfolge (Vorschlag)

[1] Rundbogen-Axer
[2] Eckumlenkung Rundbogen
[3] Rundbogen-Bauteil senkrecht
[4] Eckumlenkung
[5] Rundbogen-Bauteil waagrecht
[6] Rundbogen-Getriebeanschluss
[7] DK-Getriebe
[8] Halter
[9] Eckband

DK-Getriebe – Griffsitz konstant



Einbaureihenfolge (Vorschlag)


[1] Rundbogen-Axer
[2] Eckumlenkung Rundbogen
[3] Rundbogen-Bauteil senkrecht
[4] Eckumlenkung
[5] Rundbogen-Bauteil waagrecht
[6] Rundbogen-Getriebeanschluss
[7] DK-Getriebe
[8] Halter
[9] Eckband

8.7.2 Flügel für DK-Getriebe vorbereiten

8.7.2.1 Bohrungen für Griff

Bohrungen für Griff vornehmen

1. Griffsitz auf der Flügelinnenseite markieren [1].



2. Bohrungen vornehmen.
   Auf unterschiedliche Bohrmaße achten. → *8.6 "Bohr- und Fräsmaße" ab Seite 304*

3. Bohrungen entgraten.

8.7.2.2 Getriebekastenausschnitt

Getriebekastenausschnitt fräsen

1. Getriebeausschnitt fräsen.
   Auf Fräsmaße achten. → *8.6 "Bohr- und Fräsmaße" ab Seite 304*


2. Getriebeausschnitt entgraten.

8.7.3 Flügel für DK-Getriebe abschließbar vorbereiten

8.7.3.1 Bohrungen für Griff

Bohrungen für Griff vornehmen

1. Griffsitz auf der Flügelinnenseite markieren [1].



2. Bohrungen vornehmen.
   Auf unterschiedliche Bohrmaße achten. → *8.6 "Bohr- und Fräsmaße" ab Seite 304*

3. Bohrungen entgraten.

8.7.3.2 Getriebekastenausschnitt mit Schlosskasten

Getriebekastenausschnitt mit Schlosskasten fräsen

1. Getriebeausschnitt fräsen.
   Auf Fräsmaße achten. → *8.6 "Bohr- und Fräsmaße" ab Seite 304*

2. Getriebeausschnitt entgraten.

8.7.4 Beschlagteile ablängen

ACHTUNG

Sachschäden durch unsachgemäßes Vorgehen beim Ablängen!

Beschlagteile vor dem Ablängen nicht in Flügel einsetzen. Die Schraubenführung rastet ein und kann beim Herausnehmen zerstört werden.


- ▶ Beschlagteile vor dem Ablängen nur anlegen und nicht in Flügel einsetzen.

Folgende Beschlagteile werden abgelängt:

- Getriebe
- Axerstulp


Ablängen mit pneumatischer Stanze (Lochstanzung)

Beschlagteile im Auslieferungszustand sind 10 mm länger als das Nennmaß.



Zuordnung	Bezeichnung
[1]	Beschlag Auslieferungszustand
[2]	Beschlag abgelängt

1. Beschlagteil an gewünschter Position anlegen.
2. Länge am Beschlagteil markieren.
3. Beschlagteil [1] in die pneumatische Stanze [2] einlegen.




4. Beschlagteil ausrichten.
5. Beschlagteil ablängen.

8.7.5 Eckumlenkung

Eckumlenkung montieren

1. Eckumlenkungen [1] einsetzen und mit 2 Schrauben [2] festschrauben.



2. Nach Montage aller Anschlussteile Eckumlenkungen mit 2 weiteren Schrauben [3] festschrauben. → *8.5 "Kraftschlüssige Verbindung" ab Seite 303*

8.7.6 DK-Getriebe

8.7.6.1 Griffsitz konstant


DK-Getriebe montieren

1. Getriebe an gewünschter Position anlegen, einseitig Länge markieren und ablängen .

2. Getriebe mit der abgelängten Seite nach oben einsetzen und kraftschlüssige Verbindung herstellen. → *8.5 "Kraftschlüssige Verbindung" ab Seite 303*

VORAUSSETZUNG
Bei FFH > 2400 mm Mittelverschluss mehrteilig verschlussseitig oben einsetzen und kraftschlüssige Verbindung herstellen.

INFO
Bei FFH 280 - 290 mm muss die Schraubenführung entfernt werden (z. B. mit einer Zange).




8.7.6.2 Griffsitz mittig/variabel

DK-Getriebe montieren

1. Getriebe an gewünschter Position anlegen, beidseitig Länge markieren entnehmen und ablängen .

2. Getriebe einsetzen. Dabei auf richtige Einbaurichtung mit Pfeil [1] nach oben achten.
   Kraftschlüssige Verbindung herstellen. → *8.5 "Kraftschlüssige Verbindung" ab Seite 303*




VORAUSSETZUNG
Bei FFH > 2400 mm 2 Mittelverschlüsse mehrteilig verschlussseitig oben einsetzen und kraftschlüssige Verbindung herstellen.

8.7.7 Hochdornmaßgetriebe


Getriebekasten

1. Getriebekasten [1] um 90° gedreht in Getriebestulp [2] einsetzen. Dabei Zapfen in das dafür vorgesehene Loch stecken.



2. Getriebekasten im Uhrzeigersinn drehen, bis Getriebekasten einklickt.

   Getriebekasten sitzt bündig zum Getriebestulp.




3. Zur Demontage den Getriebekasten entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis sich Getriebekasten aus Nut löst. Vom Getriebestulp abziehen.

Schlosskasten


1. Wenn Schließnocken [3] herausteht, dann in Schlosskasten [1] zurückschieben.

   Schlosskasten leicht gedreht in Getriebestulp [2] einsetzen.



2. Schlosskasten in die Nut stecken und im Uhrzeigersinn drehen bis Schlosskasten einklickt.

   Schlosskasten sitzt bündig zum Getriebestulp.




ACHTUNG
Mögliche Sachschäden durch unsachgemäße Montage!
Unsachgemäßes Eindrehen des Schlosskastens kann zur Beschädigung der Laschen führen.
- Auf Leichtgängigkeit achten.
- Bei erhöhtem Kraftaufwand Schlosskasten neu positionieren.

3. Zur Demontage Schlosskasten entgegen Uhrzeigersinn drehen bis sich Schlosskasten aus Nut löst.

   Vom Getriebestulp abziehen.

8.7.8 Stulpflügelgetriebe Plus

1. Stulpflügelgetriebe Plus [1] in Flügelnut einlegen.
   Bei Einbau in rechten Flügel Exzenterbolzen [2] um 180° drehen.




2. Zweitöffnender Flügel bei geöffnetem Stulpflügelgetriebe Plus (Auslieferzustand) einhängen.

8.7.9 Griff

8.7.9.1 Griff – DK-Getriebe

1. Griff [1] in Drehstellung bringen (waagrecht zur Rosette).

2. Abdeckung [2] am Griff 90° verdrehen.



3. Griff in den Flügel [3] einstecken.

4. Griff mit Schrauben [4] festschrauben.

5. Abdeckung am Griff 90° zurückdrehen.


8.7.9.2 Mittenfixierung

INFO
Alle kuppelbaren Bauteile werden mittenfixiert ausgeliefert.

Mittenfixierung lösen

Drehen des Griffes löst die Mittenfixierung der Beschlagteile. Mittenfixierung bei geöffnetem Flügel lösen.

1. Griff [1] vollständig bis zum Anschlag in eine Richtung drehen.
   Knackgeräusch hörbar.



2. Griff vollständig bis zum Anschlag in entgegengesetzte Richtung drehen.
   Knackgeräusch hörbar.


3. Griff nochmals in beide Richtungen drehen und Leichtgängigkeit prüfen.

8.7.10 Axerstulp

8.7.10.1 Axerstulp montieren

INFO
Bei FFB < 310 mm muss Montageclip entfernt werden.

1. Axerstulp [1] in Flügelnut einlegen und in Axereckumlenkung [2] einklipsen.




2. Axerstulp mit Eckumlenkung [3] verbinden.
   Kraftschlüssige Verbindung herstellen → *ab Seite 303*


8.7.10.2 Axerarm einhängen

1. Schieber [1] des Axerarms auf Axerstulp setzen.

INFO
Bei FFH < 500 mm muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden. Um Kippweite auf 80 mm zu beschränken, Schieber um 180° drehen [A].



2. Axerarm verschieben und auf Stützarmbolzen [2] klipsen.



INFO
Die Zuschlagsicherung wird durch das Kippen des Flügels automatisch erreicht.


8.7.11 Rundbogen-Axer

INFO
Im Bereich des Axers sollte der Blendrahmen (Maueranschluss) mit mehreren Schrauben befestigt werden.


1. Rundbogen-Axer [1] mit Kerbe [2] am Anfang des Bogens montieren.

INFO
System 12 / 20-13, 12 / 22-13 mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

System 12 / 18-9, 12 / 20-9 mit 3 Schrauben [3] festschrauben.




Beschlagachse 9



Beschlagachse 13


2. Kompletten Beschlag montieren. Einbaureihenfolge beachten .

3. Arretierschraube [4] am Rundbogen-Axer entfernen.




4. Axerarm [5] ausklappen und Halter [6] aufsetzen. Restliche Schrauben festschrauben [7].

INFO
Halter mit Schrauben von maximaler Länge montieren.



Beschlagachse 9




Beschlagachse 13

8.7.12 Falzaxer

Falzaxerstulp montieren


1. Falzaxerstulp [1] in Flügelnut [2] einschieben.
   Bündigen Sitz prüfen.



2. Mit 3 Schrauben [3] festschrauben.

Falzaxerarm montieren


1. Falzaxerarm [1] leicht schräg von oben auf den Falzaxerstulp [2] aufsetzen.
   Hebel [3] um 90° drehen.




8.7.13 Dreh- / Kippflügelfalzband

INFO
Bei Einsatz von zwei oder mehr Dreh- / Kippflügelfalzbändern ist immer nur ein Band ohne Ausgleich einzusetzen.

1. Dreh- / Kippflügelfalzband [1] in Flügelnut [2] einlegen und positionieren.



2. Mit 2 Schrauben [3] befestigen.




3. Bei Bedarf Dreh- / Kippflügelfalzband zum Axerlager ausrichten und Schrauben [3 + 4] festschrauben.

INFO
Ab FFB 1200 mm sind mindestens 3 Bänder erforderlich.

8.7.14 Eckband

1. Eckband [1] auf Flügel [2] aufsetzen.




2. Mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

8.7.15 Niveauschaltsperre / Flügelheber

INFO
Montage Flügelheber identisch zu Montage Niveauschaltsperre. Abgebildet hier Montage Niveauschaltsperre.

1. Niveauschaltsperre [1] in das dafür vorgesehene Lochbild des Getriebes [2] einklipsen.
   Position in Griffnähe [3].




2. Mit Schraube [4] festschrauben.

3. Niveauschaltsperre aktivieren. Dazu den Arm in die gewünschte Richtung drücken, bis der Zapfen des Arms über die Feder schnappt. Den Zapfen des

Arms nicht über das Gehäuse hinausdrücken.
Mittenfixierung der Niveauschaltsperre wird gelöst.

Neutralstellung wiederherstellen

1. Mit geeignetem Werkzeug, beispielsweise Schraubendreher auf Feder [1] unter Langloch drücken.




2. Feder gedrückt halten und Arm [2] zurück auf 0° drehen.

   Niveauschaltsperre ist wieder in Neutralstellung und kann erneut aktiviert werden.

8.7.16 Schnäpper

1. Schnäpper Flügelteil [1] in Getriebeaussparung [2] einsetzen.


   Dazu Nase des Schnäppers [3] in flache Seite der Getriebeaussparung einführen und den Schnäpper einklipsen.



2. Mit Schraube [4] festschrauben.

8.7.17 Mittelschließer verdeckt

1. Mittelschließer [1] in Flügelnut [2] setzen. Positionierung siehe → *ab Seite 355*




2. Mit Schraube [3] festschrauben.

8.8 Rahmen


8.8.1 Position Schließstücke und Kipplager

8.8.1.1 Schließstücksitze und Kipplager

Positionierung der Schließstücke und Kipplager anhand der Einlaufkante [1] der Zapfen:



8.8.1.2 Drehkipp-Beschlag / TiltFirst-Beschlag – Grundsicherheit




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2600	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2600	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
310 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2600	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1600	750	500 / 1290

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
801 – 1200	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	746	–	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E
2401 – 2600	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
801 – 1200	462	–	MV 400 E
1201 – 1400	658	–	MV 600 E

FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
1401 – 1600	658	1062	MV 600 E KU + MV 400 E

8.8.1.3 Drehkipp-Beschlag – RC 1 N



[1] Griffmitte


Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	807
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	807
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
310 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
800 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1600	750	500 / 1290

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
801 – 1200	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	746	–	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E
2401 – 2600	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	C3	Mittelverschluss
320 – 520	258	–	–	MV 200 P

FFB / mm	C1	C2	C3	Mittelverschluss
521 – 730	462	–	–	MV 400 P
731 – 930	658	–	–	MV 600 P
931 – 1130	658	858	–	MV 600 E KU + MV 200 P
1131 – 1330	658	1062	–	MV 600 E KU + MV 400 P
1331 – 1530	658	1258	–	MV 600 E KU + MV 600 P
1531 – 1600	658	1268	1458	2x MV 600 E KU + MV 200 P

8.8.1.4 Drehkipp-Beschlag – RC 2 / RC 2 N



[1] Griffmitte


Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
600 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	807
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	K	NSP	S
510 – 600	170	–	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	160	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	160	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	160	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	160	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	160	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	160	700	1370	1770	258	1121	807
2601 – 2800	1000	160	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
490 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290


Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
490 – 700	346	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	550	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	746	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	746	1150	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	746	1346	1750	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	746	1346	1946	2350	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
320 – 600	258	–	MV 200 V
601 – 800	462	–	MV 400 V
801 – 1000	658	–	MV 600 V
1001 – 1200	658	858	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	658	1062	MV 600 V KU + MV 400 V

8.8.1.5 Drehkipp-Beschlag – RC 3



[1] Griffmitte


Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
600 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	807
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	K	NSP	S
510 – 600	170	–	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	160	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	160	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	160	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	160	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	160	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	160	700	1370	1770	258	1121	807
2601 – 2800	1000	160	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
600 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	B	Größe
801 – 1000	444	–	350 / 890
1001 – 1200	444	276	350 / 890
1201 – 1400	444	476	350 / 890

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Mittelverschluss
601 – 800	346	546	–	–	–	–	–	2x MV 200 V KU
801 – 1000	346	546	746	–	–	–	–	3x MV 200 V KU
1001 – 1200	346	746	946	–	–	–	–	MV 200 V KU + MV 400 V KU + MV 200 V KU
1201 – 1400	346	746	946	1146	–	–	–	MV 200 V KU + MV 400 V KU + 2x MV 200 V KU
1401 – 1600	346	746	1146	1346	–	–	–	MV 200 V KU + 2x MV 400 V KU + MV 200 V KU
1601 – 1800	346	746	1146	1346	1546	–	–	MV 200 V KU + 2x MV 400 V KU + 2x MV 200 V KU
1801 – 2000	346	746	1146	1546	1746	–	–	MV 200 V KU + 3x MV 400 V KU + MV 200 V KU
2001 – 2200	346	746	1146	1546	1746	1946	–	MV 200 V KU + 3x MV 400 V KU + 2x MV 200 V KU
2201 – 2400	346	746	1146	1546	1946	2146	–	MV 200 V KU + 4x MV 400 V KU + MV 200 V KU

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Mittelverschluss
2401 – 2600	346	746	1146	1546	1946	2146	2346	MV 200 V KU + 4x MV 400 V KU + 2x MV 200 V KU
2601 – 2800	346	746	1146	1546	1946	2346	2546	MV 200 V KU + 5x MV 400 V KU + MV 200 V KU

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	C3	C4	Mittelverschluss
490 – 600	258	–	–	–	MV 200 V KU
601 – 800	258	458	–	–	2x MV 200 V KU
801 – 1000	258	458	658	–	3x MV 200 V KU
1001 – 1200	258	658	858	–	MV 200 V KU + MV 400 V KU + MV 200 V KU
1201 – 1400	258	658	858	1058	MV 200 V KU + MV 400 V KU + 2x MV 200 V KU

8.8.1.6 Drehkipp-Beschlag – TiltSafe RC 2 / RC 2 N



[1] Griffmitte

[2] Einlaufkante Schließstück

Schließstück z.B.


Kipplager z.B.

Sicherheitsschließstück für Kipplüftung

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
600 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

[2] Einlaufkante Schließstück


Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Sicherheitsschließstück für Kipplüftung

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	K	NSP	S
510 – 600	170	–	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	160	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	160	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	160	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	160	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	160	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	160	700	1370	1770	258	1121	807
2601 – 2800	1000	160	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

[2] Einlaufkante Schließstück

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Sicherheitsschließstück für Kipplüftung

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
490 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
490 – 700	–	–	–	–	MV 200 V KU
701 – 900	546	–	–	–	MV 200 V KU + MV 200 V
901 – 1100	750	–	–	–	MV 200 V KU + MV 400 V
1101 – 1300	946	–	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V
1301 – 1500	946	1146	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 200 V
1501 – 1700	946	1350	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 400 V
1701 – 1900	946	1546	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 600 V
1901 – 2100	946	1546	1746	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 200 V
2101 – 2300	946	1546	1950	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 400 V

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
2301 – 2500	946	1546	2146	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 600 V
2501 – 2700	946	1546	2146	2346	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 200 V
2701 – 2800	946	1546	2146	2350	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 400 V

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	CK	C1	C2	Mittelverschluss
410 – 600	258	–	–	MV 200 V KU
601 – 800	258	458	–	MV 200 V KU + MV 200 V
801 – 1000	658	258	–	MV 200 V KU + MV 400 V KU
1001 – 1200	658	258	858	MV 200 V KU + MV 400 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	658	258	1058	MV 200 V KU + 2x MV 400 V KU

8.8.1.7 Drehkipp-Beschlag Komfort – Grundsicherheit



DK-Getriebe Komfort

FFB / mm	GH	MH1	MH2	Größe	Zapfen	Mittelverschluss
520 – 700	220	–	–	490 / 220	–	–
701 – 900	220	452	–	690 / 220	1 E	–
901 – 1100	220	452	–	690 / 220	1 E	MV 200 KU
1101 – 1300	220	452	276	690 / 220	1 E	MV 400 E KU
1301 – 1400	220	452	476	690 / 220	1 E	MV 200 KU + MV 400 E KU

Axerschere Komfort

FFB / mm	AX	B	Größe
801 – 1000	600	–	–
1001 – 1200	600	–	MV 200 KU
1201 – 1400	600	276	MV 400 E KU

Rundbogen-Bauteil Bandseite


FFH / mm	MV1	MV2
520 – 600	–	–

FFH / mm	MV1	MV2
601 – 800	280	–
801 – 1000	480	–
1001 – 1200	680	–
1201 – 1400	280	880
1401 – 1600	680	1080

Rundbogen-Bauteil

FFH / mm	MV3	MV4
530 – 730	298	–
731 – 930	498	–
931 – 1130	698	–
1131 – 1330	298	898
1331 – 1530	698	1098
1531 – 1600	698	1298

8.8.1.8 Schrägfenster – Grundsicherheit



[1] Griffmitte

[2] Einlaufkante Schließstück anreißen


Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	NSP	S
370 – 510	120	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	388	–

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	NSP	S
1601 – 1800	563	700	1370	–	388	807
1601 – 1800	1000	700	1370	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	1121	807



[1] Griffmitte

[2] Einlaufkante Schließstück anreißen

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	NSP	S
370 – 510	120	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	1121	807

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2	B3	Mittelverschluss
801 – 1200	462	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	658	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	658	1062	–	MV 600 E KU + MV 400 E

FFH / mm	B1	B2	B3	Mittelverschluss
1801 – 2000	658	1258	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	658	1258	1662	2x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
340 – 530	–	–	MV 420
531 – 730	298	–	MV 620 E
731 – 930	498	–	MV 820 E
931 – 1130	698	–	MV 1020 E
1131 – 1300	298	898	MV 1220 2xE

8.8.1.9 Drehkipp–Beschlag Rundbogen – Grundsicherheit



[1] Rundbogen–Falzauflauf

[2] Einlaufkante Schließstück anreißen

[3] Bei Einbau Rundbogen–MV Radius min. 300 mm


Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	NSP	S
500 – 600	170	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	NSP	S
1801 – 2000	1000	700	1370	1121	807



[1] Rundbogen–Falzauflauf

[2] Einlaufkante Schließstück anreißen

[3] Bei Einbau Rundbogen–MV Radius min. 300 mm

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	NSP	S
500 – 600	170	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	138	–
801 – 1000	413	550	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	1121	807

DK-Getriebe – Griffsitz konstant, mit Zweitschere

FFH / mm	GH	G1	G2	NSP	S
985 – 1184	413	550	–	288	–
1185 – 1384	513	700	–	388	–
1385 – 1584	563	700	–	388	–
1585 – 1784	563	700	1170	388	–
1785 – 1900	563	700	1370	388	–
1785 – 1900	1000	700	1370	1121	807

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2
500 – 700	–	–

FFH / mm	B1	B2
701 – 900	280	–
901 – 1100	480	–
1101 – 1300	680	–
1301 – 1500	280	880
1501 – 1700	680	1080
1701 – 1900	680	1280

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C
400 – 500	–
501 – 700	–
701 – 900	350
901 – 1100	480
1101 – 1300	680

8.8.1.10 Dreh-Beschlag – Grundsicherheit



[1] Griffmitte


[2] verdeckte Mittelschließer

Schließstück z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2001 – 2600	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807




[1] Griffmitte

[2] verdeckte Mittelschließer

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2600	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

[2] verdeckte Mittelschließer

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
310 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2600	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Mittelschließer senkrecht, verdeckt

FFH / mm	B1	B2	B3	B4
801 – 1200	550	–	–	–
1201 – 1400	746	–	–	–
1401 – 1800	746	1150	–	–
1801 – 2000	746	1346	–	–
2001 – 2400	746	1346	1750	–
2401 – 2600	746	1346	1946	–
2601 – 2800	746	1346	1946	2350

Mittelverschluss waagrecht


FFB / mm	C1	C2	Oben
801 – 1200	480	–	MV 400 E
1201 – 1400	676	–	MV 600 E
1401 – 1600	676	1080	MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C3	C4	Unten
801 – 1200	462	–	MV 400 E

FFB / mm	C3	C4	Unten
1201 – 1400	658	–	MV 600 E
1401 – 1600	658	1062	MV 600 E KU + MV 400 E

8.8.1.11 Dreh-Beschlag – RC 1 N




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
280 – 510	120	–	–	–	–	–	–
451 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807
2601 – 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
310 – 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1600	750	500 / 1290

Mittelverschluss senkrecht


FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
801 – 1200	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	746	–	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E
2401 – 2600	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	C3	Mittelverschluss
320 – 520	258	–	–	MV 200 P

FFB / mm	C1	C2	C3	Mittelverschluss
521 – 730	462	–	–	MV 400 P
731 – 930	658	–	–	MV 600 P
931 – 1130	658	858	–	MV 600 E KU + MV 200 P
1131 – 1330	658	1062	–	MV 600 E KU + MV 400 P
1331 – 1530	658	1258	–	MV 600 E KU + MV 600 P
1531 – 1600	658	1268	1458	2x MV 600 E KU + MV 200 P

8.8.1.12 Dreh-Beschlag – RC 2 N / RC 2




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	NSP	S
600 – 800	263	–	–	–	–	262	–
801 – 1000	413	76	550	–	–	350	–
1001 – 1200	513	76	700	–	–	288	–
1201 – 1400	563	76	700	–	–	388	–
1401 – 1600	563	76	700	1170	–	388	–
1601 – 1800	563	76	700	1370	–	388	–
1601 – 1800	1000	76	700	1370	–	1121	807
1801 – 2000	1000	76	700	1370	–	1121	807
2001 – 2200	1000	76	700	1370	1770	1121	807

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	NSP	S
2201 – 2400	1000	76	700	1370	1770	1121	807




[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz konstant

FFH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	K	NSP	S
510 – 600	170	–	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	383	–	–	–	138	–
801 – 1000	413	160	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	160	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	160	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	160	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	160	700	1370	–	–	388	–
1601 – 1800	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
1801 – 2000	1000	160	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	160	700	1370	1770	–	1121	807
2401 – 2600	1000	160	700	1370	1770	258	1121	807
2601 – 2800	1000	160	700	1370	1770	458	1121	807



[1] Griffmitte

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel

FFH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
490 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290


Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
490 – 700	346	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	550	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	746	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	746	1150	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	746	1346	1750	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	746	1346	1946	2350	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
320 – 600	258	–	MV 200 V
601 – 800	462	–	MV 400 V
801 – 1000	658	–	MV 600 V
1001 – 1200	658	858	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	658	1062	MV 600 V KU + MV 400 V

8.8.1.13 Kipp-Beschlag – Grundsicherheit



[1] Kipp–Flügel mit DK–Getriebe mittig/variabel mit Falzschere

Schließstück z.B.

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel


FFB / mm	A	B	C	D	E
451 – 620	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–
2001 – 2400	–	312	358	740	758

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	F1	F2	Links / Rechts
801 – 1200	462	480	MV 400 E

INFO
Glas und Rahmen im Bereich der Mittelverriegelung druckfest hinterlegen.

8.8.1.14 Stulp-Beschlag Standard – Grundsicherheit



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] Mitte Falzluft

[3] verdeckte Mittelschließer

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Mittelschließer senkrecht, verdeckt

FFH / mm	B1	B2	B3	B4
801 – 1200	550	–	–	–
1201 – 1400	746	–	–	–
1401 – 1800	746	1150	–	–
1801 – 2000	746	1346	–	–
2001 – 2400	746	1346	1750	–
2401 – 2600	746	1346	1946	–
2601 – 2800	746	1346	1946	2350

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B5	B6	B7	B8	Mittelverschluss
801 – 1200	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	746	–	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E
2401 – 2600	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	Oben / Unten
801 – 1200	456	–	MV 400 E


FFB / mm	C1	C2	Oben / Unten
1201 – 1400	652	–	MV 600 E
1401 – 1600	652	1056	MV 600 E KU + MV 400 E

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1600	750	500 / 1290

INFO
Zweitöffnender Flügel bei geöffnetem Stulpflügelgetriebe einhängen.

8.8.1.15 Stulp-Beschlag Standard – RC 1 N



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] Mitte Falzluft

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Mittelverschluss
801 – 1200	532	–	–	–	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	728	–	–	–	746	–	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	728	1132	–	–	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	728	1328	–	–	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	728	1328	1732	–	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E
2401 – 2600	728	1328	1928	–	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	728	1328	1928	2332	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	C3	Mittelverschluss
320 – 520	252	–	–	MV 200 P
521 – 730	456	–	–	MV 400 P
731 – 930	652	–	–	MV 600 P
931 – 1130	652	852	–	MV 600 E KU + MV 200 P
1131 – 1330	652	1056	–	MV 600 E KU + MV 400 P
1331 – 1530	652	1252	–	MV 600 E KU + MV 600 P
1531 – 1600	652	1252	1452	2x MV 600 E KU + MV 200 P

Axerstulp Drehflügel


FFB / mm	AX	D	Größe	Mittelverschluss
801 – 1000	618	–	500 / 890	–
1001 – 1200	618	–	500 / 890	MV 200 KU
1201 – 1400	618	452	500 / 890	MV 400 E KU
1401 – 1600	618	652	500 / 890	MV 600 E KU

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1600	750	500 / 1290

INFO
Zweitöffnender Flügel bei geöffnetem Stulpflügelgetriebe einhängen.

8.8.1.16 Stulp-Beschlag Standard – RC 2 / RC 2 N



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] Mitte Falzluft

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Mittelverschluss
490 – 700	328	–	–	–	346	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	532	–	–	–	550	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	728	–	–	–	746	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	728	928	–	–	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	728	1132	–	–	746	1150	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	728	1328	–	–	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	728	1328	1528	–	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	728	1328	1732	–	746	1346	1750	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	728	1328	1928	–	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	728	1328	1928	2128	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	728	1328	1928	2332	746	1346	1946	2350	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	728	1328	1928	2528	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
400 – 600	252	–	MV 200 V
601 – 800	456	–	MV 400 V
801 – 1000	652	–	MV 600 V
1001 – 1200	652	852	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	652	1056	MV 600 V KU + MV 400 V

Axerstulp Drehflügel


FFB / mm	AX	D	Größe	Mittelverschluss
801 – 1000	618	–	500 / 890	–
1001 – 1200	618	–	500 / 890	MV 200 KU
1201 – 1400	618	452	500 / 890	MV 400 V KU

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

INFO
Zweitöffnender Flügel bei geöffnetem Stulpflügelgetriebe einhängen.

8.8.1.17 Stulp-Beschlag Standard Komfort – Grundsicherheit



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] verdeckte Mittelschließer

[3] Mitte Falzluft

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe Komfort

FFB / mm	GH	MH1	MH2	Größe	Zapfen	Mittelverschluss
520 – 700	220	–	–	490 / 220	–	–
701 – 900	220	446	–	690 / 220	1 E	–
901 – 1100	220	446	–	690 / 220	1 E	MV 200 KU
1101 – 1300	220	446	276	690 / 220	1 E	MV 400 E KU
1301 – 1400	220	446	476	690 / 220	1 E	MV 200 KU + MV 400 E KU

Mittelschließer senkrecht, verdeckt

FFH / mm	B1	B2
801 – 1200	550	–
1201 – 1400	746	–
1401 – 1600	746	1150

Rundbogen-Bauteil

FFH / mm	B3	B4
800 – 1000	480	–
1001 – 1200	680	–
1201 – 1400	280	880
1401 – 1600	680	1080

Mittelverschluss waagrecht


FFB / mm	C1	Oben / Unten
801 – 1200	456	MV 400 E

FFB / mm	C1	Oben / Unten
1201 – 1400	652	MV 600 E

Axerschere Komfort

FFB / mm	AX	B	Größe
801 – 1000	600	–	–
1001 – 1200	600	–	MV 200 KU
1201 – 1400	600	270	MV 400 E KU

8.8.1.18 Stulp-Beschlag Plus – Grundsicherheit



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] Mitte Falzluft

[3] verdeckte Mittelschließer

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Mittelschließer senkrecht, verdeckt

FFH / mm	B1	B2	B3	B4
801 – 1200	550	–	–	–
1201 – 1400	746	–	–	–
1401 – 1800	746	1150	–	–
1801 – 2000	746	1346	–	–
2001 – 2400	746	1346	1750	–
2401 – 2600	746	1346	1946	–
2601 – 2800	746	1346	1946	2350

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B5	B6	B7	B8	Mittelverschluss
801 – 1200	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	746	–	–	–	MV 600 E

FFH / mm	B5	B6	B7	B8	Mittelverschluss
1401 – 1800	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E
2401 – 2600	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E


Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	C2	C3	C4	Mittelverschllus
801 – 1200	474	–	456	–	MV 400 E
1201 – 1400	670	–	652	–	MV 600 E
1401 – 1600	670	1074	652	1056	MV 600 E KU + MV 400 E

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1600	750	500 / 1290

8.8.1.19 Stulp-Beschlag Plus – RC 1 N



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] Mitte Falzluft

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
801 – 1200	550	–	–	–	MV 400 E
1201 – 1400	746	–	–	–	MV 600 E
1401 – 1800	746	1150	–	–	MV 600 E KU + MV 400 E
1801 – 2000	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2001 – 2400	746	1346	1750	–	2x MV 600 E KU + MV 400 E

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
2401 – 2600	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 E
2601 – 2800	746	1346	1946	2350	3x MV 600 E KU + MV 400 E

Mittelverschluss waagrecht


FFB / mm	C1	C2	C3	Mittelverschluss
320 – 520	252	–	–	MV 200 P
521 – 730	456	–	–	MV 400 P
731 – 930	652	–	–	MV 600 P
931 – 1130	652	852	–	MV 600 E KU + MV 200 P
1131 – 1330	652	1056	–	MV 600 E KU + MV 400 P
1331 – 1530	652	1252	–	MV 600 E KU + MV 600 P
1531 – 1600	658	1252	1452	2x MV 600 E KU + MV 200 P

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1400	750	500 / 1290

INFO
Zweitöffnender Flügel bei geöffnetem Stulpflügelgetriebe einhängen.

8.8.1.20 Stulp-Beschlag Plus – RC 2 / RC 2 N



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] Mitte Falzluft

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

Mittelverschluss senkrecht

FFH / mm	B1	B2	B3	B4	Mittelverschluss
490 – 700	346	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	550	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	746	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	746	1150	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	746	1346	1750	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	746	1346	1946	2350	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Mittelverschluss waagrecht


FFB / mm	C1	C2	Mittelverschluss
400 – 600	252	–	MV 200 V
601 – 800	456	–	MV 400 V
801 – 1000	652	–	MV 600 V
1001 – 1200	652	852	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	652	1056	MV 600 V KU + MV 400 V

Axerstulp

FFB / mm	AX	Größe
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

INFO
Zweitöffnender Flügel bei geöffnetem Stulpflügelgetriebe einhängen.

8.8.1.21 Stulp-Beschlag Plus Komfort – Grundsicherheit



[1] 12 mm Falzluft zwischen den Flügeln

[2] verdeckte Mittelschließer

[3] Mitte Falzluft

Schließstück z.B.

Kipplager z.B.

DK-Getriebe Komfort

FFB / mm	GH	MH1	MH2	Größe	Zapfen	Mittelverschluss
520 – 700	220	–	–	490 / 220	–	–
701 – 900	220	446	–	690 / 220	1 E	–
901 – 1100	220	446	–	690 / 220	1 E	MV 200 KU
1101 – 1300	220	446	276	690 / 220	1 E	MV 400 E KU
1301 – 1400	220	446	476	690 / 220	1 E	MV 200 KU + MV 400 E KU

Mittelschließer senkrecht, verdeckt

FFH / mm	B1	B2
801 – 1200	550	–
1201 – 1400	746	–
1401 – 1600	746	1150

Rundbogen-Bauteil

FFH / mm	B3	B4
800 – 1000	480	–
1001 – 1200	680	–
1201 – 1400	280	880
1401 – 1600	680	1080

Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C1	Oben
801 – 1200	474	MV 400 E

FFB / mm	C1	Oben
1201 – 1400	670	MV 600 E


Mittelverschluss waagrecht

FFB / mm	C2	Unten
801 – 1200	456	MV 400 E
1201 – 1400	652	MV 600 E

Axerschere Komfort

FFB / mm	AX	B	Größe
801 – 1000	600	–	–
1001 – 1200	600	–	MV 200 KU
1201 – 1400	600	270	MV 400 E KU

8.8.2 Position Niveauschaltsperre und Schnäpper




[NSP] Niveauschaltsperre

[S] Schnäpper

DK-Getriebe KSR – Griffsitz konstant

FFH / mm	NSP	S
280 – 480	–	–
481 – 600	262	–
601 – 800	350	–
801 – 1000	288	–
1001 – 1200	388	–
1201 – 1400	388	–
1401 – 1600	388	–
1601 – 1800	388	–
1601 – 1800	1121	807
1801 – 2000	1121	807
2001 – 2600	1121	807
2601 – 2800	1121	807



[NSP] = Niveauschaltsperre

[S] Schnäpper

DK-Getriebe – Griffsitz mittig/variabel


FFH / mm	NSP 1	NSP 2	S
450 – 620	–	–	–
621 – 800	137	–	–
801 – 1200	137	–	–
1201 – 1600	137	–	–
1601 – 2000	–	109	395
2001 – 2400	–	109	395
2401 – 2600	–	109	395
2601 – 2800	–	109	395


8.8.3 Sicherheitsschließstück für Kipplüftung (TiltSafe)

1. Sicherheitsschließstück für Kipplüftung [1] am Rahmen [2] positionieren.

   In Drehstellung muss der einlaufende Zapfen wie bei einem Standard-Schließstück positioniert werden.

   Einlaufkante [4] Schließstück





2. Mit 3 Einwegschrauben [3] festschrauben.


INFO
Einwegschrauben können festgezogen, aber nicht gelöst werden.

INFO
In Griffposition 135° (Spaltlüftung) kann eine RC 2 Sicherung nicht erreicht werden. Um eine RC 2 Sicherung zu erreichen:

1. Fenster kippen
2. Griff abschließen
3. Schlüssel abziehen.

8.8.4 Ecklager

1. Ecklager [1] auf Rahmen [2] aufsetzen.




2. Mit 4 Schrauben [3] festschrauben.

8.8.5 Axerlager

130 kg


1. Axerlager [1] auf Rahmen [2] aufsetzen.



2. Mit 4 Schrauben [3] festschrauben.

150 kg


1. Axerlager [1] auf Rahmen [2] aufsetzen.



2. Mit 6 Schrauben [3] festschrauben.

8.8.6 Axerlager Kipp-Flügel

1. Axerlager [1] am Rahmen [2] positionieren.




2. Mit 4 Schrauben [3] festschrauben.

8.8.7 Schrägaxer


1. Ausfräsung Axerarm = Neigungswinkel α, weitere Werte siehe → *ab Seite 307*

   Bei tiefem Flügelfalz diesen im Eckbereich abschrägen.

   Bei negativen Neigungswinkeln Eckbereich freimachen.




2. Abschlussteil [1] in Pfeilrichtung einschieben und je nach Neigungswinkel biegen.
   Verbindungswinkel [2] mit Zange bei jedem Flügelwinkel nach **unten** abbrechen.



8.8.8 Niveauschaltsperre


1. Niveauschaltsperre Rahmenteil [1] im Rahmen [2] positionieren.



2. Mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

8.8.9 Schnäpper


1. Schnäpperrahmenteil [1] im Rahmen [2] positionieren.



2. Mit Schraube [3] festschrauben.

8.8.10 Mittelschließer verdeckt

1. Mittelschließer [1] im Rahmen [2] positionieren.




2. Mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

INFO
Glas und Rahmen im Bereich der Mittelschließer druckfest hinterlegen.

8.9 Zubehör

8.9.1 Hubbegrenzer


1. Hubbegrenzer [1] in die Schließzapfennut einklipsen.



8.9.2 Aushebelsicherung

INFO
Falztiefe mindestens 24 mm.

1. Aushebelsicherung [1] auf Flügel [2] positionieren.




2. Mit 2 Schrauben [3], schräg in Richtung Überschlag, festschrauben.


Positionierung

Aushebelsicherung läuft ca. 2 mm hinter Schließstück ein.

Öffnungsstellung



Verschlussstellung




Aushebelsicherung an 4 Seiten einsetzen:

- Bandseite – vorletzte Schließstelle oberhalb des Ecklagers.
- Verschlussseite – oberste Schließstelle.
- Oben waagrecht – an Standardeckumlenkung.
- Unten waagrecht – erste Schließstelle nach Kipplager.

8.9.3 Falzauflauf - Rundbogen

1. Falzauflauf [1] in Rahmennut [2] positionieren.



2. Mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

3. Über Schraube [4] Einstellung vornehmen.


INFO
Rundbogen-Axer muss beim Andrücken des Flügels von Kipp- in Verschlussstellung ohne zu streifen einlaufen.

8.9.4 Fang- und Putzschere

INFO
Der Einbau einer Fang- und Putzschere ist bei Oberlichtern vorgeschrieben.


8.9.4.1 Flügelteil

1. **Flügelmontage**
   Flügellager [1] in Flügelnut [2] einsetzen.
   Flügellager richtig positionieren .
   Stulpmontage
   Bei Stulpmontage Flügellager auf Eckumlenkung setzen.



2. Mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

3. Schere rahmenseitig einbauen und festschrauben
   → *ab Seite 388*.
   Arm [4] von Schere auf Bolzen [5] drücken.
   Arm verschieben bis Bolzen einrastet.




8.9.4.2 Rahmenteil

INFO
Der Einsatz der Fang- und Putzscheren entbindet nicht vom Einsatz von Falzscheren bzw. Kippweitenbegrenzungen.

Es müssen immer 2 Scheren pro Flügel eingesetzt werden.

1. Fang- und Putzschere [1] am Rahmen [2] positionieren.




2. Zapfen in vorgebohrtes Bohrloch [3] stecken.


3. Mit 2 Schrauben [4] festschrauben.


8.9.5 Falzschere

8.9.5.1 Einbaumaße



FFB	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	DM
621 - 800 mm	–	–	–	4 mm	–	73 mm	15
801 - 1200 mm	–	–	–	4 mm	–	73 mm	15
1200 - 1600 mm	15 mm	–	195 mm	–	212 mm	392 mm	8 / 15
1601 - 2000 mm	433 mm	–	109 mm	–	364 mm	306 mm	8 / 15
2001 - 2400 mm	433 mm	–	509 mm	–	364 mm	706 mm	8 / 15






[A] Einbau Falzschere seitlich

[B] Einbau Falzschere oben

8.9.5.2 Flügelteil

Position seitlich


1. Flügelteil [1] auf Eckumlenkung [2] (Position [A] oder [B]) setzen.



2. Mit Schraube [3] festschrauben.

Position oben

1. Flügelteil [1] auf Getriebe [2] setzen.




2. Mit Schraube [3] festschrauben.


8.9.5.3 Rahmenteil

1. Unterlage [1] in der Mitte auseinanderbrechen.
2. Falzschere [2] auf Unterlage drücken.

> **INFO**
> Bei glattem Falz ist keine Unterlage erforderlich.




3. Falzschere im Falz positionieren.
4. Mit 4 Schrauben [3] festschrauben.



8.9.6 Feststellschere

8.9.6.1 Einbaumaße




Zuordnung	Bedeutung
[A]	Maß Rahmen
[B]	Maß Flügel
[C]	Öffnungswinkel 90°
[D]	Überschlagkante
[E]	Flügelfalzkante

INFO
In Verbindung mit der Feststellschere darf nur der Flügelheber, nicht aber die Niveauschaltsperre eingesetzt werden.

8.9.6.2 Anwendungsbereich 360 - 1560 mm

INFO
Die Eignung der verwendeten Bänder entsprechend der Platzverhältnisse im Einzelfall prüfen.



Anwendungsbereich	Eckumlenkung	Mittelverschluss	Feststellschere	Arm	Maß Rahmen	Maß Flügel
360 - 450 [4][5]	Sondereckumlenkung	—	486820	486821	115	10
451 - 560 [6]	Eckumlenkung DK - Standard	—	486820	486821	115	10
480 - 560	Sondereckumlenkung	—	486820	492757	130	125
561 - 760	Eckumlenkung DK - Standard	—	486820	492757	130	125

[4] Nur zusammen mit Rahmenteil mit verringerter Bauhöhe möglich. Nur in Verbindung mit Bändern, die nicht in der waagrechten Flügelnut verschraubt werden.

[5] Nur Drehflügel


[6] Nur zusammen mit Rahmenteil mit verringerter Bauhöhe möglich. Nur in Verbindung mit Bändern, die nicht in der waagrechten Flügelnut verschraubt werden.

Anwendungsbereich	Eckumlenkung	Mittelverschluss	Feststellschere	Arm	Maß Rahmen	Maß Flügel
761 - 960	Eckumlenkung DK - Standard	MV 200 KU	486820	492757	130	125
961 - 1160	Eckumlenkung DK - Standard	MV 400 KU	486820	492757	130	125
1161 - 1360	Eckumlenkung DK - Standard	MV 600 KU	486820	492757	130	125
1361 - 1560	Eckumlenkung DK - Standard	MV 200 KU MV 600 KU	486820	492757	130	125


8.9.6.3 Flügelteil

INFO
In Verbindung mit der Feststellschere darf nur der Flügelheber, keine Niveauschaltsperre eingesetzt werden.


1. Scherenarm [1] auf Feststellschere [2] aufsetzen.
   Arm um 180° drehen. Arm ist fixiert.




2. Feststellschere am Flügel platzieren und mit Mittelverschluss oder Eckumlenkung verbinden, Maße siehe → *ab Seite 392*.



3. Gleiter [1] zum Lösen der Montagesicherung aus Endstellung ruckartig herausbewegen. Dabei Zapfen [2] abschlagen.




4. Ist die Mittenfixierung gelöst, lässt sich die Mittenstellung der Schubstange einstellen indem die Kröpfung der Schubstange auf die Position der Abstanzung am Stulp gebracht wird.
   [A] Abstanzung am Stulp
   [B] Kröpfung der Schubstange



8.9.6.4 Rahmenteil

1. Rahmenteil [1] in Rahmennut [2] positionieren.




2. Mit 2 Schrauben [3] festschrauben.

8.9.7 Zweitschere


8.9.7.1 Flügelteil

1. Zweitschere Flügelteil [1] mit Eckumlenkung [3] verbinden. Kraftschlüssige Verbindung herstellen
→ *ab Seite 303*



2. Axerstulp [2] aufsetzen.


3. Mit 2 Schrauben [4] festschrauben.




8.9.7.2 Rahmenteil

1. Unterlage [1] in Rahmenteil [2] eindrücken.
   Auf festen Sitz achten.

> **INFO**
> Bei glattem Falz ist keine Unterlage erforderlich.




2. Rahmenteil mit Unterlage [1] in Rahmenprofil einlegen.
   Abstand Rahmenfalz zu Rahmenteil beträgt 417 mm.



3. Mit 3 Schrauben festschrauben.

Zweitschere Rundbogen

1. Rahmenteil an der Kerbe abbrechen.



2. Rahmenteil in Rahmenprofil einlegen.

3. Mit 3 Schrauben festschrauben.

8.10 Flügel und Rahmen verbinden

WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch schwere Lasten!


Unkontrolliertes Heben und Tragen von schweren Lasten kann zu Körperverletzung und Sachschäden führen.

- Transport und Einbau muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Transportmittel verwenden. → *13 "Transport" ab Seite 419*

8.10.1 Eckband mit Ecklager verbinden

1. Griff in Drehstellung.

2. Flügel leicht angekippt am Rahmen entlang nach unten führen, bis Ecklagerstift [1] spürbar im Eckband [2] aufsitzt.




INFO

Die Rahmen- und Flügelnuten und die darin montierten Bauteile müssen frei von Baustoffen sein.

8.10.2 Axerband mit Axerlager verbinden

1. Flügel mit Axerband [1] zwischen Axerlager [2] einschieben.




Axerlagerstift montieren

1. Flügel schließen.

2. Axerlagerstift [3] von unten vollständig in Axerlager einschieben.


INFO
Axerlagerstift nicht mit Hammer einschlagen.



WARNUNG
Mögliche Lebensgefahr durch ungesicherten Flügel!
Flügel kann abstürzen, solange der Stift das Lager mit dem Band nicht sicher verbindet.
- Richtigen Stift (Zuordnung der entsprechenden Beschlagübersicht entnehmen → *ab Seite 42*) montieren.
- Bündigen Sitz des Stifts am Lager prüfen.


8.10.3 Dreh- / Kippflügelfalzband

1. Flügel mit Band [1] zwischen Lager [2] einschieben.



2. Flügel schließen.

3. Stift [3] seitlich einschieben bis er bündig sitzt.



INFO
Stift komplett in Lager drücken.


WARNUNG
Mögliche Lebensgefahr durch ungesicherten Flügel!
Flügel kann abstürzen, solange der Stift das Lager mit dem Band nicht sicher verbindet.

- Richtigen Stift (Zuordnung der entsprechenden Beschlagübersicht entnehmen → *ab Seite 42*) montieren.
- Bündigen Sitz des Stifts am Lager prüfen.

INFO
Die Demontage erfolgt, sofern nicht anders angegeben, in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.

8.10.4 Falzschere


1. Falzschere Rahmenteil [1] in Flügelteil [2] einhängen.



2. Sperrschraube [3] um 90° drehen, Einhängemechanismus ist gesperrt.

8.10.5 Feststellschere

1. Scherenarm [1] in Rahmenteil [2] einhängen.




8.10.6 Abdeckungen

8.10.6.1 Abdeckung Eckband

INFO
Vor dem Montieren der Abdeckkappe Justierung durchführen → *ab Seite 406*.


1. Eckbandabdeckkappe [1] auf Eckband [2] bis zum Anschlag schieben.



8.10.6.2 Abdeckung Ecklager

INFO
Vor dem Montieren der Abdeckkappe Justierung durchführen → *ab Seite 406*.


1. Ecklagerabdeckkappe [2] auf Eckband [1] befestigen.



2. Ecklagerabdeckung [3] von vorne auf Ecklager befestigen.

8.10.6.3 Abdeckung Axerlager

1. Abdeckkappe [2] auf Axer [1] befestigen.







2. Abdeckkappe [3] auf Axerlager befestigen.

9 Justierung





INFO
Das Verstellen von Roto Beschlagteilen darf nur von autorisiertem Fachpersonal im eingebauten Zustand des Elements durchgeführt werden.

9.1 Schließzapfen






E-Zapfen

E-Zapfen	Verstellweg	Anpressdruckverstellung / mm	Höhe	Seitenansicht
				
		±0,8 mm		







P-Zapfen

P-Zapfen	Verstellweg	Anpressdruckverstellung / mm	Höhe	Seitenansicht
				
		±0,8 mm		

V-Zapfen

V-Zapfen	Verstellweg	Anpressdruckverstellung / mm	Höheverstellung / mm	Seitenansicht
			±0,8 mm	
		±0,8 mm	±0,2 mm	
			±0,4 mm	
		±0,8 mm	±0,6 mm	
			±0,8 mm	[1] 0 = Grundstellung [2] -0,8 mm max. Verstellung [3] +0,8 mm max. Verstellung

V-Zapfen (ab 2020)


V-Zapfen	Verstellweg	Anpressdruckverstellung / mm	Höheverstellung / mm	Seitenansicht
			+1,5 mm -0,8 mm	
		±0,8 mm	±0,125 mm	
			±0,25 mm	
		±0,8 mm	±0,375 mm	
			±0,5 mm	[1] 0 = Grundstellung [2] -0,8 mm max. Verstellung [3] +1,5 mm max. Verstellung

9.2 Ecklager und Eckband

Höhenverstellung


1. Abdeckkappe entfernen.
   Flügel entlasten.

2. Höhenverstellung -2,0 / +2,5 mm über Schraube im Eckband [A].
   Verstellung mit Innensechskantschlüssel SW4.



Seitenverstellung


1. Seitenverstellung ±2,0 mm über Schraube im Ecklager [B].
   Verstellung mit Innensechskantschlüssel SW4.



2. Abdeckkappe aufsetzen.

Kontrollmaß


Wurde das Eckband bereits verstellt (-2,0 / +2,5 mm), kann es noch in der Höhe (3,0 - 7,5) angepasst werden.



Anpressdruckverstellung

1. Flügel um 180° aufdrehen.

2. Seitenverstellung ±0,5 mm über Schraube im Eckband [C].
   Verstellung mit Innensechskantschlüssel SW 2,5.




9.3 Axer

Seitenverstellung

1. Flügel öffnen.

2. Seitenverstellung -2,0 / +3,0 mm über Schraube im Axer [A].




3. Seitenverstellung mit Innensechskantschlüssel SW4.

Anpressdruckverstellung

1. Flügel in Kippstellung bringen.

2. Anpressdruckverstellung ±0,5 mm über Schraube im Axer [B].



3. Anpressdruckverstellung mit Innensechskant-schlüssel SW4.



10 Bedienung

10.1 Bedienungshinweise


Die Bedienung der Fenster und Fenstertüren erfolgt über einen Griff.

Folgende Symbole veranschaulichen verschiedene Griffstellungen und die daraus resultierenden Flügelstellungen der Fenster und Fenstertüren.





10.1.1 Griffstellung bei Drehkipp-Beschlägen

Griffstellung	Flügelstellung	Bedeutung
		Schließstellung des Flügels.
		Drehöffnungsstellung des Flügels.
		Spaltlüftung des Flügels.
		Kippöffnungsstellung des Flügels.

10.1.2 Griffstellung bei TiltFirst-Beschlägen

Griffstellung	Flügelstellung	Bedeutung
		Schließstellung des Flügels.
		Kippöffnungsstellung des Flügels.
		Drehöffnungsstellung des Flügels.

10.1.3 Griffstellung bei Feststellschere

Griffstellung	Flügelstellung	Bedeutung
		Schließstellung des Flügels.
		Drehöffnungsstellung des Flügels.
		Fixierstellung des Flügels.
		Lösen der Fixierstellung.
		Drehöffnungsstellung des Flügels.


10.1.4 Fang- und Putzschere

1. Fenster in Kippstellung bringen.

2. Falzschere oder andere Kippweitenbegrenzer aushängen.

3. Fenster in Fangstellung bringen.

4. Rastung [A] an Fang- und Putzschere drücken und Flügel in Putzstellung bringen [B].



5. Nach der Reinigung Fenster in Kippstellung bringen und Falzschere oder andere Kippweitenbegrenzer wieder einhängen.

10.2 Störungsabhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe	Durchführung
Griff lässt sich schwer drehen.	Rahmenbauteile nicht gefettet.	Rahmenbauteile fetten.	☐
	Griff beschädigt.	Griff ersetzen.	■
	Griff zu stark verschraubt.	Verschraubung etwas lösen.	■
	Flügelbauteile mit schrägstehenden Schrauben.	Flügelbauteile gerade verschrauben.	■
	Flügelbauteile beschädigt.	Flügelbauteile ersetzen.	■
	Schließstücksitze falsch.	Schließstücksitze anpassen.	■
	Axer-Anpressdruck zu stark (Dichtungsanhäufung).	Axer-Anpressdruck justieren oder Dichtung ausnehmen.	■
Griff lässt sich nicht um 180° drehen.	Flügelbauteile falsch eingehängt oder eingebaut.	Einstellung in Drehstellung prüfen (evtl. umhängen – vom DK-Getriebe ausgehen).	■
Flügel fällt bei Drehstellung in Kippstellung.	Oben zu viel Luft.	Sitz des Eckbandes prüfen.	■
		Sitz des Ecklagers prüfen.	■
		Eckband höher einstellen (Achtung: Kipplager).	■
Flügel fällt bei Kippstellung in Drehstellung.	Kipplager beschädigt.	Kipplager ersetzen.	■
Flügel streift in Kippstellung.	Oben zu wenig Luft.	Eckband ablassen (Achtung: Kipplager).	■
Schließzapfen streift am Schließstück.	Flügel falsch eingehängt.	Flügel umhängen.	■
	Schließstücksitz falsch.	Schließstücksitz anpassen.	■

☐ = Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

■ = Durchführung **nur** vom Fachbetrieb

11 Wartung

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Wartungsarbeiten!

Unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen führen.

- Vor dem Beginn der Arbeiten auf ausreichende Montagefreiheit achten.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten.
- Einstell- und Austauscharbeiten an den Beschlägen nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
- Flügel vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen sichern.
- Flügel zur Wartung nicht aushängen.

ACHTUNG

Sachschäden durch falsche oder unsachgemäße Prüfung!

Falsche beziehungsweise unsachgemäße Prüfung der Beschläge kann zur Fehlfunktion des Elements führen.

- Beschlag vom Fachbetrieb in eingebautem Zustand prüfen lassen.
- Bei erforderlicher Mängelbeseitigung, Element vom Fachbetrieb aus- und einhängen lassen.

INFO

Der Hersteller muss Bauherren und Endverbraucher auf diese Wartungsanweisung aufmerksam machen.

Die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH empfiehlt dem Hersteller den Abschluss eines Wartungsvertrages mit seinen Endkunden.

Aus folgenden Empfehlungen können keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden, deren Anwendung ist auf den konkreten Einzelfall auszurichten.

	Zuständigkeit	
Wartungsintervall	☐	→ *ab Seite 413*
Reinigung		→ *ab Seite 414*
Beschläge reinigen	☐	
Pflege		→ *ab Seite 414*
Bewegliche Teile schmieren	☐	
Verschlussstellen schmieren	☐	
Funktionsprüfung		→ *ab Seite 416*
Beschlagteile auf festen Sitz prüfen	☐	
Beschlagteile auf Verschleiß prüfen	☐	
Bewegliche Teile auf Funktion prüfen	☐	
Verschlussstellen auf Funktion prüfen	☐	
Leichtgängigkeit prüfen	■	
Instandsetzung		→ *ab Seite 416*
Schrauben nachziehen	■	
Beschädigte Teile ersetzen	■	

☐ = Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender

■ = Durchführung **nur** vom Fachbetrieb

11.1 Wartungsintervalle

ACHTUNG

Sachschäden durch missachtete Wartungsintervalle!

Das Wartungsintervall für alle Tätigkeiten an den Beschlagteilen ist mindestens **jährlich**. In Krankenhäusern, Schulen und Hotels ist das Wartungsintervall **halbjährlich**.
Die regelmäßige Wartung ist erforderlich, um die einwandfreie und leichtgängige Funktion des Beschlags zu erhalten und um frühzeitigem Verschleiß oder gar Defekten vorzubeugen.

- Entsprechend der Umgebungsbedingungen das passende Wartungsintervall festlegen und einhalten.

11.2 Reinigung

ACHTUNG

Sachschäden durch falsche Reinigungsmittel und Dichtstoffe!

Reinigungsmittel und Dichtstoffe können Oberflächen der Bauteile und Dichtungen beschädigen.

- Keine aggressiven oder brennbaren Flüssigkeiten, säurehaltige Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nur milde, pH-neutrale Reinigungsmittel in verdünnter Form verwenden.
- Dünnen Schutzfilm auf Bauteile auftragen, z. B. mit einem ölgetränkten Lappen.
- Aggressive Dämpfe (z. B. durch Ameisen- oder Essigsäure, Ammoniak, Amin- oder Ammoniakverbindungen, Aldehyde, Phenole, Chlor, Gerbsäure) im Bereich des Elements vermeiden.
- Keine essig- oder säurevernetzenden Dichtstoffe oder solche mit den zuvor genannten Inhaltsstoffen verwenden, da sowohl der direkte Kontakt mit dem Dichtstoff als auch dessen Ausdünstungen die Oberfläche der Bauteile angreifen können.

Reinigen der Beschläge

- Beschläge von Ablagerungen und Verschmutzungen mit weichem Tuch reinigen.
- Nach dem Reinigen bewegliche Teile und Verschlussstellen schmieren. → *11.3 "Pflege" ab Seite 414*
- Dünnen Schutzfilm auf den Beschlägen auftragen, z. B. mit einem ölgetränktem Lappen.

11.3 Pflege

ACHTUNG

Sachschäden durch falsche Schmierstoffe!

Minderwertige Schmierstoffe können die Funktion der Beschläge beeinträchtigen.

- Hochwertige Schmierstoffe verwenden.
- Nur harz- und säurefreie Schmierstoffe verwenden.

ACHTUNG

Umweltverschmutzung durch Reinigungsmittel und Schmierstoffe!

Austretende oder überschüssige Reinigungsmittel und Schmierstoffe können die Umwelt verschmutzen.

- Austretende oder überschüssige Reinigungsmittel und Schmierstoffe entfernen.
- Reinigungsmittel und Schmierstoffe getrennt und fachgerecht entsorgen.
- Geltende Richtlinien und nationale Gesetze beachten.

Die Leichtgängigkeit kann durch Schmieren oder durch Justieren der Beschläge verbessert werden. Alle funktionsrelevanten Bauteile des Beschlags müssen regelmäßig geschmiert werden.


Empfohlene Schmierstoffe

- Roto NX / NT Fett

INFO

Die Abbildung zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen. Die Abbildung entspricht nicht zwingend dem tatsächlich eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Schmierstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Elements.

11.3.1 Schmierstellen



[1] Öl
[2] Fett

11.4 Funktionsprüfung

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr durch unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten!

Unsachgemäße Instandsetzung kann die Funktion des Elements und seine Nutzungssicherheit beeinträchtigen.

- Instandsetzung nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.

Funktion prüfen:

- Beschlagteile auf Beschädigungen, Verformungen und festen Sitz prüfen.
- Fenster oder Fenstertüren durch Öffnen und Schließen auf leichtgängige Funktion prüfen.
- Dichtungen der Fenster oder Fenstertüren auf Elastizität und Sitz prüfen.
- Geschlossene Fenster oder Fenstertüren auf Dichtheit prüfen.
- Ver- und Entriegelungsmoment max. 10 Nm. Die Überprüfung kann mit einem Drehmomentschlüssel erfolgen.

Funktionsstörungen durch Fachbetrieb beheben lassen.

11.5 Instandsetzung

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr durch unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten!

Unsachgemäße Instandsetzung kann die Funktion des Elements und seine Nutzungssicherheit beeinträchtigen.

- Instandsetzung nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.

ACHTUNG

Sachschäden durch unsachgemäße Verschraubung!

Lose oder defekte Schrauben können die Funktion beeinträchtigen.

- Festigkeit und Sitz der einzelnen Schrauben prüfen.
- Gelöste oder defekte Schrauben festschrauben oder erneuern.
- Nur vorgeschlagene Schrauben verwenden.

Instandsetzung umfasst den Austausch und die Reparatur von Bauteilen und ist nur notwendig, wenn Bauteile nach Verschleiß oder durch äußere Umstände beschädigt worden sind. Von der zuverlässigen Befestigung des Beschlags, hängt die Funktion des Elements und seine Nutzungssicherheit ab.

Folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden:

- alle Einstellarbeiten an den Beschlägen,
- der Austausch von Beschlägen oder Beschlagteilen,
- das Ein- und Ausbauen von Fenster, Türen oder Fenstertüren.

Für den Fachbetrieb gilt:

- Notwendige Instandsetzungsarbeiten fachgerecht, nach den Regeln der Technik und nach den geltenden Vorschriften durchführen.
- Verschlissene oder beschädigte Bauteile nicht notdürftig reparieren.
- Bei Reparatur nur originale oder zugelassene Ersatzteile verwenden.

12 Demontage

WARNUNG

Mögliche Lebensgefahr durch unsachgemäße Demontage!

Flügel kann während der Demontage abstürzen.

- Flügel gegen Absturz sichern, z. B. durch 2 Personen.
- Demontage nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr und Gesundheitsschäden durch körperliche Überlastung!

Dauerhaftes Tragen und Heben schwerer Lasten führt langfristig zu körperlichen Schäden.

- Lasten in ergonomisch korrekter Körperhaltung tragen oder heben, Männer maximal 25 kg, Frauen maximal 10 kg.

INFO

Die Demontage erfolgt, sofern nicht anders angegeben, in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.

12.1 Flügel

WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch schwere Lasten!

Unkontrolliertes Heben und Tragen von schweren Lasten kann zu Körperverletzung und Sachschäden führen.

- Transport und Ausbau muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Transportmittel verwenden. → *13 "Transport" ab Seite 419*


Flügel aushängen

1. Fenster zudrehen.


2. Mit Ziehwerkzeug [1] Axerlagerstift [2] von oben leicht nach unten drücken.

INFO

Flügel vor Abstürzen sichern.



3. Ziehwerkzeug an Axerlagerstift anlegen und senkrecht nach unten herausziehen.



4. Flügel anheben und aushängen.

12.2 Beschlagteile

Beschlagteile demontieren

1. Alle Schraubverbindungen lösen.
2. Beschlagteile entfernen.
3. Beschlagteile fachgerecht entsorgen.

13 Transport

13.1 Elemente und Beschläge transportieren

GEFAHR

Lebensgefahr durch unsachgemäßen Transport!

Unsachgemäßes Vorgehen bei Transport, Be- oder Entladen von Elementen kann durch Ausschwenken, Absturz oder Überlastung zu schweren Verletzungen und Glasbruch führen.

- Geltende Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Kraftangriffspunkte und Reaktionskräfte beachten.
- Unkontrolliertes Aufschlagen des Flügels vermeiden.
- Ruckartige Bewegungen vermeiden.
- Geeignete Transport- und Sicherungsmittel verwenden.
- Auf überstehende Bauteile achten.
- Transport von schweren Lasten durch 2 Personen und mit geeignetem Transportmittel (z. B. Flurförderzeug) durchführen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Gliedmaßen!

Bei Transportarbeiten kann das Transportgut unkontrolliert wegrutschen, auf- und zuklappen oder abstürzen. Dabei können Gliedmaßen eingeklemmt und schwer verletzt werden.

- Nicht in den Bereich der Scheren greifen.
- Flügel nach Montage zuklappen und für den Transport sichern.
- Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr und Gesundheitsschäden durch körperliche Überlastung!

Dauerhaftes Tragen und Heben schwerer Lasten führt langfristig zu körperlichen Schäden.

- Lasten in ergonomisch korrekter Körperhaltung tragen oder heben, Männer maximal 25 kg, Frauen maximal 10 kg.

Beschläge werden als komplette Sätze an den Fachbetrieb ausgeliefert. Je Lieferumfang sind die Bauteile entsprechend verpackt. Nachfolgend sind die Anweisungen zum sicheren Transport beschrieben.

Beim Transport von Beschlägen folgende grundsätzliche Anweisungen beachten:

- Transport bei größerem Lieferumfang mit geeigneten Transportmitteln (z. B. Flurförderzeuge) durchführen.
- Für entsprechende Auslegung der Transportmittel Transportgewicht beachten.
- Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

INFO

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

Beim Transport und bei Be- und Entladevorgängen für größere Lieferumfänge folgende Transportmittel zur Unterstützung verwenden:

- Flurförderzeuge, z. B. Gabelstapler, Teleskoplader, Hubwagen
- Anschlagmittel, z. B. Transportnetze, Tragegurte, Rundschlingen
- Sicherungsmittel, z. B. Kantenschutz, Distanzklötze

INFO

Flurförderzeuge und Hebezeuge dürfen nur von dafür befähigten Personen bedient werden.

INFO

Anschlag- und Sicherungsmittel dürfen nur in einem einwandfreien Zustand verwendet werden.

13.2 Beschläge lagern

Bis zum Einbau alle Beschlagteile wie folgt lagern:

- trocken und geschützt
- auf einer ebenen Fläche
- vor Sonneneinstrahlung geschützt

14 Entsorgung

ACHTUNG

Umweltverschmutzung durch unsachgemäße Entsorgung!

Beschläge sind Rohstoffe.

- Beschläge einer umweltfreundlichen stofflichen Verwertung als Mischschrott zuführen.

14.1 Verpackungen entsorgen

Die Beschläge werden als komplette Sätze mit einer Verpackung ausgeliefert. Nach dem Auspacken ist die Montagefirma beziehungsweise der Bauherr für die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung verantwortlich. Die Verpackungsmaterialien sind nach den aktuellen Standards im Umweltschutz hergestellt. Die Materialien können getrennt wiederverwertet werden.

Folgende grundsätzliche Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Verpackung beachten:

- Verpackung nicht im Hausmüll entsorgen.
- Verpackung an örtlichen Sammelstellen oder Recyclingzentren abgeben.
- Nationale Vorschriften für die Entsorgung von Wertstoffen beachten.
- Eventuell die örtlichen Behörden kontaktieren.

14.2 Beschläge entsorgen

Nach Nutzungsbeendigung ist der Endanwender beziehungsweise der Bauherr für die ordnungsgemäße Entsorgung der Fenster, Türen oder Fenstertüren und der Beschläge einschließlich der Zubehöre verantwortlich. Beschläge sind nach den aktuellen Standards im Umweltschutz hergestellt. Die Materialien können getrennt wiederverwertet werden.

Folgende grundsätzliche Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Beschlägen beachten:

- Informationen und die Angaben zur Entsorgung der mitgeltenden Dokumente beachten.
- Beschlagteile vom Fenster, Türen oder Fenstertüren trennen.
- Beschläge nicht im Hausmüll entsorgen.
- Beschläge an örtlichen Sammelstellen oder Recyclingzentren abgeben.
- Nationale Vorschriften für die Entsorgung von Wertstoffen beachten.
- Eventuell die örtlichen Behörden kontaktieren.

Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Für alle Herausforderungen Beschlagsysteme aus einer Hand:

Roto Window	Beschlagsysteme für Fenster und Fenstertüren
Roto Sliding	Beschlagsysteme für große Schiebefenster und Schiebetüren
Roto Door	Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie rund um die Tür
Roto Equipment	Ergänzende Technik für Fenster und Türen